

IH전기압력밥솥
IH PRESSURE
RICE COOKER

사용설명서

6인분(1.08L)

with U⁺IoT

CUCKOO



쿠쿠전자|주|

가족 여러분!

저희 CUCKOO IH 전기압력 보온 밥솥을

애용해 주셔서 감사합니다.

이 사용설명서(보증서 포함)는 잘 보관하여 주십시오. 사용 중에 모르는 사항이 있을 때나 기능이 제대로 발휘되지 않을 때 많은 도움이 될 것입니다.

쿠쿠 IH 전기압력보온밥솥의 특징과 장점

IH(전자유도가열) 취사

취사 버튼을 누르면 인버터 회로를 통한 고주파 전력이 내부의 가열코일에 공급되어 고주파 자계로 변환된 소용돌이 전류가 발생하여 줄(JOULE)열에 의한 가열을 하는 방식으로 내솥 자체가 발열하여 가스불과 같은 강한 화력과 정교한 인버터 열량 조절로 더욱 맛있는 밥을 짓게 하는 것이 IH(전자유도가열)방식입니다.

IH 전기압력보온밥솥의 안전장치

안심하고 이용하실 수 있도록 철저한 안전 장치를 적용한 제품입니다.

- 1 뚜껑 체결 감지 자석식 스위치(리드 스위치)
- 2 잔류압력 제거 장치(압력추 들림)
- 3 제품 이상과열 방지 제어 회로 장치
- 4 이상압력 방지 증기 배출 구조
- 5 뚜껑 열림 방지 장치
- 6 과전류 보호용 전류 퓨우즈
- 7 과열방지 온도 퓨우즈
- 8 이상전원 차단회로(퓨우징 저항)
- 9 소프트스팀캡 안전장치
- 10 자동 증기 배출 장치(솔레노이드 밸브)

- 취사 또는 요리가 끝날 때 자동으로 내부의 압력을 배출시켜 주어 사용이 더욱 편리합니다.

- 11 압력 조절 장치(압력추)
- 내부 압력을 일정하게 조절하여 안전합니다.
- 12 입체 보온 센서(탑 센서)
- 13 자동 온도 조절 장치(센터센서)
- 14 비자동복귀 안전 압력 배출 장치
- 15 분리형 커버 감지 확인 장치
- 16 뚜껑 체결 감지 장치 동작 확인 기능
- 17 과열방지 경고장치
- 18 압력 조절 장치(안전패킹)
- 19 내솥 감지 확인 장치
- 20 막힘 방지 커버
- 21 슬로우 오픈 기능(유체댐퍼)
- 22 과기압 안전장치

IH 전기압력보온밥솥의 특징

- 1 쿠쿠 맞춤밥맛 기능: 사용자 기호에 맞게 밥맛을 임의로 선택할 때 사용합니다. (18~19쪽 참조)
- 2 현미발아 기능: 현미를 발아시켜 발아현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다. (20~21쪽 참조)
- 3 맞춤보온 기능: 보온 시 뚜껑을 열 때 물이 많이 흐를 경우나 밥 기장지리에 밥 퍼짐 현상이 생길 경우에 사용합니다. (30쪽 참조)
- 4 이상 점검 표시 기능: 제품에 이상이 생기거나 조작 상태가 올바르지 않을 때 전면 표시부와 부저음을 통해 경고를 표시합니다. (11쪽 참조)
- 5 음성 기능: 버튼 조작 시 조작기능을 음성으로 안내해 주므로 편리합니다.
- 6 백미, 잡곡 쾌속기능: 쾌속취사 기능으로 밥짓는 시간을 단축합니다. (17쪽 참조)
- 7 백미저압 기능: 찰기없이 부드러운밥을 드시고자 할 때 사용합니다. (17쪽 참조)
- 8 저압찜/고압찜 기능: 다양한 요리를 할 수 있습니다. (43~50쪽 요리안내 참조)
- 9 슈퍼곡물 기능: 다양한 슈퍼곡물(카무트, 귀리, 병아리콩 등)밥을 드시고자 할 때 사용합니다. (22쪽 참조)
- 10 내솥 손잡이 적용: 사용이 편리합니다. (8쪽 참조)
- 11 분리형 커버 적용: 분리형 커버를 분리해 세척 할 수 있으며 최적의 보온 밥맛을 유지합니다. (9쪽 참조)
- 12 절전기능: 대기 시 내부의 전기회로를 외부 전원과 차단시켜 전력소모를 최소화 합니다. (32쪽 참조)
- 13 버튼잠금 기능: 청소 시나 어린이 접촉에 의한 오동작을 방지하기 위해 설정할 수 있습니다. (33쪽 참조)
- 14 야간 음성불륨 설정 기능: 취침시간(10:00PM~05:59AM)동안 음성 불륨을 줄이는 기능입니다. (13쪽 참조)
- 15 음성 설정 기능: 한국어, 영어, 중국어 음성을 선택하여 원하시는 음성으로 설정할 수 있습니다. (13쪽 참조)
- 16 광터치 네비게이션: 기능 조작 시 버튼의 불빛이 켜지거나 점멸하여 사용자의 기능조작을 도와줍니다.
- 17 화면조명 절전 기능: 취사, 보온, 예약 취사 중 화면의 밝기를 적절히 조절하여 불필요한 에너지 소모를 줄이는 기능입니다. (33쪽 참조)
- 18 고화력 기능: 일반취사와 차별되는 구수하고, 차진밥을 드시고자 할 때 사용합니다. (17쪽 참조)
- 19 에너지아이기능: 보온, 예약 중 조도센서가 자동으로 주변의 밝기를 인식하여 밥솥의 에너지 소비를 최소화하는 기능입니다. (32쪽 참조)
- 20 뚜껑 결합 손잡이의 램프 기능: 뚜껑 결합 손잡이 사용 시 불빛이 켜지거나 점멸하여 뚜껑의 상태를 알 수 있는 기능입니다. (9쪽 참조)
- 21 DIRECT TOUCH: 백미, 잡곡, 현미, 고화력 메뉴를 즉시 취사 할 경우 사용합니다. (16쪽 참고)
- 22 대기전력 차단 스위치: 대기전력을 ON/OFF 할 수 있는 대기전력 차단 스위치는 불필요한 에너지 낭비를 사전에 예방합니다.
- 23 IoT 기능: 스마트폰의 앱으로 밥솥을 원격으로 제어하는 기능입니다.(32쪽 참조)

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용전에 "사용설명서"를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.





주의: 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

목 차

사용하기전에	● 쿠쿠IH 전기압력보온밥솥의 특징과 장점	2		
	안전상의 경고	4~7		
	각 부분의 이름	8		
	뚜껑 결합 손잡이의 사용법에 관하여	9		
	제품 손질 방법	9~10		
	기능 조작부의 이름과 역할	11		
	기능 표시부의 이상점검 기능	11		
사용할때	● 현재시각의 설정	12		
	음성안내 기능의 설정과 해제	12		
	야간 음성볼륨 설정 기능 / 음성 설정 기능	13		
	취사 전 준비사항	14		
	맛있는 밥을 드시려면	15		
	취사는 이렇게 하십시오.	16~17		
	자동세척 / 간편볼륨은 이렇게 하십시오.	17		
	쿠쿠 맞춤밥맛 기능은 이렇게 하십시오.	18~19		
	현미발아는 이렇게 하십시오.	20~21		
	슈퍼곡물은 이렇게 하십시오.	22		
	고압찜은 이렇게 하십시오.	23		
	저압찜은 이렇게 하십시오.	24		
	예약 취사는 이렇게 하십시오.	25~26		
	예약 재가열은 이렇게 하십시오.	27~28		
	밥을 맛있게 보온하려면	29~31		
	절전기능 / 에너지아이 / IoT 기능은 이렇게 하십시오.	32		
	화면조명 절전기능 / 버튼 잠금기능	33		
취사 잔여시간 표시기능은 이렇게 하십시오.	33			
고장신고전에	● 고장신고 전에 확인하십시오.	34~36		
	● 맛있게 요리해 드십시오.	37~50		
요리안내	맛있는 밥	쌀밥 / 완두콩밥 / 보리밥 / 콩나물밥 / 무밥	37~38	
	잡곡밥	오곡밥 / Fresh 발아현미밥 / 현미필밥	38	
	월빙밥	닭가슴살을 곁들인 녹차밥 / 머쉬룸티안 / 새싹비빔밥	39	
	슈퍼곡물	카무트밥 / 귀리밥 / 병아리콩밥 / 그린렌틸콩밥 / 퀴노아밥	39~40	
	건강죽	자죽 / 전복죽	40~41	
	별미죽	특미닭죽 / 영양죽(된죽) / 영양죽(물은죽) / 팔죽	41~42	
	이유식	고구마사과죽 / 단호박스프 / 밥두부아채찜 / 참치아채무른밥	42	
	저압찜/고압찜	시루떡 / 갈비찜 / 닭찜 / 수육	43	
		오향장육 / 갑오징어조림 / 스테이크 / 꽃게찜	44	
		생선찜 / 대합찜 / 두부찜 / 약밥	45	
		잡채 / 만두찜 / 가지찜 / 호박찜	46	
		밤찜 / 고구마찜 / 감자찜 / 옥수수찜	47	
		생크림케익 / 삶은 계란 / 계란찜 / 떡그라탕	48	
		새우케첩볶음 / 밥피자 / 버터초콜릿케익 / 떡볶이	49	
		요리별 시간표	요리 선택표 / 저압찜/고압찜 요리별 시간표	50
	중국어 사용설명서 (中文使用说明书)	● 功能操作部和内锅水刻度的中文标示 / 语音设定功能	51	
		产品部件名称	52	
功能操作部的名称及作用/功能显示部异常检测功能		53		
煮饭方法 / 自动洗涤 / 简便浸泡功能		54~55		
超级谷物使用方法		56		
高压蒸使用方法		57		
低压蒸使用方法		58		
预约煮饭方法		59~60		
预约再加热使用方法		61~62		
服务承诺		62		
앱가이드		● IoT 앱 사용설명서 사용 준비하기	64	
	앱 회원가입	65		
	장치 등록하기	66		
	앱 사용 하기	67~78		
	장치 해제/ 재등록	79		
서비스안내	● 제품규격 및 고장문의	80		
	고객카드 / 제품보증서 및 소비자분쟁 해결 기준 안내	81		
	서비스 안내 및 폐 기전제품의 처리방법	82		

안전상의 경고

- '안전상의 경고'는 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.
- '안전상의 경고'는 '경고'와 '주의'의 두가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미는 다음과 같습니다.

 경고	피하지 않을 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황		• 이 기호는 특정조건하에서 위험을 끼칠 우려가 있는 사항에 대하여 주의를 환기시키는 표시입니다. • 위험발생을 피하기 위해 주의깊게 읽고 지시에 따라 사용하십시오.
 주의	피하지 않을 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황		• 이 기호는 어떤 행위를 '금지'하는 표시입니다. • 이 기호는 어떤 행위를 '지시'하는 표시입니다.

경고

(금지)

사용 중 압력추 및 자동증기배출구에는 손과 얼굴을 가까이 하지 마십시오.

- 화상의 우려가 있습니다.
- 취사 또는 요리 중 나오는 증기는 매우 뜨거우므로 손이나 얼굴을 가까이 하지 마십시오.
- 특히 어린이의 접근을 막아 주십시오.



싱크대, 목욕탕 등 제품에 물이 들어 갈 수 있는 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 전기누전 및 감전의 위험이 있습니다.
- 먼지가 많은 곳이나 화학성 물질이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 제품에 물이 들어 갔을 경우에는



고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의의 하십시오.


제품을 직사광선이 쬐는 곳, 가스레인지, 라이터, 전열기구, 풍로 등의 가까이에서 사용하지 마십시오.

- 전기누전, 감전, 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.
- 전원코드를 열기구 가까이 두지 마십시오. 코드피복이 녹아 화재, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 오디오, TV 등과 같은 전자제품과 2m이상 거리를 유지하십시오.



반드시 정격 15A 이상의 교류 220V 전용 콘센트에서만 사용해 주시고 한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

- 여러 제품과 함께 사용하거나, 다른 기구에 사용하면 발열 및 발화, 감전의 원인이 됩니다. 수시로 콘센트 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원플러그에 이물질이나 물기가 묻어 있는 경우에는 잘 닦은 다음 사용하십시오.
- 연장코드 15A이상의 것을 사용하여 주십시오.



제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 서비스기사 이외의 사람이 분해 하거나 수리하지 마십시오.
- 수리 및 고장 상담은


고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의하여 주십시오.



전원코드나 전원플러그가 파손되었거나 콘센트가 흔들릴 때는 사용을 중지하고, 고객상담실로 문의바랍니다.

- 제품 사용 중 사용상의 부주의로 전원 코드의 피복이 벗겨지거나 찢힐 경우 화재 및 감전의 원인이 될 수 있으며, 수시로 전원코드와 전원플러그, 콘센트의 상태를 꼭 확인하십시오.
- 전원코드나 전원플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조자나 그 판매점 또는 유자격 기술자(서비스 기사)에 의해 코드 교환을 하십시오.
- 반드시 지정된 서비스 센터에서 수리하시기 바랍니다.



제품을 싱크대에 넣고 닦거나 제품 내부에 물을 넣지 마십시오.

- 전기누전 및 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 제품에 물이 들어간 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 다음

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의하여 주십시오.

⚠ 경고

🚫 (금지)

압력추 및 자동증기배출구를 막거나 증기구에 행주나 장식용 덮개, 기타물건을 올린 채 사용하지 마십시오.

- 압력에 의한 폭발의 위험이 있습니다.
- 본체의 변형, 변색 및 고장의 원인이 됩니다.



제품 내에 살충제나 화학물질 등을 뿌리거나 투입하지 마십시오.

- 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 제품내 바퀴벌레나 벌레 등이 들어갔을 경우는

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의해 주십시오.



변형된 내솥이나 전용 내솥이 아닌것은 사용하지 마십시오.

- 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- 내솥을 떨어뜨렸거나 변형된 경우에는



고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의해 주십시오.

흡·배기구 또는 틈 사이에 바늘, 청소용 핀, 금속물 등 이물질이 들어가거나 막히지 않도록 하십시오.

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- 청소용 핀을 증기배출구 청소외에 제품의 틈새나 구멍에 넣지 마십시오.

취사나 요리가 진행중일 때 절대로 뚜껑을 열지 마십시오.

- 취사나 요리가 진행중일 때는 압력에 의해 뚜껑이 열리지 않습니다.
- 강제로 열면 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사 또는 요리가 진행 중일때 부득이하게 뚜껑을 열어야 할 경우 취소 버튼을 약 0.3초간(내솥 온도가 높으면 1.5초간) 누른 후 내부압력이 완전히 제거되었는지 확인을 하고 열어 주십시오.

내솥 없이 사용을 하지 마십시오.


- 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 내솥이 없는 상태에서 쌀이나 물을 넣지 마십시오.
- 쌀이나 물이 들어갔을 경우에는 제품을 뒤집거나 흔들지 마시고

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의 하십시오.

전원코드를 무리하게 구부리거나, 묶거나, 잡아당기지 마십시오.

- 감전이나 쇼트로 인해 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.



취사나 요리가 진행중일 때 뚜껑 열림 버튼을 누르거나, 뚜껑 결합 손잡이를 절대 "오픈" (열림) 방향으로 돌리지 마십시오.

- 강제로 열 경우 압력으로 인해 화상 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 취사나 요리 완료 후 증기가 완전히 배출된 상태에서 뚜껑 결합 손잡이를 작동시키십시오.

플러그 및 전원 코드부를 동물이 물어 뜯거나 못과 같이 날카로운 금속물체로부터 충격을 받지 않도록 주의하여 주십시오

- 충격으로 인한 파손은 합선, 감전, 화재 등의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드와 전원플러그 상태를 꼭 확인하십시오.



전원코드 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 코드가 제품바닥에 눌리지 않도록 주의해 주십시오.

- 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.

뚜껑 결합 손잡이를 잠김 위치에 놓고 내솥을 넣고 뚜껑을 닫지 마십시오.

- 잠금장치 및 내솥의 파손, 변형으로 증기누서이나 폭발의 위험이 있습니다.

내솥 없이 금속성 물질 등을 넣거나, 넣어서 사용하지 마십시오. (특히 어린이 주의)

- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.



이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의하세요.
- 감전, 화상 등 부상의 원인이 됩니다.



안전상의 경고

⚠ 경고

! (지시)

쌀통 및 다용도 선반 등에
제품을 놓고 사용하지 마십시오.

- 전원코드가 틈새에 눌러져 화재 및 감전의 원인이 됩니다. 수시로 전원코드 상태를 꼭 확인하십시오.
- 취사 또는 요리중 증기가 배출될 때 쌀통 및 다용도 선반에 의해 제품의 손상, 화재, 감전의 원인이 됩니다.



온도감지기, 밥솥내부 또는
내솥 바깥부위의 이물질(밥알,
기타음식물 등)은 반드시
제거한 후에 사용하십시오.

- 온도감지를 정확히 못하게 되므로 내솥이 가열되어 이상작동 및 화재의 원인이 됩니다.
- 제품 사용전 반드시 이물질 제거 상태 확인 후 사용하십시오.



인공심장 박동기 및 전기를
사용하는 의료보조장치를
사용하는 분은 본 제품을 사용하기
전에 의사와 상담하여 주십시오.

- 본 제품의 작동시 인공심장 박동기 및 전기를 사용하는 의료보조기구의 작동에 영향을 미칠수가 있습니다.



전원플러그를 콘센트에서 꽂거나 뺄 때는
손의 물기를 반드시 제거한 후 전원플러그를
잡고 꽂거나 빼어 주십시오.

- 젖은 손으로 전원플러그를 뽑으면 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 무리하게 당겨 뽑으면 전원코드가 이상이 발생되어 누전 및 감전이 될 수 있습니다.

⚠ 주의

! (지시)

취사 또는 요리 진행 중 자동증기 배출시 주의하십시오.

- 증기가 고속으로 배출되면서 취하는 소리가 나므로 놀라지 않도록 주의하십시오.
- 특히, 어린이의 접근을 막아 주십시오. 화상의 원인이 됩니다.

전원플러그를 뽑을 때는 전원코드를
잡지 마시고 꼭 전원플러그를 잡고
뽑아주십시오.

- 전원코드에 충격이 가면 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.



요리 후에는 반드시 청소해 주십시오.

- 닭찜, 갈비찜 등의 요리 후 취사 및 보온을 하게되면 밥에 냄새가 배어들 수도 있습니다.
- 분리형 커버, 홀더, 홀더 가이드, 찜판은 이물질이 묻은 채 오래두면 부식 및 변색의 우려가 있으므로 자주 세척해 주십시오.
- 압력조절판 세척 시 거친 수세미나 금속성 수세미를 사용할 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 스폰지 또는 물기를 제거한 행주로 닦아주십시오.
- 꺾을 참조하여 내솥, 분리형커버, 패킹 등을 깨끗이 닦아낸 후 사용하십시오.
- 제품의 사용환경이나 방법에 따라 압력조절판의 코팅이 벗겨 질 수도 있습니다. 이런 경우 **고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)** 로 문의 바랍니다.



취사 또는 요리 진행 중 정전이 되면 자동증기 배출장치가
작동하여 내용물 비산의 우려가 있습니다.

- 정해진 쌀 및 물의 양으로 취사해 주십시오.
- 특히, 물의 양이 규정보다 많으면 내용물 넘침의 원인이 됩니다.
- 소프트스팀캡이 장착된 상태에서 취반을 하십시오.

흰밥 이외의 식품에는 변질하기 쉬운 것(팥밥, 혼식, 크로켓,
그라탱 등)이 있으므로 가능하면 보존하지 마십시오.

취사나 요리가 끝난 뒤에는 반드시 본체에 고인물을
닦아 주십시오.

- 이상한 냄새 및 변색의 원인이 됩니다.
- 본체의 물받이에 고인 물을 닦아 주십시오.

사용중에는 제품 본체와 30cm 이상의 거리를 유지하여 주십시오.

- 전자제품에서는 자기장이 방출될 수 있습니다.

이물질이나 음식물이 내솥에 말라붙어서 떨어지지 않을
경우에는 물에 충분히 불려서 제거해 주십시오.

갈비찜과 같이 뼈가 있는 음식을 조리 시 별도
용기에서 양념하여 옮겨 담아 주십시오.

- 내솥 코팅이 손상되어 벗겨질 수 있습니다.
- 고객 과실에 의한 내솥 코팅의 스크래치 및 벗겨짐이 발생할 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

전원플러그를 뽑더라도 뚜껑 결합
손잡이를 항상 "🔒"(잠김)위치로
돌려 주십시오.

- 취사나 요리 완료 후 내솥이 뜨겁거나 뜨거운 밥이 남아 있을 경우 전원 플러그를 뽑더라도 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 "🔒"(잠김)방향으로 돌리지 않으면 내부압력에 의해 제품의 변형이나 손상의 원인이 됩니다.
- 취사, 요리 및 보온 중에도 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "🔒"(잠김)방향으로 돌려서 놓고 사용해 주십시오.



취사 또는 요리 진행중 대기전력 차단
스위치가 [OFF]가 되면 자동증기
배출장치가 작동하여 내용물 비산의 우려가
있습니다.

- 취사 전 대기전력 차단 스위치가 [ON]으로 되어 있는지 확인 후 취사해 주십시오.
- 정해진 쌀 및 물의 양으로 취사해 주십시오.
- 특히, 물의 양이 규정보다 많으면 내용물 넘침의 원인이 됩니다.
- 소프트스팀캡이 장착된 상태에서 취반을 하십시오.



쌀은 별도의 용기에서 씻어서 옮겨 담아 주시고,
용기에 남은 쌀을 털어내기 위해 내솥에 두드리지 마십시오.

모델에 따라 내솥의 용량, 형상, 재질, 물눈금이 다르므로
내솥 추가 구매 시에는 제품의 모델명을 확인하여 주십시오.

주의

외면에 에어 버블 코팅/ 다이아몬드 코팅 내출인 경우

- 에어버블/다이아몬드 내출의 외면을 거친 수세미나 금속성 수세미로 씻을 경우 외면 코팅이 손상될 수 있으니 세척시 반드시 주방용 중성세제와 부드러운 천, 스폰지로 씻어 주십시오.
- 에어버블/다이아몬드 내출 세척시 싱크대 및 다른 주방기구와 마찰로 인하여 외면 코팅이 손상되는 경우도 있으나 제품성능에는 문제가 없습니다.

플라스틱이나 나무 소재의 주걱 이외에 금속성 소재의 주걱이나 숟가락으로 밥을 푸지 마십시오.
또한, 칼, 가위 등의 날카로운 금속성 주방도구를 내출에 넣어 보관하지 마십시오.

- 내출 코팅이 손상되어 벗겨질 수 있습니다.

내출 코팅이 벗겨질 경우

고객상담실
(지역번호없이 1588-8899)



로 문의해 주십시오.

- 제품을 장기간 사용할 경우 내출 코팅이 벗겨질 수 있습니다.
- 거친 수세미나 금속성 수세미로 내출을 씻을 경우 코팅이 벗겨질 수 있으니 반드시 주방용 중성세제와 스폰지로 씻어 주십시오.
- 주걱에 묻어있는 밥풀을 제거하기 위하여 내출 가장자리를 반복적으로 내려 칠 경우 내출 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

내출 세척용 권장 수세미(내측, 외측)

사용 가능	사용 불가
면 수세미, 스폰지 수세미, 극세사, 망사 수세미	형색, 녹색 수세미(연마제 재질), 철, 스텐 수세미, 기타 금속성 재질 수세미

- 사용 불가능 수세미를 사용할 경우 내출 코팅이 손상되어 벗겨질 수 있습니다.

사용 중이거나 사용직후에는 내출, 내부 및 압력추 등은 뜨거우므로 만지지 마십시오.

- 고열에 의해 화상을 입을 수 있습니다.
- 압력추가 젖혀져 증기에 의해 화상을 입을 수 있습니다.

고객 과실에 의한 내출 코팅의 스크래치 및 벗겨짐이 발생할 경우에는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리됩니다.

내출 손잡이를 잡고 제품을 들어 올리지 마십시오.

- 내출 손잡이를 잡고 들어 올릴 경우 뚜껑이 열려 위험합니다.
- 제품 바닥 좌우측에 있는 이동용 손잡이 홈을 양손으로 들어올려 안전하게 사용하십시오.

내출을 다른 용도로 사용하거나 불위에 올리지 마십시오.

- 내출의 변색 및 손잡이의 변형으로 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

사용하지 않을 때는 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.

- 절연 성능 저하로 인해 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



사용 중에 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 내부 압력을 완전히 제거후

고객상담실 (지역번호없이 1588-8899)

로 문의해 주십시오.

경사진 곳이나 울퉁불퉁한 곳에서는 사용하지 마십시오.

- 화상 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전원코드에 손이나 발, 기타 물체가 걸려 제품이 떨어지지 않도록 주의 하십시오.



취사나 요리 완료 후 또는 보온 시 뚜껑 결합 손잡이가 잘 돌려지지 않을 때 강제로 돌려지 마십시오.

- 화상 및 제품손상의 원인이 됩니다.
- 압력추를 젖혀 증기가 완전히 배출되었는지 확인 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려주십시오.
- 취사나 요리 완료후 뚜껑을 열때 증기에 의한 화상의 우려가 있으므로 주의하십시오.



교류 220V 이외에는 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품이 정상적으로 작동을 하지 않습니다.
- 110V전원에서 승압용 트랜스를 220V로 승압해서 사용하지 마십시오.
(한국전력에 승압 공사를 의뢰하여 220V로 승압후 사용하십시오.)

제품을 전자레인지 및 싱크대 스테인리스 위에 올려놓거나 제품밑에 깔판, 방석, 전기장판, 철판, 은박지 등을 놓고 사용하지 마십시오.

- 화재 및 변형의 원인이 됩니다. 수시로 제품 상태를 꼭 확인하십시오.



취사나 요리시에는 지정된 용량을 초과하여 요리하지 마십시오.

- 요리안내에 지정된 용량을 초과할 경우 압력추와 소프트 스팀캡으로 내용물 넘침의 원인이 됩니다.

취사, 보온, 지정된 메뉴 이외의 물끓임, 식혜, 미역국, 카레, 기름으로 튀기는 요리 등 다른 용도로 사용하지 마십시오.

- 고장 및 냄새의 원인이 됩니다.

제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.

- 제품 고장 및 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다.

각 부분의 이름

각부 명칭(외부)



소프트스팀캡

압력추
취사나 요리 전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오. 내부의 압력이 일정하도록 조절하며, 젓하면 수동으로 증기배출이 됩니다.

자동 증기 배출구
취사나 요리가 끝나거나 보온시 자동으로 증기를 배출 시켜 줍니다. 필요할 경우 취소 버튼을 눌러 증기를 배출시킬 수도 있습니다.

뚜껑 결합 손잡이
취사나 요리 시 손잡이 표시(●)가 "잠금" 위치로 되어야 작동이 됩니다.

뚜껑 열림 버튼
뚜껑 결합 손잡이를 "잠금"에서 "열림"으로 돌린 후 뚜껑 열림 버튼을 누르면 뚜껑이 열립니다. (취사나 요리 중에는 뚜껑 열림 버튼을 누르지 마십시오.)

기능조작부 및 표시부

대기전력 차단 스위치
전원코드 연결 후 전원이 들어오지 않을 경우 대기전력 차단 스위치가 (ON)으로 되었는지 확인 바랍니다.
• 사용시: (ON)
• 미사용시: (OFF)
(대기전력이 차단되어 에너지 절전효과가 있습니다.)

※ 취사 또는 요리 진행 중 대기전력 차단 스위치가 (OFF)가 되면 자동 증기 배출 장치가 작동하여 내용물 비산의 우려가 있습니다.

각부 명칭(내부)



패킹
패킹은 사용방법 및 횟수에 따라 1년~3년 정도 사용 후 교환 하여 주십시오.

뚜껑

분리형커버

압력조절판

안전패킹 커버

안전패킹

원터치 버튼

분리형커버 손잡이

물받이
보온이나 취사, 요리 후에는 항상 물받이에 있는 물을 버려주세요. 물받이에 밥물이 고여 있을 경우 냄새의 원인이 됩니다.

전원플러그

전원코드

온도감지기

부속품 안내




사용설명서 및 요리안내



주걱



계량컵



짚판(별매품)
(쿠쿠올이나 전문점에서 구매 가능합니다.)



청소용 핀
(실물은 본체 바닥면에 부착되어 있습니다. 1쪽을 참조하여 사용하십시오.)

제품 손질 방법 / 뚜껑 결합 손잡이의 사용법에 관하여

- 청소를 잘하지 않으면 보온 중 냄새가 나는 원인이 됩니다. 특히 뚜껑부는 자주 청소해 주십시오.
(전원플러그를 빼고 본체의 열이 식고 난 후 손질하십시오.)
- 본체 · 뚜껑은 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오. 벤젠, 신나 등은 사용하지 마십시오.
- 사용 중 분리형커버나 내솥내부에 밥물이 묻어 전분막이 생기는 수가 있으나, 위생상 아무런 영향이 없습니다.

분리형 커버 및 압력패킹

분리형커버 세척 후에는 반드시 뚜껑에 장착해 주십시오.
분리형커버가 장착되지 않으면 취사, 예약취사가 되지 않습니다. (보온시 경고음 발생)



- ① 분리형커버손잡이를 잡고 버튼의 중앙을 누른 후 손잡이를 화살표방향과 같이 잡아 당기면 밥솥과 쉽게 분리되어 세척이 가능합니다.
※ 분리형커버를 분리 또는 장착시 떨어질 우려가 있으니 분리형커버 손잡이를 잡아주십시오.
※ 버튼의 중앙을 누르지 않을 경우 동작이 되지 않을 수 있으니 버튼의 중앙을 눌러 사용 해 주십시오.
- ② 주방용 중성세제 및 스폰지로 자주 세척해 주시고 물기를 제거한 행주로 닦아 주십시오.
※ 압력패킹의 내솥 접촉면에는 밥알 등이 붙지 않게 닦아 주시고 청결히 관리하면 제품을 더 오래 사용할 수 있습니다.
- ③ 장착시에는 분리형 커버 손잡이를 잡고 뚜껑에 부착한 후 분리형 커버의 하단부를 '딸깍' 소리가 나도록 밀어 완전히 결합시켜 주십시오.

압력패킹의 세척이나 교환으로 분리 후 재조립시에는 빠진곳이 없도록 완전히 끼워넣고 사용해 주십시오.



- ① 압력패킹 분리 시에는 그림과 같이 잡고 당겨 주십시오.
- ② 조립 시에는 6군데의 압력 패킹 맞출돌기와 커버눈금을 먼저 맞춰 끼워 주십시오.
- ③ 6군데를 끼운 후 그림과 같이 압력 패킹을 돌려가며 눌러 완전히 끼워 주십시오.
- ④ 전 둘레에 그림과 같이 완전히 끼워지지 않은 구간이 있는지 확인하여 주십시오. 압력패킹이 완전히 끼워지지 않으면 증기가 누설될 수 있습니다.



- 사용 전 · 후 증기배출구가 막히지 않도록 깨끗이 부드럽게 닦아 주십시오. 안전패킹은 부드럽게 닦아 주시고 강제로 빼거나 제품에서 떼어내지 마시고 사용 전 · 후 결합상태를 확인해 주십시오. 결합이 불완전한 경우 반드시 서비스 센터에 문의 하십시오.
- 내솥의 바깥면이나 밀면의 이물질 및 물기를 깨끗이 닦아 주십시오. 거친 수세미, 솔, 연마제 등은 코팅이 벗겨질 수 있으므로 주방용 세제와 부드러운 천 스폰지로 닦아 주십시오.
※ 내솥의 압력패킹 접촉부위를 청결히 관리하면 제품을 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 취사시 발생하는 밥물은 증기배출구로 통해 이곳에 고일수 있도록 설계되어 있으므로 취사 완료 후 물기를 제거한 행주로 깨끗이 닦아 주십시오.
※ 내솥 세척 시 유의사항
날카로운 식기류(포크, 숟가락, 젓가락 등)를 내솥에 놓은 채 세척 하지 마십시오.
- 내솥 코팅이 손상될 수 있습니다.
- 온도감지기에 이물질이 눌러 붙어 있는 경우 금속편이 손상되지 않게 제거하십시오.

뚜껑 결합 손잡이의 사용법에 관하여

1. 취사나 요리 시에는 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 "잠김" 방향으로 확실하게 돌려주십시오. 기능표시부에 "잠" 표시가 나타납니다.
이는 뚜껑이 확실하게 잠겨 취사를 선택할 수 있도록 표시하여 주는 안전장치인 기능입니다.
2. 취사나 요리 완료 후 뚜껑 손잡이를 "잠김"에서 "열림" 방향으로 돌린 후, 뚜껑 열림 버튼을 눌러 뚜껑을 열어주십시오.
제품 내부에 증기가 완전히 배출되지 않으면 뚜껑 결합 손잡이가 "잠김"에서 "열림" 방향으로 쉽게 돌아가지 않습니다.
이때 뚜껑 결합 손잡이를 강제로 돌리지 마시고 압력추를 찌꺼기 내부 증기가 완전히 배출된 후 다시 조작해 주십시오.
3. 뚜껑을 열고 닫을 때는 항상 뚜껑 결합 손잡이 위치를 "열림" 방향으로 확실하게 돌려 주십시오.
• 기능표시부에 "잠" 표시가 나타나지 않으면 취사, 예약 버튼이 작동하지 않습니다.
정확하게 다시 "잠김" 위치로 돌려 주십시오.
• 뚜껑부를 위에서 보았을 때 뚜껑 결합 손잡이가 "잠김" 방향으로 완전히 돌아갔을 때 뚜껑이 잠김 상태입니다.
• 뚜껑 결합 손잡이가 열림 방향으로 돌아갔을 때 "열" 표시가 3회 점멸 후 소등되며, 잠김 방향으로 돌아갔을 때 "잠" 표시가 점등됩니다.



제품 손질 방법

압력 노즐막힘 손질 방법

압력추


이물질 등으로 압력추 증기배출구가 막혀 있으면 제 기능을 발휘하지 못하므로 사용 전·후에는 아래의 압력추/증기배출구 청소방법을 참조하여 압력추를 분리한 다음 청소용 핀으로 구멍을 뚫은 후 사용해 주십시오.
증기배출구의 구멍이 막히지 않았는지 정기적으로 점검해 주십시오.

※ 압력추의 디자인은 그림과 다를 수 있습니다.

〈압력추/증기배출구 청소방법〉



① 뚜껑 결합 손잡이를 * Ⓜ (잠김) 방향으로 돌린 후 압력추를 잡고 위로 들면서 화살표 방향 (반시계방향)으로 돌려서 분리합니다.



② 청소용 핀 (실물은 본체 바닥면에 부착되어 있음)으로 구멍을 뚫습니다.
※ 청소용 핀으로 압력추 증기배출구만 청소하시고, 다른 구멍은 안전장치이므로 절대로 찌르지 마십시오.

소프트 스팀캡

취사나 요리 완료 후 떼어낸 다음 주방용 중성세제 및 스펀지로 자주 세척해 주시고 제품 뚜껑에 고인 물은 물을 꼭 짰 행주로 닦아 주십시오.




③ 청소후 압력추를 조립할 때는 분리할 때와 반대 방향 (시계방향)으로 돌려서 끼워 넣습니다.
④ 압력추가 완전히 조립되면 추가 자유롭게 돌아갑니다.

내솔·부속품 ▶ 주방용 중성세제와 스펀지로 씻어 주십시오.




소프트 스팀캡 손질 방법


취사나 요리 완료 직후에는 소프트 스팀캡이 뜨거우므로 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있으므로 주의하십시오.



① 소프트 스팀캡을 그림과 같이 홈 부분을 손가락으로 잡고 위로 살짝 들어 올리면서 떼어냅니다.




② 앞쪽에 있는 후크를 화살표 방향으로 눌러 분해하고, 주방용 세제 및 스펀지로 자주 세척해 주십시오. 세척 후 순서대로 조립해 주십시오.
※ 패킹을 끼울 때는 방향에 주의해서 패킹 홈을 잘 맞춘 후 끼워 주십시오.



③ 소프트 스팀캡을 조립하여 끼울 때에는 스팀캡 홈 부분을 맞춰 끼우고, 아래쪽의 홈과 돌기 부분을 맞춘 후, 화살표 방향으로 눌러 앞쪽의 후크를 확실하게 끼워 주십시오.




④ 제품에 소프트 스팀캡을 장착할 때는 그림과 같이 소프트 스팀캡을 안착한 후 소프트 스팀캡을 눌러 단단히 고정시켜 주십시오.




※ 소프트 스팀캡을 분리할 때 양쪽 돌기를 잡고 아래방향으로 당기면 손쉽게 분해됩니다.

물받이/밥물고임방지배수로 손질방법




① 물받이를 분해합니다.




② 밥물고임방지배수로캡의 손잡이를 잡고 아래방향으로 밀어서 분리합니다.



③ 밥물고임방지배수로 및 물받이를 물기를 제거한 행주로 닦거나 주방용 중성세제 및 스펀지로 세척해 주십시오.



④ 청소 후 그림과 같이 밥물고임방지배수로캡을 위로 밀어서 끼워 넣습니다.



⑤ 물받이를 화살표 방향으로 눌러 확실하게 끼워 주십시오.

뚜껑이 닫히지 않을 때의 주의사항

뚜껑을 강제로 닫지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 뚜껑이 잘 닫히지 않을 때에는 다음 사항을 확인하십시오.



1. 내솔이 제품 본체에 완전히 들어가 있는지 확인합니다. (내솔에 부착된 손잡이를 제품 본체 홈부에 안착하십시오.)
2. 뚜껑부를 위에서 보았을 때 뚜껑 결합 손잡이가 오른쪽 그림과 같이 되어 있어야 뚜껑이 닫힙니다.



3. 제품 내에 증기가 발생되는 음식물이나 뜨거운 물 등이 들어 있으면 닫는 순간 압력이 걸려서 뚜껑이 잘 닫히지 않습니다. 이때는 압력추를 쫓힌 다음 뚜껑을 닫고 뚜껑 결합 손잡이를 시계방향으로 돌려서 뚜껑을 체결합니다.

기능 조작부의 이름과 역할 / 기능 표시부의 이상점검 기능

기능 조작부의 이름과 역할

기능 표시부

- 고화력 버튼**
백미, 잡곡, 현미 메뉴의 고화력 취사를 할 경우 사용 ▶ 17쪽 참조
- 자동세척 버튼**
자동세척(자동살균세척)을 할 경우 사용 ▶ 17쪽 참조
- 확인 버튼**
선택한 기능을 설정하거나 버튼잠금 기능을 설정 할 경우 사용 ▶ 33쪽 참조
- 취사/쾌속 버튼**
취사 및 요리를 시작 할 경우 사용 ▶ 16쪽 참조
- 취소 버튼**
선택한 기능을 취소 할 경우 사용하거나 자동으로 중기를 배출시킬 때 사용 (취사 또는 요리중에 취소 시킬 경우 03초간/내솥 온도가 높으면 1.5초간 놀러 주십시오) ▶ 3쪽 참조
- Wi-Fi 버튼**
IoT 기능 활성화를 위한 페어링 버튼

기능 조작부의 이름과 역할

- SLIDE TOUCH**
우측선택버튼, 좌측선택버튼, 슬라이드부
메뉴를 선택할 경우 사용, 시간을 변경할 경우 사용, 설정 버튼으로 선택된 기능을 변경할 경우 사용
- DIRECT TOUCH**
백미, 백미고화력, 잡곡, 잡곡고화력, 현미, 현미고화력, 자동세척 메뉴를 즉시 취사 할 경우 사용
- Energy Eye (에너지 아이)**
▶ 3쪽 참조
- 보온/재가열 버튼**
보온을 할 경우나 식사 직전 밥을 따뜻하게 데울 경우 사용 ▶ 29쪽 참조
- 예약 버튼**
예약취사를 할 경우 사용 ▶ 25-28쪽 참조
- 설정 버튼**
음성 설정(13쪽), 현재 시간(2쪽), 음성 볼륨(12쪽), 보온 온도(31쪽), 맞춤 보온(31쪽), 맞춤 밥맛(18-19쪽), 취침 보온(31쪽), 자동 절전(2쪽), 화면조명 설정(21쪽), 취사 잔여시간 표시(33쪽), 이간 음성 볼륨(10쪽), 에너지아이(3쪽), IoT 기능(3쪽)을 설정할 경우 사용

기능 표시부의 이상점검 기능

- 전원플러그를 꽂고 아무 동작을 하지 않은 경우, 그림과 같이 화면상태가 나타날 때가 대기 상태입니다. (대기 상태 화면의 메뉴, 시간, 음성유무, 맞춤밥맛 단계는 사용자의 설정에 따라 다릅니다.)
- 기능 조작시 취소 버튼을 누르면 대기 상태로 전환됩니다.
- 버튼은 부저음이 날 때까지 확실하게 눌러 주시고 본 명판의 디자인은 실물과 다를 수 있습니다.

기능 표시부의 이상점검 기능

사용방법이 올바르게 없거나 제품에 이상이 생겼을 때 아래와 같은 표시가 나타나 경보를 하여 줍니다. 정상적인 사용 조건에서나 혹은 조치 이후에도 지속적으로 표시가 나타날 경우에는 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.

- LJ** 내솥이 없을 때 나타납니다. **E.F** 냉각팬에 이상이 있을 때 나타납니다. ("E.F" 표시가 깜박거립니다.) 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.
- E..**, **E.P**, **E.L** 온도 감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. ("E.." 표시, "E.P" 표시, "E.L" 표시가 깜박거립니다.) 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.
- E01** 뚜껑 결합 손잡이를 확실하게 돌리지 않은 상태에서 취사 또는 보온/재가열, 예약 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 손잡이를 "☺" (잠김) 쪽으로 확실하게 돌려 주십시오.
- E03** 물만 계속 끓일 경우나 제품이상 발생시 나타납니다. 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. **13Ho** 예약 시간이 13시간을 초과한 경우에 나타납니다. 13시간 이내로 예약을 하십시오. (25-26쪽 참조)
- E do** 취사 완료 후 보온 상태에서 한번도 뚜껑 결합 손잡이를 "☺" (열림) 쪽으로 하지 않고, 대기 상태가 된 후 재차 취사 또는 예약 버튼을 눌렀을 때 나타납니다. 뚜껑 체결 감지 장치의 동작 확인 기능입니다. 뚜껑 결합 손잡이를 "☺" (열림) 으로 한 후 다시 "☺" (잠김) 쪽으로 돌려 주시면 됩니다. 그래도 문제가 계속 해결되지 않으면 고객센터(1588-8899)로 문의하여 주십시오.
- E.u** 마이컴 전원에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. **E uF** 마이컴 내부 메모리에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.
- Eco** 분리형 커버가 장착되지 않았을 때 나타납니다. 분리형 커버를 장착해 주십시오. 분리형 커버가 장착된 상태에서 "Eco" 표시가 점멸하는 경우는 분리형 커버 감지부에 이상이 발생되었을 경우입니다.
- HP**, **HF** 전원 또는 제품의 이상 발생 점검 기능입니다. 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. **E.P** 환경센서에 이상이 있을 때 나타납니다. 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.


현재시각의 설정 / 음성안내 기능의 설정과 해제

현재시각은 이렇게 맞추십시오.

현재시각을 맞추려면 다음 사항을 꼭 알아두십시오. 예) 현재시각이 오전 8시 25분일 경우


1 전원플러그를 켜고 후 설정 버튼을 2회 누릅니다.

- ▶ 설정 버튼을 초기에 누를 시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
- ▶ "현재 시각 설정 모드입니다. 슬라이드 터치로 현재시각을 맞추 후 확인 버튼을 눌러주세요"하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.



2 선택 버튼으로 시를 "8" 에 맞추고 분을 "25"에 맞춥니다.

- ▶ > 우측 선택 버튼을 누를 때마다 1분 단위로 증가합니다.
- ▶ < 좌측 선택 버튼을 누를 때마다 1분 단위로 감소합니다.
- ▶ 버튼을 계속 누르고 있으면 10분 단위로 연속으로 변합니다.(반복가능)
반복기능을 이용하여 원하는 시를 먼저 맞추 후, 1분 단위로 분을 맞추면 원하는 시각을 더 편리하게 설정 할 수 있습니다.
- ▶ 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의하여 맞추십시오.
- ▶ 낮 12:00의 경우는 오후 12:00로 표시됩니다.



3 원하는 시각으로 설정이 완료되면 확인 버튼을 눌러주십시오.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 확인 버튼을 누르지 않고 7초가 경과되면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다."하는 음성과 함께 시각 설정이 취소됩니다.



■ 리튬 건전지에 대하여

- 본 제품에는 정전보상 기능 및 시계 기능을 위하여 리튬 건전지가 내장되어 있으며 건전지의 수명은 약 3년 정도이나 성능에 따라서 차이가 날 수 있습니다.
- 전원플러그를 뽑다가 다시 꽂았을 때 현재시각이 "12:00"로 리셋되는 현상이 발생하면 건전지에 문제(방전 등)가 있으므로 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 건전지를 교환한 후 사용하십시오.

■ 정전 보상기능이란?

- 본 제품은 정전이 되어도 정전 이전의 상태를 기억하게 되어 있어 정전 후, 다시 전기가 들어오면 정상적으로 작동하게 됩니다.
- 취사나 요리중에 정전이 되면, 정전된 시간만큼 취사나 요리 시간이 늦어지며 정전시간에 따라 취사나 요리 상태가 다소 차이가 날 수도 있습니다.
- 보온중 정전이 되어 밥이 식었을 때는 보온이 취소됩니다.

■ 보온 중일때 현재시각 설정은 이렇게 하세요.

1. 보온 중일 때 현재시각을 변경할 경우에는 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 설정 버튼을 2회 눌러 현재시각을 설정합니다.
2. 현재시각 설정이 끝나면 보온/재가열 버튼을 1회 눌러 보온합니다.
이때 표시부에는 'OK' 가 표시됩니다.

음성볼륨 조절기능(음성기능을 해제하거나 음성볼륨을 조절하는 기능임)

대기 상태에서 설정 버튼을 3회 누르면 진입합니다. (설정 버튼을 초기에 누를 시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)



설정 버튼을 3회 눌러 음성볼륨 설정모드 진입 시 표시부에 3이 표시됩니다.

- ▶ 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ "음성볼륨 설정모드입니다. 슬라이드 터치로 볼륨을 조절한 후 확인 버튼을 눌러주세요"하는 음성이 나옵니다.

선택 버튼으로 OFF가 설정되면 ◀ 및 OFF 표시가 깜빡거리며 "음성 기능이 해제되었습니다."하는 음성이 나옵니다.

선택 버튼으로 1부터 5까지의 음성볼륨 크기를 설정할 수 있습니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.
- ▶ 원하시는 음성볼륨을 설정하신 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.
- ▶ 버튼을 누르지 않고 7초가 경과되면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소 되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기설정으로 돌아옵니다.

야간 음성볼륨 설정 기능 / 음성 설정 기능

야간 음성볼륨 설정 기능

야간 음성볼륨 줄임 기능은 야간시간(10:00 PM-05:59 AM)의 음성볼륨을 줄이는 기능으로 필요에 따라 설정하여 주십시오.
이 기능은 야간 시간 중에만 동작합니다.

▶ 야간 음성볼륨 설정방법



예) 3단계, 음성 크기의 60%

OFF : 음성 없음.

1 : 음성 크기의 20%

2 : 음성 크기의 40%

3 : 음성 크기의 60%

4 : 음성 크기의 80%

5 : 음성 크기의 100%

설정 단계에 따른 야간음성 크기

1. 대기상태에서 설정 버튼을 11회 누르면 야간 음성볼륨 줄임 설정 모드로 진입합니다.
설정 버튼을 초기에 누를 시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 야간 음성볼륨 줄임 설정 모드로 들어왔을 때 "야간 음성볼륨 설정 모드입니다.
슬라이드 터치로 야간 음성볼륨을 조절한 후 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다. 이때, 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 선택 버튼을 누르면 단계가 선택되면서 음성의 크기가 바뀝니다. 원하시는 음성의 크기를 선택 후 확인 버튼을 눌러 주세요.
이때, 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 선택 버튼을 조절하여 "OFF" 표시가 되면 "야간 음성 기능이 해제되었습니다."하는 음성이 나옵니다. 확인 버튼을 눌러 기능을 선택하여 주십시오.
이때, 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
5. 야간 음성볼륨 줄임 설정 모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기설정으로 돌아갑니다.

음성 설정 기능

한국어, 영어, 중국어 음성을 선택하는 기능으로 원하시는 음성을 설정 가능합니다.
제품의 초기 상태는 한국어음성 상태입니다.

▶ 음성 기능 설정방법



예) 한국어음성 설정시



예) 영어음성 설정시




예) 중국어음성 설정시

1. 대기상태에서 설정 버튼을 1회 누르면 음성 설정 모드로 진입합니다. 설정 버튼을 초기에 누를 시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 음성 설정 모드로 들어왔을 때 "음성 설정 모드입니다. 슬라이드 터치로 원하시는 음성을 선택한 후 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.
이때, 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 선택 버튼으로 한국어음성, 영어음성, 중국어음성 설정 후 확인 버튼을 눌러주세요. 이때, 확인 버튼이 점멸하고 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 음성 설정 모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다." 하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기설정으로 돌아갑니다.

취사 전 준비사항


- 1 내솥을 깨끗이 씻은 후 물기를 닦습니다.
 - ▶ 내솥을 씻을 때는 부드러운 행주를 사용하여 주십시오.
 - ▶ 강한수세미를 사용하면 내솥 안쪽 표면이 벗겨지는 경우가 있습니다.
- 2 계량컵을 사용하여 쌀을 인분수 만큼 별도의 용기에 담습니다.
 - ▶ 쌀을 계량컵의 윗면 기준으로 평평하게 맞추면 1인분에 해당됩니다.
(예 : 3인분일 경우→3컵, 6인분일 경우→6컵)
- 3 맑은 물이 나올 때까지 깨끗이 씻습니다.
- 4 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 옮겨 담습니다.
- 5 메뉴에 따라 물의 양을 조절합니다.



- ▶ 바닥이 평평한 곳에 내솥을 올려 놓고 내솥에 표시된 눈금에 맞춰 물의 양을 조절합니다.
- ▶ 내솥에 표시된 눈금은 쌀과 물을 함께 부었을 때의 물눈금을 표시합니다.
- ▶ 물 높이 조절에 대하여

- 백미, 백미래속, 백미고화력 : '백미'물눈금 기준으로 물을 맞춥니다.
백미, 백미고화력은 최대 6인분, 백미래속은 최대 4인분,
- 잡곡, 잡곡래속, 잡곡고화력 : '잡곡'물눈금 기준으로 맞춥니다.
슈퍼곡물 잡곡, 잡곡고화력, 잡곡래속, 슈퍼곡물은 최대 4인분까지 취사 가능합니다.
- 현미, 현미고화력, 현미발아 : '현미'물눈금 기준으로 맞춥니다. 현미, 현미발아,
현미고화력은 최대 4인분까지 취사 가능합니다.
- 백미저압 : '백미저압'물눈금 기준으로 맞춥니다. 백미저압은 최대 4인분까지 취사 가능합니다.
- 영양죽(단죽) : '단죽'물눈금 기준으로 맞춥니다. 영양죽(단죽)은 최대 1.5컵까지 취사 가능합니다.
- 영양죽(물은죽) : '물은죽'물눈금 기준으로 맞춥니다. 영양죽(물은죽)은 최대 1컵까지 취사가 가능합니다.

- ※ 콩, 팥과 같은 딱딱한 곡류는 불리거나 삶아서 잡곡, 잡곡고화력, 잡곡래속 메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설익을 수도 있습니다.
- ※ 메뉴별 취사량은 16쪽의 '메뉴별 취사시간'을 참조하십시오.
- ※ 본 모델은 무압백미, Soft 백미 메뉴를 지원하지 않습니다.



- 1 진밥을 원할 때 : 물을 규정량보다 많이 부어 주십시오.
- 2 쌀 4인분의 경우 (계량컵 4컵)
내솥의 '백미' 눈금 4에 물을 맞춥니다.
- 3 쌀을 충분히 불렸을 때 또는 된밥을 원할 때 : 물을 규정량보다 적게 부어 주십시오.
- 4 밥이 설익거나 고들한 경우 :
쌀의 품종 차이 또는 함수율(물은쌀) 차이로 발생합니다. 이 경우 기존 취사 물량 대비 1~10% 물량을 늘려서 취사해 주십시오.

- 6 전원플러그를 꽂은 후 내솥을 본체에 넣어 주십시오.
분리형 커버가 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.
 - ▶ 분리형 커버가 장착되어 있지 않으면 "Eco" 표시가 나타나며 버튼입력이 되지 않습니다.
내솥을 넣을 때 본체에 완전히 들어가도록 주의하여 넣습니다.
 - ▶ 내솥의 바닥면에 쌀 등의 이물질이 붙어 있으면 취사가 잘 되지 않거나 고장의 우려가 있습니다.
 - ▶ 내솥이 본체에 정확하게 들어가지 않으면 뚜껑이 닫히지 않습니다.
(내솥의 손잡이가 본체의 홈에 들어가도록 하십시오.)





- 7 뚜껑을 닫은 후 뚜껑 결합 손잡이를 "☰" (잠김) 위치로 돌려주십시오.
 - ▶ 뚜껑 결합 손잡이의 "☰" 표시가 점등되고, 기능표시부에 "☰" 표시가 나타나면 뚜껑이 완전히 결합되었음을 알 수 있습니다.
 - ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 "☰" (잠김) 방향으로 돌리지 않고 취사 버튼을 누르면 경고음 및 "E01" 표시가 나고 취사가 되지 않습니다.
 - ※ 보온 중일 때는 취사 버튼을 눌러 보온을 취소한 후 원하시는 기능을 선택하여 주십시오.
 - ▶ 이외에 "E00" 표시가 나올 경우에는 뚜껑 결합 손잡이를 "☷" (열림) 방향으로 돌린 후 다시 "☰" (잠김)으로 돌려 주시면 정상적으로 동작 됩니다.
(뚜껑 체결 감지 장치의 동작 확인 기능)
 - ※ 이전 취사에서 취사 완료 후 한번 이상 뚜껑 결합 손잡이를 "☷" (열림) 방향으로 돌렸을 경우에는 해당되지 않습니다.



압력밥솥으로 맛있는 밥짓기

맛있는 압력밥솥 밥을 드시려면 다음 사항을 꼭 알아두십시오.

<p>쌀은 계량컵으로 물은 내솥눈금 으로 정확히!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀은 반드시 계량컵을 사용하여 정확히 계량합니다. (시중에 유통되고 있는 쌀통은 제품에 따라 쌀의 양이 다소 차이가 날 수도 있습니다.) • 물의 양은 내솥을 평평한 곳에 놓고 내솥의 물(水) 눈금에 맞춥니다. 	<p>쌀의 양과 물의 양이 맞지 않으면 밥이 퍼석하거나 설익거나 질게 될 수가 있습니다.</p> 
<p>쌀은 보관 방법이 중요!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀은 가급적이면 소량으로 구입하여 통풍이 잘되고 직사광선이 없는 서늘한 곳에 쌀의 수분이 잘 증발되지 않도록 보관합니다. • 쌀을 개봉한 지 오래되어 말라 있는 경우는 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사를 하면 좋습니다. 	<p>쌀이 많이 말라 있는 경우는 계량을 정확히 하더라도 밥이 퍼석할 수가 있습니다.</p>
<p>예약 취사 시간은 짧을수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 쌀이 많이 말라 있는 경우는 가급적 예약취사를 피하시고 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사합니다. 	<p>10시간 이상 예약취사하거나 말라있는 쌀을 예약취사할 경우는 밥이 퍼석하거나 설익을 수가 있으며 심한 경우는 충밥이 될 수도 있습니다.</p> <p>예약 설정 시간이 길어질수록 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.</p>
<p>보온시간은 짧을수록 좋습니다!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 	<p>장시간 보온을 하게되면 밥색깔이 변하거나 밥에서 냄새가 날 수도 있습니다.</p>
<p>제품은 깨끗하게!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 청소를 자주 하십시오. 특히, 뚜껑부에 이물질이 묻어 있지 않도록 자주 닦아 주십시오. 	<p>청소를 자주 하지 않으면 세균이 번식하여 보온시 밥에서 냄새가 날 수 있습니다.</p>

취사는 이렇게 하십시오

1

선택 버튼을 눌러 원하시는 메뉴를 선택합니다.

- 분리형 커버가 장착되어 있는지 확인하여 주십시오.
- 취사 전 압력추를 수평으로 맞추어 주십시오.
- 선택 버튼을 누를 때마다 백미저압 → 슈퍼곡물 → 현미발아 → 영양죽 → 백미 → 백미고화력 → 잡곡 → 잡곡고화력 → 현미 → 현미고화력 → 자동살균세척 → 이우식 → 고압찜 → 저압찜 순으로 반복 선택됩니다.
- 버튼을 계속 누르고 있으면 메뉴 순서대로 연속으로 변합니다.
- 백미, 잡곡, 현미, 메뉴의 경우 해당 메뉴의 DIRECT TOUCH 버튼을 누르면 선택 즉시 취사가 진행 됩니다.
- 백미, 잡곡, 현미 메뉴 취사 시작 후 5초 이내에 고화력 버튼 입력시 해당 메뉴의 고화력 취사가 진행 됩니다.
- 백미, 백미고화력, 잡곡, 잡곡고화력, 백미저압, 현미, 현미고화력, 현미발아, 슈퍼곡물 메뉴의 경우 취사가 완료되면 메뉴가 기억되므로 동일 메뉴를 연속 사용할 경우는 메뉴를 선택하지 않아도 됩니다.



예) 백미저압을 선택 할 경우
▶ "백미저압"이라는 음성이 나옵니다.

2

취사/쾌속 버튼을 눌러 취사를 시작합니다.

- 취사를 하기전에 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 "ㄱ" (잠김) 방향으로 돌리고 취사/쾌속 버튼을 누르면 "백미, 쿠쿠가 27압으로 맛있는 취사를 시작합니다" 하는 음성과 함께 취사가 시작됩니다.
- 뚜껑 결합 손잡이를 "ㄱ" (잠김) 방향으로 돌리지 않고 취사/쾌속 버튼을 누르면 경고음과 함께 "E01" 이 나타난 후 뚜껑 결합 손잡이를 잠김으로 돌려주세요." 하는 음성이 나오고 작동되지 않습니다.
- 취사 시작 직후 1분간 취사 완료 예상 시간을 표시합니다.
- 취사 용량이나 수온, 취사 조건에 따라 실제 취사 시간은 차이가 있을 수 있습니다.
- 취사 시작 1분 후에는 일정시간 주기로 남은 취사시간을 선정하여 1초간 표시됩니다.



예) 백미를 취사 할 경우

3

뜸들이기 (예: 백미)

- 뜸 진행 부터는 "뜸들이기를 시작합니다" 하는 음성과 함께 표시부에 남은 취사시간을 표시합니다.
메뉴에 따라 남은 시간은 차이가 있습니다.
- 뜸완료 1~3분 전에 증기배출효과음(기차소리)이 나오고 "증기배출이 시작됩니다." 하는 음성과 함께 증기가 자동배출되므로 놀라거나 화상을 입지 않도록 주의하십시오.

예) 10분 남은 경우



4

취사완료

- 취사가 끝날 때 완성음 (쿠~쿠~, 쿠쿠하세요, 새소리)이 울리고 "쿠쿠가 맛있는 백미밥을 완성하였습니다. 밥을 잘 저어주세요." 하는 음성과 함께 보온 기능을 시작합니다.
- 보온을 원하지 않을 경우 취소 버튼을 0.3초간 눌러 보온을 취소하여 주십시오.
- 취사가 끝나면 즉시 밥을 골고루 잘 섞어 주십시오.
섞지 않고 그냥 두면 밥이 굳고 변색되어 냄새가 발생합니다.
- 뚜껑 결합 손잡이가 잘 돌아가지 않는 경우는 압력추를 젖힌 다음 내부 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑 결합 손잡이를 돌려 주십시오.
- 취사 중에는 취소 버튼을 누르지 마십시오. 취사가 취소됩니다.



메뉴별 취사시간

메뉴 구분	백미	백미쾌속	백미 고화력	잡곡	잡곡쾌속	잡곡 고화력	백미저압	현미	현미 고화력	슈퍼곡물	영양죽 (된죽)	영양죽 (물은죽)	저압찜	고압찜	이우식	자동세척 (자동살균세척)
취사량	1인분~ 6인분	1인분~ 4인분	1인분~ 6인분	1인분~ 4인분	1인분~ 4인분	1인분~ 4인분	1인분~ 4인분	1인분~ 4인분	1인분~ 4인분	1인분~ 4인분	1컵~ 1.5컵	0.5컵~ 1컵	메뉴별 상세 요리안내를 참조하십시오	메뉴별 상세 요리안내를 참조하십시오	자동세척 물는금까지	
취사 시간	약20분~ 약31분	약12분~ 약18분	약22분~ 약34분	약38분~ 약44분	약29분~ 약35분	약41분~ 약47분	약35분~ 약45분	약51분~ 약56분	약40분~ 약46분	약40분~ 약45분	약38분~ 약53분	참조하여 주십시오	참조하여 주십시오	약20분		

- ※ 저압찜, 고압찜, 이우식 등의 요리 후 취사하게 되면 냄새가 배어 들 수도 있습니다.
(9쪽을 참조하여 패킹과 뚜껑 부위를 깨끗하게 닦아 낸 후 사용하여 주십시오.)
- ※ 메뉴별 취사시간은 전압, 물량, 수온 등 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.

취사 / 자동세척 / 간편불림 기능은 이렇게 하십시오

취사메뉴 사용법

백미	백미를 차지게 취사할 때 사용합니다.	백미저압	찰기없이 부드러운 밥을 드시고자 할 때 사용합니다.
잡곡	백미를 곡류에 섞어서 취사할 경우 사용합니다.	현미발아	현미를 발아시켜 발아현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다.
현미	현미를 발아시키지 않고, 현미밥을 드시고자 할 때 사용합니다.	이유식	수동으로 이유식 시간을 설정하여 요리합니다.
		슈퍼곡물	다양한 슈퍼곡물(키무트, 귀리, 병아리콩 등)밥을 드시고자 할 때 사용합니다.
영양죽	영양죽을 끓이는 기능입니다.	저압찜, 고압찜	수동으로 찜 시간을 설정하여 요리합니다.
자동세척 (자동살균세척)	취사, 보온 또는 요리 후 배어든 냄새를 세척할 때 사용합니다.	고화력 (백미, 잡곡, 현미)	일반취사와 차별되는 구수하고 차진 밥을 드시고자 할 때 사용합니다. (멜라노이징 현상이 발생할 수 있습니다.)
백미쾌속	<ul style="list-style-type: none"> · 백미메뉴를 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 연속하여 두번 누르면 백미쾌속 취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. (백미 2인분 기준 약 14분 정도 걸림) · 백미쾌속 취사는 정상취사보다 밥상태가 좋지 않으므로 4인분 이하에서만 사용하여 주십시오. · 취사전 쌀을 20분 정도 불린 다음 백미쾌속으로 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다. 		
잡곡쾌속	<ul style="list-style-type: none"> · 잡곡메뉴를 선택한 후, 취사/쾌속 버튼을 연속하여 두번 누르면 잡곡쾌속 취사로 동작하여 밥짓는 시간이 단축됩니다. (오곡밥 2인분 기준 약 31분 정도 걸림) · 잡곡쾌속 취사는 정상 취사보다 밥상태가 좋지 않으므로 4인분 이하에서만 사용하여 주십시오. · 취사전 잡곡을 미리 불리거나 딱딱한 콩, 팥등의 경우 미리 삶아서 취사하시면 밥맛이 더욱 좋아집니다. 		

- ※ 백미쾌속 및 저인분을 취사할 경우 물받이에 있는 물이 많을 수 있으므로 취사 후 물을 버려 주십시오.
- ※ 메뉴별 상세한 요리 방법은 요리 안내 37~50쪽을 참조하십시오.
- ※ 본 모델은 Soft백미, 무압백미, 압력체크 기능을 지원하지 않습니다.

자동세척(자동살균세척)은 이렇게 하십시오.



내솥에 자동세척 물눈금까지 물을 넣고 뚜껑을 덮어 뚜껑 결합 손잡이를 "Ⓜ" (잠김)으로 돌려주십시오.

방법1. 선택 버튼으로 자동세척(자동살균세척) 메뉴를 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

방법2. 대기상태(11쪽 참조)에서 자동세척 버튼을 눌러 주십시오.

간편 불림 기능

취사시작시 간편하게 불림시간을 추가하여 시간만큼 불림 후 취사할 수 있는 기능입니다.



1. 백미, 백미고화력, 백미쾌속, 잡곡, 잡곡고화력, 잡곡쾌속, 백미저압 메뉴 취사 시작 후 5초 이내 예약 버튼을 누르면 간편불림기능 설정 모드로 진입합니다.
 2. 간편 불림 기능 설정 모드로 진입 시, 예약 버튼을 누를 때마다 취사 전 불림시간이 10분 → 30분 → 60분 → 불림시간 없음으로 반복하여 변경됩니다.
 3. 불림시간 선택 중 버튼입력 없이 5초 경과시 현재 불림 시간이 적용됩니다. 원하시는 불림 시간 선택시 해당 불림 시간이 지나면 취사가 진행됩니다.
- ※ 선택된 불림시간은 1분 단위로 감소됩니다.
 - ※ 간편 불림 기능 동작 중 뚜껑 결합 손잡이를 열림방향으로 돌릴 경우, 취사가 취소됩니다.
 - ※ 불림시간이 길어짐에 따라 멜라노이징 현상이 증가할 수 있습니다.

멜라노이징(미세 밥 눌음) 현상

이 압력밥솥은 밥의 밑면에 얇은 누런 빛깔이 나타나는데, 이는 밥이 잔여수분을 밥 내부로 흡수시켜 밥 특유의 구수한 향기와 맛을 내는 멜라노이징 현상을 일으켜 맛있는 밥이 되도록 설계되어 있기 때문입니다. 특히 예약취사와 같이 쌀알이 오랜 시간 침전되면 내솥 바닥에 미세 전분이 가라앉아 일반취사 보다 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.

※ 백미에 곡류를 섞어서 잡곡을 취사할 경우 백미만으로 취사할 때 보다 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.

쿠쿠 맞춤밥맛 기능은 이렇게 하십시오

쿠쿠 맞춤밥맛이란

세계 최초로 쿠쿠만의 가변밥맛 기술을 개발하여 밥의 부드러운 정도와 차지고 구수한 정도를 자신의 기호에 맞게 선택하여 취사하는 기능으로 소비자가 원하는 밥맛으로 취사할 수 있는 쿠쿠만의 특허 기술입니다.


쿠쿠 맞춤밥맛기능

부드러운밥 단계 증가시 : 밥맛이 부드러워집니다. (부드러움 4단계 선택가능)
 구수한밥 단계 증가시 : 밥맛이 더 구수해집니다. 멜라노이징이 발생 할 수 있습니다. (구수함 4단계 선택가능)
 ※ 기호에 따라 부드러운밥, 구수한밥 단계를 각각 선택하셔도 되고 두 기능을 동시에 선택하셔도 됩니다.


쿠쿠 맞춤밥맛 사용 방법 I

맞춤밥맛이 지원되는 메뉴(백미, 백미고화력, 잡곡, 잡곡고화력, 현미, 현미고화력, 현미발아, 슈퍼곡물)을 선택하신 후 설정 버튼을 0.3초 이상 누르면 맞춤밥맛 설정모드입니다. 설정 또는 슬라이드 터치로 원하시는 밥맛을 선택 한 후 확인 버튼을 눌러주세요. 이는 음성과 함께 맞춤밥맛 설정모드로 진입합니다.
 ※ 아래의 설정방법의 예는 백미 메뉴 기준입니다.

1 메뉴 선택 화면



2 쿠쿠 맞춤밥맛 진입 화면



원하시는 메뉴를 선택하신 후 설정 버튼을 0.3초 이상 1회 누르면 맞춤밥맛 설정 모드로 진입합니다.
 ▶ 설정 버튼이 점멸하고, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.

3-1 부드러운밥 단계 조정모드



좌측 선택 버튼을 눌러 원하시는 부드러움 단계를 선택하십시오.
 ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.

3-2 구수한밥 단계 조정모드



우측 선택 버튼을 눌러 원하시는 구수함 단계를 선택하신 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.
 ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
 ※ 167지 맞춤밥맛은 167지 밥맛그래프를 참조하여 주십시오 (19쪽 참조)

4 설정 완료 화면




원하시는 맞춤밥맛을 설정하신 후, 확인 버튼을 누르면 설정된 값이 자동으로 입력됩니다.
 (취소 버튼을 누르거나 버튼입력 없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아갑니다.)

쿠쿠 맞춤밥맛 사용 방법 II

맞춤밥맛 설정 모드 진입한 후 설정 버튼을 눌러 맞춤밥맛의 대표밥맛을 설정할 수 있습니다. 설정 버튼을 누를 때마다 부드러운밥 → 구수한밥 → 부드럽고 구수한밥 → 찰진밥 순으로 맞춤밥맛의 대표밥맛이 나타납니다.
 ※ 아래의 설정방법의 예는 백미 메뉴 기준입니다.

1 메뉴 선택 화면



2 쿠쿠 맞춤밥맛 진입 화면



원하시는 메뉴를 선택하신 후 설정 버튼을 0.3초 이상 1회 누르면 맞춤밥맛 설정 모드로 진입합니다.
 ▶ 설정 버튼이 점멸하고, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.

3-1 부드러운밥 선택모드



설정 버튼을 1회 누르면 그림과 같이 변합니다. 이때, 부드러운밥 3단계가 선택됩니다.

3-2 구수한밥 선택모드



설정 버튼을 2회 누르면 그림과 같이 변합니다. 이때, 구수한밥 3단계가 선택됩니다.

3-3 부드럽고, 구수한밥 선택모드



설정 버튼을 3회 누르면 그림과 같이 변합니다. 이때, 부드럽고, 구수한밥이 선택됩니다.
 ▶ 부드러운 밥 3 단계, 구수한 밥 3 단계가 번갈아가며 표시됩니다.

4 설정 완료 화면




원하시는 맞춤밥맛을 설정하신 후 확인 버튼을 누르면 설정된 값이 자동으로 입력됩니다.
 (취소 버튼을 누르거나 버튼입력 없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아갑니다.)

쿠쿠 맞춤밥맛 기능은 이렇게 하십시오

쿠쿠 맞춤밥맛의 단계별 그래픽 표시



쿠쿠 맞춤밥맛의 16가지 밥맛 그래프



- * 가. 쌀이 단단하고 구수한 밥맛이 됩니다.
- * 나. 쌀이 부드럽고 잘 부풀어 오른 밥맛이 됩니다.
- * 다. 쌀이 부드럽고 구수한 밥맛이 됩니다.
- * 밥맛번호(0~16)가 숫자로 LCD 창에 표시 됩니다.

부드러운밥 및 구수한밥 단계 설정시 설정된 시간만큼 표시부에 위의 그림과 같이 단계표시가 나타나며 취사, 예약 중에도 계속 나타납니다.

- ▶ 쿠쿠 맞춤밥맛기능은 백미, 백미고화력, 잡곡, 잡곡고화력, 현미, 현미고화력, 현미발아, 슈퍼곡물 메뉴에 개별 적용됩니다.
- * 한번 설정된 선택시간은 다시 변경하기 전까지 계속 기억되므로, 매번 취사시마다 시간을 맞춤 필요가 없습니다.
- 취사 및 보온, 예약취사가 진행 중일때는 부드러운밥, 구수한밥을 조정할 수 없습니다.

주의사항

1. 쿠쿠 맞춤밥맛기능 사용시 눌음현상 발생과 취사상태 등에 영향을 줄 수 있습니다. 어린이의 조작 등으로 인해 시간이 임의로 변경되지 않도록 주의하여 주십시오. *초기 설정치(부드러운밥 1단계, 구수한밥 1단계)는 " "번 찰진밥으로 설정되어 있습니다.
2. 쿠쿠 맞춤밥맛기능을 사용하게 되면 설정된 시간만큼 취사시간이 다소 길어질 수 있습니다.
3. 구수한밥 단계를 길게 설정하면, 눌음현상이 나타날 수 있습니다.

쿠쿠 맞춤취사 기능(취사온도 조절기능)

취사시 가열완료 온도단계를 조절(온도의 높고, 낮음)하여 취사할 수 있는 기능으로 기존 취사시 고정되어 있던 온도단계를 소비자가 직접 조절할 수 있으므로 소비자가 원하는 기호에 맞게 취사할 수 있습니다.


- 초기값은 □ 으로 설정되어 있으며 경우에 따라 단계별 조절을 해 주십시오.
- 높은단계: 잡곡류로 취사하실 경우나 찰진밥을 좋아하실 경우에 설정해 주십시오.
- 낮은단계: 햅쌀로 취사하실 경우나 찰진밥을 싫어하실 경우에 설정해 주십시오.

쿠쿠 맞춤취사 사용방법

대기상태에서 설정 버튼을 6회 누르면 부저음과 함께 "맞춤취사 설정모드 입니다. 슬라이드 터치로 메뉴를 선택한 후 확인 버튼을 눌러 주세요"하는 음성과 함께 맞춤취사 설정모드로 들어갑니다. 이 때 쿠쿠 맞춤취사가 지원되는 전 메뉴가 표시부에 나타납니다.

* 아래의 설정방법의 예는 백미 메뉴 기준입니다.

1 쿠쿠 맞춤취사 설정화면



설정 버튼을 6회 누르면 맞춤취사 설정화면으로 진입 합니다. 초기값은 화면과 같습니다. (설정 버튼을 초기에 누를 시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)

- ▶ 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.

2 메뉴 선택 화면



확인 버튼을 맞춤취사가 지원되는 메뉴를 선택하여 주십시오.

3-1 높은단계 조정모드



선택 버튼으로 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고 설정 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 버튼을 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

3-2 낮은단계 조정설정



선택 버튼으로 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고 설정 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 버튼을 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

4 설정 완료 화면



확인 버튼을 누르면 설정된 값이 자동으로 입력됩니다. (취소 버튼을 누르거나 입력없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아옵니다.)

1. 쿠쿠 맞춤취사 기능은 백미, 백미고화력, 백미과속, 잡곡, 잡곡고화력, 잡곡과속, 현미, 현미고화력, 현미발아, 백미저압, 슈퍼곡물 메뉴에 개별 적용됩니다.
2. 초기 표시 화면을 기준으로 하여 기호에 따라 맞춤취사 단계를 설정하여 주십시오. 취사단계가 높은 경우 눌음현상이 발생할 수 있습니다.
3. 단계별 설정 후 취사시 쌀의 상태 및 함수율에 따라서 취반상태에서 차이가 있을 수 있습니다.

현미발아는 이렇게 하십시오

발아현미란

현미는 백미에 비해 영양가가 높은 식품이지만 먹었을 때 거칠고 딱딱하며, 소화하기 힘들다는 단점이 있으나 아주 조금만 발아시켜도 잡자고 있던 효소가 활성화되어 영양성분이 보다 풍부하게 되고 소화 흡수가 훨씬 수월한 형태로 변화됩니다.

현미구입방법




- ① 먼저 생산일자와 도정일자를 확인 하십시오.
 - ▶ 수확한지 1년 이내 그리고 도정일자로부터 3개월 이내의 현미를 사용하십시오. (현미의 경우 수확년도와 도정날짜가 표시되어 있습니다.)
- ② 눈으로 현미를 직접 확인하십시오.
 - ▶ 시중에서 판매하는 현미의 대부분은 내부를 볼 수 있도록 되어 있습니다.
 - 씨눈이 살아 있는지 먼저 확인하십시오.
 - 쌀 표면이 밝은 황색을 띄고 표면에 윤기가 흐르면 좋은 현미이고 표면이 하얗게 일어나거나 색이 검은 기운을 띄면 발아에 적합하지 않은 현미입니다.
 - 조각나거나 덜 여문 현미는 피하시고 쪽정자가 없는 현미를 고르세요. 쪽정자는 발아 중 썩어 냄새를 유발하고 푸르스름한 색을 띄는 덜 여문 현미는 발아가 되지 않습니다.

발아현미의 특징

발아현미는 영양가 높은 현미를 발아시켜 영양소를 더욱 증가시키고 현미의 단점인 거친 밥맛이 개선된 소화가 잘되는 훌륭한 영양원입니다.

- ▶ 현미보다 부드러운 밥맛을 즐기실 수 있습니다.
- ▶ 소화가 잘되고 영양소가 풍부합니다 - 발아과정에서 당화호르몬이 분비되어 소화흡수가 잘됩니다.
- ▶ 어린이나 수험생의 영양 건강식으로 좋습니다 - 식이섬유가 풍부합니다.
- ▶ 발아현미에는 GABA(감마아미노낙산)가 다량 함유되어 있습니다. GABA는 간장과 신장의 신진대사를 촉진하며 중성지방 증가 억제 작용, 혈압상승 방지효과, 뇌세포 대사 촉진 등 우리몸에 좋은 효과가 있음이 의학적으로 확인되었습니다.



발아현미(6시간)와 백미의 영양 비교

발아현미는 백미에 비해 높은 영양소를 가집니다.


- | | |
|--------------|------------|
| 피틴산 10.3배 | 감마아미노낙산 5배 |
| 페룰릭산 1.4배 | 이노시톨 10배 |
| 감마오리자놀 23.9배 | 식이섬유 4.3배 |

현미발아 메뉴의 조작방법

1 발아를 더욱 촉진 시키기 위해 현미를 미리 16시간 이내로 침수하여 예비발아를 해주십시오.

예비발아방법

- ▶ 일반적으로 가정에서 사용하시는 용기에 씻은 현미를 넣고, 물을 충분히 넣고 침수시킨 후 예비발아하여 주십시오.
- ▶ 예비발아는 16시간 이내로 하여 주시고 현미발아 메뉴 사용 전에는 반드시 흐르는 물에 세척하신 후 사용하여 주십시오. 지나치게 세게 문질러 세척하면 쌀눈(배아)이 떨어져 발아되지 않을 수 있습니다.
- ▶ 예비발아하실 때 침수시간에 따라 특유의 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 예비발아가 완료된 현미는 씻은 후에 내수에 넣고 취사량에 따라 물높이를 맞추신 후 현미발아 메뉴를 사용하여 주십시오.
- ▶ 기온이 높은 여름이나 보관온도 등에 따라 예비발아시에는 냄새가 날 수 있으니 가급적 예비발아시간을 줄여 주시고 더 주의해서 깨끗이 잘 씻어 주십시오.



2 뚜껑 결합손잡이를 "  (잠김) 방향으로 돌리고, 선택 버튼을 눌러 현미발아를 선택합니다.



현미발아 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에 2가 표시됩니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소, 취사/쾌속 버튼이 켜집니다. ("현미발아 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.)

3 확인 버튼을 누르고 선택 버튼으로 시간을 설정합니다.
▶ 설정, 취소, 취사/쾌속 버튼이 켜집니다.

1.  우측 선택 버튼을 누르면 현미 발아 시간이 2시간씩 증가합니다.
2.  좌측 선택 버튼을 누르면 현미 발아 시간이 2시간씩 감소합니다.

2. 현미발아시간은 2, 4, 6시간으로 설정 가능합니다.

- ▶ 취사/쾌속 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 발아하지 않고, 현미밥을 드실 경우, 현미메뉴를 선택하여 취사하십시오.

4 취사/쾌속 버튼을 누릅니다.



※ 발아잔여시간이 3시간 남아있을 때

- ▶ 취사/쾌속 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누른 후 취사/쾌속 버튼을 누르면 설정된 시간만큼 현미발아를 시작하고 발아 완료 후 즉시 취사가 시작됩니다.
- ▶ 현미발아중에는 '취사' 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다. ("현미발아 (설정시간) 시간 후쿠쿠가 27압으로 맛있는 취사를 시작합니다."하는 음성이 나옵니다.)

현미발아 취사 시 유의사항

- 1 발아된 쌀의 크기를 키우지 않고 좀 더 빨리 드시고 싶으면 예비발아를 하지 않고 현미발아를 선택하여 원하는 발아시간을 설정하신 후 취사 버튼을 눌러 취사하십시오. (쌀의 크기에 따른 영양분의 차이는 크지 않습니다.)
- 2 기온이 높을때 오랜시간 발아시키면 냄새가 날 경우가 있습니다. 그 경우에는 발아설정시간을 짧게 설정하여 주십시오.
- 3 현미발아 메뉴로 취사하실 경우에는 최대 4인분 이하로 하여 주십시오.
- 4 물은 수도물을 사용하셔도 무방하나 생수를 이용하시면 더욱 좋습니다. 단, 뜨거운 물, 끓인 물은 식힌 경우라 하더라도 발아가 되지 않을 수 있으니 사용을 피해주십시오.
- 5 현미의 발아율이나 쌀의 길이 등의 발아상태는 현미의 종자와 보관상태, 보관기간에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
 - 발아현미는 현미를 싹틔운 것으로, 현미의 종자에 따라 발아율 및 발아된 후의 쌀의 길이에 차이가 있을 수 있습니다.
 - 발아시킬 현미는 반드시 수확후 1년 미만의 것을 사용해 주시고, 도정 후 보관기간이 가급적 짧은 것을 이용해 주십시오.
- 6 현미발아 메뉴의 경우 예약이 되지 않습니다.
 - 예약을 원하실 경우에는 "현미"메뉴로 설정하신 후, 예약해 주십시오.
- 7 현미의 종류에 따라 멜라노이징 또는 밥상태의 차이가 나타날 수 있습니다.
 - 기호에 맞게 물량을 가감하거나 맞춤밥맛 기능을 이용해 주십시오. (18~19쪽 참조)
- 8 사용환경이나 쌀 상태에 따라서 싹이 보이지 않을 수 있습니다.

슈퍼곡물은 이렇게 하십시오

슈퍼곡물이란

슈퍼곡물은 쌀보다 영양 밸런스가 좋고 각종 비타민과 미네랄, 항산화 성분, 식이섬유가 풍부하여 쌀 대체식으로 이용하기에 좋으며 부족한 영양 보충을 할 수 있는 훌륭한 영양원입니다.


슈퍼곡물의 특징

- 1 카무트: 항산화 효과 - 카무트에 함유되어 있는 셀레늄이 몸속에 활성 산소를 제거합니다.
- 2 귀리: 변비 예방 - 불포화 지방산과 섬유질이 풍부합니다.
- 3 병아리콩: 다이어트 효과 - 병아리콩에 함유되어 있는 아르기닌 성분이 지방연소와 혈관확장을 도와줍니다.
- 4 그린렌틸콩: 피로회복 효과 - 단백질, 비타민B, 철분 등이 풍부합니다.
- 5 퀴노아: 성인병 예방 - 불포화지방산으로 이루어져 있어 콜레스테롤 수치를 낮추는데 효과적입니다.

슈퍼곡물 메뉴의 조작방법

※ 슈퍼곡물별 상세 비율 및 레시피는 40쪽을 참조하십시오.

1 뚜껑 결합손잡이를 "ON" (잠김) 방향으로 돌리고, 선택 버튼을 눌러 슈퍼곡물을 선택합니다.



슈퍼곡물 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에 아가 표시됩니다.


- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소, 취사/쾌속 버튼이 켜집니다. ("슈퍼곡물 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.)

2 확인 버튼을 누르고 선택 버튼으로 시간을 설정합니다.

- ▶ 설정, 취소, 취사/쾌속 버튼이 켜집니다.

1. > 우측 또는 < 좌측 선택 버튼을 누를 때마다 슈퍼곡물 불림시간이 1여(0시간) → 3여(3시간)으로 반복 선택됩니다.
2. 슈퍼곡물 불림시간은 0, 3시간으로 설정 가능합니다.
 - ▶ 취사/쾌속 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다. ("슬라이드 터치로 불림시간을 맞춘 후 취사 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.)
 - ▶ 딱딱한 곡물(카무트 등)을 취사하실 경우, 불림시간 3여를 선택하여 주십시오.

3 취사/쾌속 버튼을 누릅니다.



※ 불림시간이 3시간 남아있을 때

- ▶ 취사/쾌속 버튼을 누르거나 확인 버튼을 누른 후 취사/쾌속 버튼을 누르면 설정된 시간만큼 불림을 시작하고 불림 완료 후 즉시 취사가 시작됩니다.
- ▶ 불림 중에는 취사 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다. (불림시간 3여 설정 시, "슈퍼곡물, 3시간 후 쿠쿠가 27기압으로 맛있는 취사를 시작합니다."하는 음성이 나옵니다.)


슈퍼곡물 취사 시 유의사항

- 1 슈퍼곡물 취사 시 잡곡 물눈금을 이용하여 주십시오. 최대 4인분까지 취사 가능합니다.
- 2 슈퍼곡물의 종류에 따라 멜라노이징 또는 밥상태의 차이가 나타날 수 있습니다. 기호에 맞게 물량을 가감하거나 맞춤밥맛 기능을 이용해 주십시오. (18~19쪽 참조)
- 3 슈퍼곡물 메뉴의 경우 예약이 되지 않습니다.
- 4 딱딱한 곡물을 취사하실 경우에는 불림 3여(3시간)을 선택한 후 취사하여 주십시오.
- 5 소비자 기호에 따라 더 부드러운 식감을 원하실 경우, 아래와 같이 취사하여 주십시오.
 - ▶ '병아리콩' 곡물을 취사하실 경우에는 실온에서 4~6시간 불린 후 취사하여 주십시오.
 - ▶ '귀리' 곡물을 취사하실 경우에는 실온에서 30분~1시간 불린 후 취사하여 주십시오.
- 6 취사가 완료되어 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

카무트 곡물 취사 시 유의사항

- 1 카무트와 쌀을 분리하여 각각 씻은 다음, 내솥에 카무트를 먼저 넣고(카무트의 식감을 부드럽게 하기 위해) 그 위에 쌀을 넣은 후 잡곡 물눈금으로 물량을 맞춰 주십시오.
- 2 슈퍼곡물 메뉴를 선택한 후, 선택 버튼으로 불림시간을 3여(3시간)으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 취사가 완료되어 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

고압찜 사용 및 예약방법

1 뚜껑 결합 손잡이를 “” (잠김) 방향으로 돌리고, 선택 버튼을 눌러 고압찜을 선택합니다.



- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 취소, 취소/쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 고압찜 메뉴가 선택되었을 때는 표시부에 시간이 표시됩니다. (“고압찜 확인 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.)

2 확인 버튼을 누르고 선택 버튼으로 요리 시간을 설정합니다.



- ▶ 예약, 취소, 취소/쾌속 버튼이 켜집니다. “슬라이드 터치로 요리시간을 맞춘 후 취소 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다. (메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조하세요.)
- ▶ 확인 버튼을 누르면 “취사나 예약 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.



1. 우측 선택 버튼을 누르면 고압찜 시간이 5분씩 증가합니다. (90분 이후에는 10분씩 증가합니다.)
▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.



2. 좌측 선택 버튼을 누르면 고압찜 시간이 1분씩 감소합니다. (90분 이후에는 10분씩 감소합니다.)
▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

3. 고압찜 시간은 10분~120분까지 설정 가능합니다.



4. 원하시는 시간을 선택 후 확인 버튼을 누르면 “취사나 예약 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.


3 취사/쾌속 버튼을 누릅니다.



- ▶ 취사/쾌속 버튼이 점멸하고, 설정, 확인, 보온/재가열, 예약, 취소 버튼이 켜집니다. 취사/쾌속 버튼을 누르면 고압찜 취사가 시작됩니다. 고압찜 취사가 시작되면 취사 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다. “고압찜, 00분 (설정시간) 쿠키가 27입으로 맛있는 요리를 시작합니다.” 하는 음성이 나옵니다.

4 고압찜 예약은 이렇게 하십시오.

1. 현재 시간이 맞는지 확인합니다.

2. 뚜껑 결합 손잡이를 “” (잠김) 방향으로 돌리고 예약 버튼을 누릅니다.



3. 선택 버튼을 눌러 취사 완료 시간을 맞춘 후 확인 버튼을 누릅니다.



4. 선택 버튼을 눌러 고압찜을 선택하고 확인 버튼을 누릅니다.



5. 선택 버튼을 눌러 고압찜 요리시간을 선택하고 확인 버튼을 누른 후, 취사/쾌속 버튼을 누릅니다.



저압찜은 이렇게 하십시오

저압찜 사용 및 예약방법

1



뚜껑 결합 손잡이를 “” (잠김) 방향으로 돌리고, 선택 버튼을 눌러 저압찜을 선택합니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 취소, 취소/쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 저압찜 메뉴가 선택되었을때는 표시부에 시간이 표시됩니다. (“저압찜 확인 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.)



2



확인 버튼을 누르고 선택 버튼으로 요리 시간을 설정합니다.

- ▶ 예약, 취소, 취소/쾌속 버튼이 켜집니다. “슬라이드 터치로 요리시간을 맞춘 후 취소 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다. (메뉴별 시간 설정은 요리안내를 참조하세요.)
- ▶ 확인 버튼을 누르면 “취사나 예약 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.



1. 우측 선택 버튼을 누르면 저압찜 시간이 5분씩 증가합니다. (90분 이후에는 10분씩 증가합니다.)
▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

2. 좌측 선택 버튼을 누르면 저압찜 시간이 5분씩 감소합니다. (90분 이후에는 10분씩 감소합니다.)
▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.

3. 저압찜 시간은 10분~120분까지 설정 가능합니다.

4. 원하는 시간을 선택 후 확인 버튼을 누르면 “취사나 예약 버튼을 눌러 주세요” 하는 음성이 나옵니다.

3



취사/쾌속 버튼을 누릅니다.

- ▶ 취소/쾌속 버튼이 점멸하고, 설정, 확인, 보온/재가열, 예약, 취소 버튼이 켜집니다. 취소/쾌속 버튼을 누르면 저압찜 취사가 시작됩니다. 저압찜 취사가 시작되면 취사 표시가 나타나며 남은 시간이 표시됩니다. “저압찜, 00분 (설정시간) 쿠키가 맛있는 요리를 시작합니다.” 하는 음성이 나옵니다.



4

저압찜 예약은 이렇게 하십시오.

1. 현재 시간이 맞는지 확인합니다.

2. 뚜껑결합 손잡이를 “” (잠김) 방향으로 돌리고 예약 버튼을 누릅니다.

3. 선택 버튼을 눌러 취사 완료 시간을 맞춘 후 확인 버튼을 누릅니다.

4. 선택 버튼을 눌러 저압찜을 선택하고, 확인 버튼을 누릅니다.

5. 선택 버튼을 눌러 저압찜 요리시간을 선택하고 확인 버튼을 누른 후, 취소/쾌속 버튼을 누릅니다.

예약 취소는 이렇게 하십시오

예약 취소하는 방법

현재 시각이 오후 9시이고 다음날 오전 7시 40분에 식사를 하고 싶을 경우

1 현재 시각이 맞는지 확인합니다.

- ▶ 현재 시각을 맞추는 방법은 12쪽을 참조하십시오.
- ▶ 현재 시각이 맞지 않을 경우 예약취사 시각이 맞지 않으므로 현재 시각으로 정확히 맞춥니다.
- ▶ 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의합니다.



2 뚜껑 결합 손잡이를 “ 잠김 ”(잠김) 방향으로 돌려 잠김표시가 나타 나면 예약 버튼을 누릅니다.

- ▶ “예약, 슬라이드 터치로 취사 완료 시각을 맞춘 후 취사나 확인 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 보온/재가열 버튼이 점멸하고, 예약, 확인, 취소, 취사/쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 예약 시각은 제품 출하시 오전 6시 30분에 맞추어져 있으므로 이 시각에 예약 취사를 원하시는 분은 예약시간 설정을 하지 않아도 됩니다.
- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 “ 잠김 ”(잠김) 방향으로 돌리지 않고 예약 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.
- ▶ 예약 버튼을 누르면 그림과 같이 기존에 설정되어 있는 예약 시각 표시가 나타나고, 예약표시가 깜박거립니다.
- ▶ 현미발아, 슈퍼곡물 메뉴의 경우, 예약취사가 설정 되지 않습니다. 예약을 원하실 경우, 현미 메뉴로 설정 후, 예약해 주십시오.
- ※ 보온 중일 때 예약 취사를 설정하실 경우 취소 버튼을 눌러 보온을 취소한후 예약 시간을 설정해 주십시오.



3 선택 버튼을 눌러 예약시간을 설정한 후 확인 버튼을 누릅니다.

- ▶ 취사/쾌속 버튼이 점멸하고, 보온/재가열, 예약, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ > 우측 선택 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 증가합니다.
- ▶ < 좌측 선택 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 감소합니다. 버튼을 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다. (반복기능)
- ※ 오전/오후가 바뀌지 않도록 주의하십시오.



4 선택 버튼을 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 확인 버튼을 누릅니다.

- ▶ “슬라이드 터치로 예약 메뉴를 선택한 후 확인 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다
- ▶ 메뉴 선택 중에는 확인버튼이 점멸하고, 취소, 취사/쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 확인 버튼을 누르면 취사/쾌속 버튼이 점멸하고, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.



5 취사 버튼을 누릅니다.

- ▶ “백미 맛있는 취사가 예약되었습니다. 내일 00, 00시 00분에 예약취사가 완료됩니다.” 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 예약 설정된 시각에 예약 취사가 완료됩니다. (취사량 및 사용조건에 따라 완료시각이 다소 차이가 날 수도 있습니다.)
- ▶ 한 번 설정되어 취사가 완료된 예약 시각은 항상 기억되므로 예약 시각을 맞출 필요없이 예약 버튼만 누르면 됩니다.
- ※ 예약 취사 시간은 메뉴별 최대인분 기준으로 설정되어 있으므로 소량 취사시 예약시간보다 일찍 취사가 완료될 수 있습니다.



예약 취사는 이렇게 하십시오

예약 취사시 유의사항

1 예약 취사를 할 경우

- ▶ 쌀이 개봉된 지 오래되어 매우 말라버린 경우에는 증압이 되는 수도 있습니다.
- ▶ 예약취사 설정시간 또는 주변 환경조건에 따라서 밥이 되거나 질어질 수 있으므로 내솥표시의 물(水)눈금 기준에서 가감하여 물량을 조절해 주십시오.
- ▶ 예약 취사 용량이 많거나 장시간 예약취사를 설정하실 경우 멜라노이징(미세 밥 눌음)현상이 증가할 수 있습니다.
- ▶ 세척미는 침전된 전분이 많으므로 예약 취사 시 눌음이 발생할 수 있습니다. 세척미를 흐르는 물에 행궈 취사하시거나, 취사 용량을 적게 해주시면 눌음 정도가 감소합니다.

2 예약 시각 변경

- ▶ 예약시각을 변경할 경우는 취소 버튼을 0.3초 이상 눌러 취소시킨 후 다시 시작하십시오.

3 예약 설정 가능 시간을 벗어난 경우

- ▶ 설정 시간이 예약 설정 가능 시간보다 짧았을 경우 즉시 취사를 시작합니다.

4 설정시간이 13시간을 초과할 경우

- ▶ “13Ho”가 표시되고 예약 시간은 자동적으로 13시간으로 변경됩니다.
예) 오후 5시에 내일 오전 7시 취사 완료를 예약하면 (설정시간 14시간이 됨) “13Ho”가 표시되고 예약 시각이 오전 6시로 자동 변경됩니다. (설정시간 13시간)
- ※ 예약시간이 13시간을 초과할 경우 냄새 및 변색의 원인이 되고, 여름철에는 쌀이 쉬기 때문에 13시간 이하로 예약설정 가능시간을 설정하였습니다.
- ※ 낮 12시에 예약취사 완료를 원하실 경우 오후 12:00로 설정해 주십시오.
- ※ 예약취사 기능은 현재시각 기준 1시간 후에서 13시간 이내로 취사완료를 원하실때 사용해 주십시오.
- ※ 예약취사 진행중에 현재 시각을 확인하려면 확인 버튼을 누르면 현재 시각이 약 2초간 나타납니다.

메뉴별 예약 취사시간

메뉴 구분	백미	백미 고화력	잡곡	잡곡 고화력	백미저압	현미	현미 고화력	영양죽	저압찜 고압찜	이유식	자동세척 (자동살균세척)
취사량	(30분+맛중 밥맛시간) ~13시간	(40분+맛중 밥맛시간) ~13시간	(50분+맛중 밥맛시간) ~13시간	(50분+맛중 밥맛시간) ~13시간	50분 ~13시간	(50분+맛중 밥맛시간) ~13시간	(60분+맛중 밥맛시간) ~13시간	70분 ~13시간	(설정시간 +1분) ~13시간	(설정시간 +1분) ~13시간	70분 ~13시간

예약 재가열은 이렇게 하십시오

예약 재가열 사용 방법

- ▶ 보온을 하지 않고 밥솥에 보관중인 밥을 원하시는 시각에 따뜻하게 드시고 싶을 때, 설정하십시오.
- ▶ 예약 재가열은 100분동안 진행되므로 밥을 드시고자 하는 시각에서 최소 100분 전 예약 재가열을 하십시오.

현재 시각이 오후 9시이고 다음날 오전 7시 40분에 따뜻한 식사를 하고 싶을 경우

1 현재 시각이 맞는지 확인합니다.

- ▶ 현재 시각을 맞추는 방법은 12쪽을 참조하십시오.
- ▶ 현재 시각을 맞지 않을 경우 예약 재가열 완료 시각이 맞지 않으므로 현재 시각으로 정확히 맞춥니다.
- ▶ 오전, 오후가 바뀌지 않도록 주의합니다.



2 뚜껑 결합 손잡이를 “” (잠김) 방향으로 돌려 잠김표시가 나타나면 예약 버튼을 누릅니다.

- ▶ “예약, 슬라이드 터치로 취사 완료 시각을 맞춘 후 취사나 확인 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 보온/재가열 버튼이 점멸하고, 예약, 확인, 취소, 취사/쾌속 버튼이 켜집니다.
- ▶ 뚜껑 결합 손잡이를 “” (잠김) 방향으로 돌리지 않고 예약 버튼을 누르면 예약이 되지 않습니다.



3 보온/재가열 버튼을 누르면 예약 재가열 설정 모드로 진입합니다.

- ▶ “예약 재가열, 슬라이드 터치로 재가열 완료 시각을 맞춘 후 보온 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 보온/재가열, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 예약 시각은 제품 출하시 오전 6시 30분에 맞추어져 있으므로 이 시각에 예약 재가열을 원하시는 예약시간 설정을 하지 않아도 됩니다.



4 선택 버튼을 눌러 예약 재가열 완료 시각을 설정합니다.

- ▶ 보온/재가열 버튼이 점멸하고, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
 - ▶ > 우측 선택 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 증가합니다.
 - ▶ < 좌측 선택 버튼을 누를 때마다 10분 단위로 감소합니다.
- 계속 누르고 있으면 연속으로 변합니다.(반복기능)
※ 오전/오후가 바뀌지 않도록 주의하십시오.



5 확인 버튼을 누릅니다.

- ▶ “보온 버튼을 눌러주세요.” 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 보온/재가열 버튼이 점멸하고, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.



6 보온/재가열 버튼을 누릅니다.

- ▶ “따끈따끈한 재가열이 예약되었습니다. 오늘/내일 ○○, ○○시○○분에 예약 재가열이 완료 됩니다.” 하는 음성이 나옵니다.
- ▶ 예약 재가열 설정 시각에 예약 재가열이 완료됩니다.
- ▶ 한번 설정되어 재가열이 완료된 예약 시각은 항상 기억되므로 예약 시각을 맞춤 필요없이 보온/재가열 버튼만 누르면 됩니다.



예약 재가열은 이렇게 하십시오

예약 재가열시 유의 사항

1 예약 재가열을 할 경우

- ▶ 취사가 완료된 후 상온에서 장시간 보관된 밥은 수분이 증발되어 예약 재가열을 하실 경우 밥이 마르거나 멜라노이징(미세 밥 눌음) 현상이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 밥양이 많은 경우 밥이 먹기 좋은 따끈따끈한 온도까지 충분히 데워지지 않을 수 있으니 예약 재가열 설정시 밥양은 3인분(내술의 절반 가량) 이내를 권장합니다.
- ▶ 냉장 또는 냉동 보관된 밥의 경우 보관 상태에 따라 예약 재가열 완료 후 밥이 덜 데워지거나 밥마름 및 멜라노이징(미세 밥 눌음) 현상이 증가할 수 있습니다.
- ▶ 냉장 보관된 밥 사용시에는 내솥에 옮겨 담은 후 주걱을 사용하여 골고루 저어 뭉쳐진 밥을 잘 펼친 후 예약 재가열 하시기 바랍니다.
- ▶ 냉동 보관된 밥은 반드시 해동 후 예약 재가열 하시기 바랍니다.

2 예약 시간 변경

- ▶ 예약 시각을 변경할 경우는 취소 버튼을 0.3초 이상 눌러 취소시킨 후 다시 시작하십시오.

3 예약 설정 가능 시간을 벗어난 경우

- ▶ 설정 시간이 예약 설정 가능 시간(100분)보다 짧았을 경우 즉시 예약 재가열을 시작합니다.

4 설정시간이 13시간을 초과할 경우

- ▶ “13Mo”가 표시되고 예약 시간을 자동적으로 13시간으로 변경됩니다. 예) 오늘 오후 5시에 내일 오전 7시 예약 재가열 원료를 예약하면(설정시간14시간이 됨) “13Mo”가 표시되고 예약 시각이 내일 오전 6시로 자동 변경됩니다.(설정시간13시간)
- ※ 예약 재가열 시간이 13시간을 초과할 경우 냄새 및 변색의 원인이 되고, 여름철에는 쌀이 쉬기 때문에 13시간 이하로 예약설정 가능시간을 설정합니다.
- ※ 낮 12시에 예약 재가열 원료를 원하시는 경우 오후 12:00로 설정해 주십시오.
- ※ 예약 재가열 기능은 현재시각 기준 100분 후에서 13시간 이내로 재가열 원료를 원하실 때 사용해 주십시오.
- ※ 예약 재가열 진행중에 현재 시각을 확인하려면 확인 버튼을 누르면 현재 시각이 약2초간 나타납니다.

식사하실 때

- ▶ 보온 중 식사를 하실 때 따끈따끈한 밥을 원하시면, 보온/재가열 버튼을 누르면 "따끈따끈한 보온/재가열을 시작합니다." 하는 음성과 함께 보온재가열이 시작되고 9분 후 밥을 드시면 금방 지은 밥처럼 따끈따끈한 밥을 드실 수 있습니다.
- ▶ 전원을 인가 후 대기상태에서 재가열을 사용하실 경우에는 뚜껑 결합 손잡이를 " Ⓜ " (잠김)위치로 돌린후 보온/재가열 버튼을 눌러 보온으로 전환되면 보온/재가열 버튼을 1회 더 눌러 주십시오.

〈보온중〉



표시부의 "34"는 보온경과 시간이 3시간임을 의미합니다.

〈재가열 중〉



표시부의 "0" 표시가 빙글빙글 돌아가고 남은시간을 표시하며 재가열을 합니다.

〈재가열 완료〉



재가열이 끝나면 "보온재가열이 완료되었습니다. 밥을 잘 저어 주세요." 하는 음성과 완료효과음(쿠~쿠~)이 나옴 후 다시 보온을 진행하며 보온경과 시간을 표시합니다.

〈강화보온 설정 방법〉



보온 : 설정상태 보온 : 해제상태

백미 메뉴 보온의 경우, 변색 및 미음을 최적화하기 위한 보온 모드를 운용하고 있습니다. 장시간 보온 시 사용환경에 따라 냄새가 발생할 경우, 강화 보온 모드를 설정하시면 도움이 됩니다. 보온 품질 향상을 위해 사용 환경에 따라 강화 보온으로 자동 전환될 수 있습니다. 맞춤보온 설정모드(30쪽 참조)에서 보온/재가열 버튼을 누르면 강화보온이 선택 또는 해제됩니다. 강화보온이 선택되면 표시부의(그림참조) 보온표시가 깜박거리고 해제되면 깜박거림이 멈춥니다. 원하시는 보온 모드를 선택하신 후 확인 버튼을 누르시면 설정된 값이 저장됩니다. 보온 중 메뉴 버튼을 누르면 강화 보온으로 설정됩니다. (초기값은 강화보온 해제상태로 되어있으니 필요에 따라 설정해 주십시오.)

※ 보온 중일 때 현재시간을 변경할 경우에는 12쪽을 참조하여 주십시오.

- ▶ 재가열 기능을 너무 자주 사용하시면 밥이 변색되거나 마르는 경우가 있습니다. 1일 1~2회만 사용하세요.
- ▶ 별도의 전열기구나 가스볼로 밥을 지은 경우는 밥을 밥솥에 담은 후 보온/재가열 버튼을 1회 눌러 보온을 합니다. 이때, 표시부에는 "OK" 가 표시됩니다. (이와 같이 차가운 밥솥에 뜨거운 밥을 옮겨담아 보온할 경우 냄새나 변색이 있을 수 있습니다.)
- ▶ 보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과시간을 깜빡이게 표시하여 보온이 장시간 경과 되었음을 알립니다.
- ▶ 보온중 뚜껑 결합 손잡이가 " Ⓜ " (열림) 상태시 재가열이 진행되지 않습니다. 뚜껑 결합 손잡이를 " Ⓜ " (잠김)으로 돌린후, 보온/재가열 버튼을 눌러주십시오.
- ▶ 재가열 진행중 뚜껑 결합 손잡이를 " Ⓜ " (열림)으로 돌릴 경우, 표시부에 "E01" 가 표시됩니다. 이때 보온 재가열이 취소되고 보온이 진행됩니다.

보온할 때 주의사항

<p>취사 직후나 보온 중 뚜껑을 열 때 압력에 의해 뚜껑이 잘 안열리는 경우가 있습니다. 뚜껑을 열 때는 압력추를 젖혀 압력이 완전히 제거된 다음 열어 주십시오.</p> <p>보온 또는 재가열시 반드시 뚜껑 결합 손잡이를 " Ⓜ " (잠김)방향으로 돌려 주십시오. (뚜껑 열림 버튼 파손 및 보온성능에 영향을 줍니다.)</p>	<p>장시간 보온하면 밥이 변색되고 냄새가 날 수 있으므로 보온은 12시간 이내로 하는 것이 좋습니다. 특히, 압력밥은 특성상 일반 밥솥의 밥보다 변색이 빨리 됩니다.</p> <p>보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과 시간을 깜빡이게 표시하여 보온이 장시간 경과 되었음을 알립니다.</p>
<p>취사 완료 후 밥을 밀면까지 골고루 섞어 보온하면 밥상태가 좋습니다. (적은 밥은 내솥의 중앙에 불룩하게 모아서 보온하십시오.)</p> <p>보온 중 내솥에 밥이 없거나 사용하지 않을 경우에는 취소 버튼을 눌러 보온을 취소하거나, 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.</p>	<p>잡곡, 현미는 백미보다 보온 상태가 좋지 않으므로 가급적 보온은 피하십시오.</p> <p>보온 중 내솥의 가장자리나 증기 배출구 하단부는 부분적으로 밥이 하얗게 변하고 부풀어 오를 수도 있습니다. 이럴 경우는 밥을 저어서 섞어 주십시오.</p>
<p>주걱을 내솥에 넣어 둔 채로 보온하지 마십시오. 특히, 나무주걱 등은 세균을 발생시켜 냄새의 원인이 됩니다.</p>	<p>너무 적은 밥을 보온하거나 먹다 남은 밥이나 찬밥을 보온 중인 밥과 섞어서 보온하지 마십시오. 밥에서 냄새가 날 수 있습니다. (찬밥은 전자레인지로 이용하십시오.)</p>

밥을 맛있게 보온하려면

보온온도 조정방법

청소를 자주하고 물을 끓여 소독을 하였는데도 냄새가 나고 물이 맷거나 색깔이 변하는 경우는 보온 온도가 맞지 않은 경우이므로 보온 온도를 조정합니다.

보온 온도를 조정하고자 하실 때는 고객센터(지역번호없이 1588-8899)로 문의 하시면 상세히 안내해 드리겠습니다.

설정

① 보온 중 설정 버튼을 1회 누르거나 대기상태에서 설정 버튼을 4회 누릅니다. 표시부가 "보온온도 설정모드입니다. 슬라이드 터치로 보온온도를 조절할 후 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성과 함께 그림과 같이 표시됩니다. 이때 74는 현재 보온 온도를 나타냅니다. (설정 버튼을 초기에 누를시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)

- ▶ 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 보온 중 설정 버튼을 1회 눌러서 보온온도 설정 모드 진입시, 설정 버튼은 꺼집니다.

온도를 올릴 때

②-1 우측 선택 버튼을 눌러 표시부가 74 → 75 → 75 → 77 → 78 → 79 → 80 와 같이 변화하도록 합니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 취소, 설정 버튼이 켜집니다.
- ▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변화합니다.

③ 원하는 온도를 설정한 후 확인 버튼을 누르면 설정된 온도가 "보온온도 설정이 완료되었습니다"하는 음성과 함께 자동으로 입력됩니다. (취소 버튼을 누르거나 입력없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아갑니다.)

②-2 좌측 선택 버튼을 눌러 표시부가 74 → 73 → 72 → 71 → 70 → 69 와 같이 변화하도록 합니다.

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 취소, 설정 버튼이 켜집니다.
- ▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변화합니다.

* 제품 출고 시 설정된 기준온도는 설명서와 다를 수 있습니다.

온도조정치

1. 선 냄새가 많이 나고 물이 많이 맷히는(밥이 식는)경우: 보온 온도가 낮은 경우입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 높여 줍니다.
2. 밥 색깔이 심하게 누렇게 밥이 마르면서 냄새가 날 경우: 보온 온도가 높은 경우입니다. 보온 온도를 1~2℃정도 낮춰 줍니다.

맞춤보온 기능 조정방법

보온 시 뚜껑을 열 때 물이 많이 흐를 경우나 밥 가장자리에 밥 퍼짐 현상이 생길 경우에 사용합니다.

설정

① 대기상태에서 설정 버튼을 5회 누릅니다. 표시부가 "맞춤보온 설정모드입니다. 슬라이드 터치로 온도를 조절할 후 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성과 함께 그림과 같이 표시되며 초기값을 나타냅니다. (설정 버튼을 초기에 누를시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)

- ▶ 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.

②-1 우측 선택 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다.(높임)

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변화합니다.

③ 원하는 값을 설정한 후 확인 버튼을 누르면 설정된 값이 "맞춤보온 설정이 완료되었습니다"하는 음성과 함께 자동으로 입력됩니다. (취소 버튼을 누르거나 입력없이 7초가 경과하면 기능이 취소되고 대기상태로 돌아갑니다.)

②-2 좌측 선택 버튼을 눌러 표시부가 그림과 같이 변화하도록 합니다.(낮춤)

- ▶ 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
- ▶ 계속 누르고 있으면 연속으로 변화합니다.

1. 뚜껑을 열때 물이 많이 흐를 경우: 선택 버튼을 눌러 설정값을 높여 줍니다.
2. 밥 가장자리에 밥퍼짐 현상이 생기는 경우: 선택 버튼을 눌러 설정값을 낮춰 줍니다.

취침보온 모드 설정방법

장시간 보온을 유지할 시 밥품질(변색, 마름, 냄새등)의 저하예방을 위해 취침시간(PM 10 : 00 ~ AM 04 : 00)동안 보온온도를 저온상태로 유지하는 기능으로 필요에 따라 설정해 주십시오.

▶ 설정방법



1. 대기상태에서 설정 버튼을 7회 누르면 취침보온 설정 모드로 진입합니다.
설정 버튼을 초기에 누를시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 취침보온 설정모드로 들어왔을 때 "취침보온 설정모드입니다. 슬라이드 터치로 취침 보온을 선택 또는 해제한 후 확인 버튼을 눌러 주세요."하는 음성이 나옵니다. 이때, 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 선택 버튼을 눌러 On을 선택하면 "취침 보온이 선택되었습니다. 확인 버튼을 눌러주세요"하는 음성이 나옵니다.
원하시는 모드를 선택한 후 확인 버튼을 눌러 주십시오. 이때, 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 취침보온 설정모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소 되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아갑니다.

▶ 설정 상태에서 해제방법



1. 대기상태에서 설정 버튼을 7회 누르면 취침보온 설정 모드로 진입합니다.
설정 버튼을 초기에 누를시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 취침보온 설정모드로 들어왔을 때 "취침보온 설정모드입니다. 슬라이드 터치로 취침 보온을 선택 또는 해제한 후 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다. 이때, 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 선택 버튼을 눌러 OFF를 선택하면 "취침 보온이 해제되었습니다. 확인 버튼을 눌러주세요"하는 음성이 나옵니다.
원하시는 모드를 선택한 후 확인 버튼을 눌러 주십시오. 이때, 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 취침보온 설정모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소 되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아갑니다.

- ▶ 본 기능을 설정시 취침시간 동안 보온온도가 저온상태로 유지되오니 취침시간에 보온이 필요하신 분은 설정하지 마십시오.
기온이 높은 여름철에는 밥이 상해서 변색되거나 냄새가 날 수 있습니다. 여름철에는 취침보온 모드 설정을 가급적 하지 마십시오.
- ▶ 본 기능은 제품 출하시 해제 상태로 되어 있으니 필요에 따라 설정해 주십시오.

보온 시 냄새가 날 때

- ▶ 청소를 자주 해 주십시오. 특히, 뚜껑부의 청소상태가 나쁘면 세균이 번식하여 보온시 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 외관상 깨끗하더라도 곳곳에 세균이 서식하여 보온시 냄새를 발생시킬 수 있으므로 냄새가 많이 날 경우는 물을 내솥의 백미 눈금 2인분 정도에 맞추고 식초를 1큰술 넣은 후 뚜껑을 닫고 자동세척(자동살균세척)을 선택한 후, 취사 버튼을 눌러 주십시오.
완료 후 내솥을 반드시 깨끗이 씻어 냅니다. (17쪽 참조)
- ▶ 탕이나 찜 등의 요리를 한 후 깨끗이 씻어내지 않고 보온하면 밥에 냄새가 배어 들 수 있습니다.

절전 기능 / 에너지아이 / IoT 기능은 이렇게 하십시오

대기모드 절전기능이란

전원코드를 뽑지 않으면 동작하지 않는 대기상태라 할지라도 약간의 전력이 소모됩니다. 이를 대기전력이라고 하는데 이를 절감하기 위해 밥솥내부의 전기회로를 외부 전원으로부터 차단시켜 전력 소모를 최소화하는 기술입니다.

자동 절전기능 사용방법

「자동 절전기능 설정모드」에서 대기시간을 'OFF'가 아닌 값으로 선택하면 대기상태에서 선택된 시간이 경과한 후 자동으로 절전 기능이 시작됩니다. (* 제품출고시 설정된 값은 1분입니다.)

만약 대기시간이 경과되기 전 뚜껑 결합 손잡이를 돌리거나 버튼을 누르면 대기시간이 선택된 설정값부터 다시 감소합니다.


▶ 설정방법



1. 대기상태에서 설정 버튼을 8회 누르면 자동 절전기능 설정모드로 진입합니다.
설정 버튼을 초기에 누를시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. 자동 절전기능 설정모드로 들어왔을 때 "자동 절전기능 설정모드입니다. 슬라이드 터치로 대기시간을 선택한 후 확인 버튼을 눌러주세요"하는 음성이 나옵니다. 이때, 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 선택 버튼을 눌러 OFF를 선택하면 절전기능이 해제되어 자동 절전기능을 지원하지 않는 상태로 됩니다.
원하시는 시간 설정 후 확인 버튼을 눌러 주십시오. 이때, 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 자동 절전기능 설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아옵니다.

에너지아이 기능

보온, 예약 중 조도센서가 자동으로 주변의 밝기를 인식하여 밥솥의 에너지 소비를 최소화 하는 기능입니다. 현재 절전모드에 진입하는 밝기(2단계) 보다 더 어두운 곳에서 절전모드에 진입하기를 원하면 1단계를 설정하고, 더 밝은 곳에서 절전모드에 진입하기를 원하면 3단계를 설정하십시오. (제품 출고시 설정 값은 2입니다.)



1. 대기상태에서 설정 버튼을 12회 누르면 에너지아이 기능 설정모드로 진입합니다.
(설정 버튼을 초기에 누를 시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)
2. 에너지아이 기능 설정모드로 들어왔을 때 "에너지아이 설정모드입니다. 슬라이드 터치로 에너지아이 설정을 선택 또는 해제 한 후 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다. 이때, 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 선택 버튼을 누를 때마다 에너지아이 기능이 3단계 → OFF → 1단계 → 2단계 → 3단계로 선택되고 OFF가 표시되면 "에너지아이 기능이 해제되었습니다."하는 음성이 나옵니다. 이때, 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 원하는 단계를 선택한 후, 확인 버튼을 누르면 "에너지아이 설정이 완료되었습니다."하는 음성과 함께 저장됩니다.
5. 에너지아이 기능 설정모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기상태로 돌아옵니다.

IoT 기능 설정 방법

스마트폰의 앱으로 밥솥을 원격으로 제어하는 기능으로, IoT 기능을 이용하실 경우 설정해 주십시오.



1. 대기상태에서 설정 버튼을 13회 누르면 IoT 기능 설정모드로 진입합니다.
설정 버튼을 초기에 누를시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.
2. IoT 기능 설정모드로 들어왔을 때 "IoT 기능설정모드입니다. 슬라이드 터치로 선택 또는 해제한 후 확인버튼을 눌러 주세요"하는 음성이 나옵니다.
3. 선택 버튼을 눌러 OFF를 선택하면 IoT 기능이 해제되어 IoT를 지원하지 않는 상태로 됩니다. 원하시는 기능 설정 후 확인 버튼을 눌러 주십시오.
이때, 확인, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
4. IoT 기능 설정모드 진입 후 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기모드로 돌아옵니다.

화면조명 절전기능 / 버튼 잠금기능 / 취사 잔여시간 표시기능은 이렇게 하십시오

화면조명 절전기능

대기, 취사, 보온, 예약 취사 중 화면의 밝기를 적절히 조절하는 기능입니다.
(화면조명 절전기능 On상태에서 버튼 조명이 꺼지면 화면이 어두워집니다.)

- ▶ 기능 설정 및 해제 방법
(※제품출고시 설정된 값은 On입니다.)



1. 대기상태에서 설정 버튼을 9회 누르면 화면조명 절전기능 설정모드로 진입합니다.
(설정 버튼을 초기에 누를 시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)
2. 화면조명 절전기능 설정모드로 들어왔을 때 "화면 조명 절전기능 설정모드입니다. 슬라이드 터치로 화면 조명 절전기능을 선택 또는 해제한 후 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다. 이때, 설정, 확인, 취소 버튼이 켜집니다.
3. 선택 버튼을 누를 때마다 화면조명 절전기능이 선택 또는 해제되고 "화면조명 절전기능이 선택되었습니다. 확인 버튼을 눌러주세요." 또는 "화면조명 절전기능이 해제되었습니다. 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다. 이때, 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다.
4. 확인 버튼을 누르면 "화면조명 절전기능 설정이 완료되었습니다."하는 음성과 함께 설정이 저장됩니다.
5. 화면조명 절전기능 설정모드 진입 후 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고 취소되며 대기상태로 돌아옵니다.

버튼 잠금기능

청소시나 어린이 접촉에 의한 오동작을 방지하기 위해 버튼잠금(LOCK)을 설정할 수 있는 기능입니다.

- ▶ 설정방법



1. 취사, 예약, 보온, 재가열 중이나 대기상태에서 확인 버튼을 2초 이상 누르면 버튼 잠금이 설정됩니다.
2. 버튼 잠금이 설정 되었을때, "버튼 잠금이 선택 되었습니다."하는 음성이 나옵니다. 이때, 화면에 버튼 잠금 표시가 깜빡거립니다.

- ▶ 해제방법



1. 취사, 예약, 보온, 재가열 중이나 대기상태에서 확인 버튼을 2초 이상 누르면 버튼 잠금이 해제 됩니다.
2. 버튼 잠금이 해제 되었을때, "버튼 잠금이 해제 되었습니다."하는 음성이 나옵니다. 이때, 화면에 버튼잠금 표시가 사라집니다.

- ※ 버튼 잠금이 설정된 상태에서 확인 버튼을 제외한 다른 버튼을 누를 경우, "버튼 잠금이 동작중입니다."하는 음성과 부저음이 나옵니다.
- ※ 확인 버튼을 2초 이상 눌러 버튼 잠금을 해제한 후 원하시는 기능을 설정하실 수 있습니다.
- ※ 버튼 잠금이 설정된 상태에서 전원 OFF후 재인가시 버튼 잠금기능이 해제 됩니다.

취사 잔여시간 표시 기능

취사 진행 중 주기적으로 나타나는 취사 잔여시간 표시를 선택 또는 해제 할 수 있습니다.
(취사 중 표시되는 잔여시간은 취사 용량 및 진행 상태에 따라 실제 취사 시간과 다를 수 있습니다.)

1. 대기상태에서 설정 버튼을 10회 누르면 취사 잔여시간 표시 모드로 진입합니다.
(설정 버튼을 초기에 누를 시 0.3초 이상 눌러야 진입 가능합니다.)
2. 취사 잔여시간 설정모드로 들어왔을 때 "취사 잔여시간 표시 설정모드입니다. 슬라이드 터치로 취사 잔여시간 표시 모드를 선택 또는 해제 한 후 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다.
3. 선택 버튼을 누를 때마다 취사 잔여 시간 표시기능이 선택 또는 해제되고, "취사 잔여시간 표시 모드가 선택되었습니다. 확인 버튼을 눌러주세요." 또는 "취사 잔여시간 표시 모드가 해제되었습니다. 확인 버튼을 눌러주세요."하는 음성이 나옵니다. 이때, 확인 버튼이 점멸하고, 설정, 취소 버튼이 켜집니다. 원하시는 모드를 선택한 후, 확인 버튼을 눌러주세요.
4. 취사 잔여시간 표시 설정 모드 진입 후, 취소 버튼을 누르거나 아무런 버튼 입력없이 7초가 지나면 "시간이 초과되어 기능 설정이 취소 되었습니다."하는 음성과 함께 기능이 설정되지 않고, 취소되며 대기상태로 돌아옵니다.



- ※ 취사 잔여시간 표시 기능 선택시
(초기값 설정상태로 되어 있습니다.)



- ※ 취사 잔여시간 표시 기능 해제시

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객센터(1588-8899)로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
뚜껑 결합 손잡이가 "열림" 방향으로 움직이지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 취사 또는 요리중에 뚜껑 결합 손잡이를 돌리지 않았습니까? 증기가 완전히 배출되지 않은 상태에서 뚜껑 결합 손잡이를 돌리지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 취사 또는 요리중에는 뚜껑이 열리지 않습니다. 뚜껑을 강제로 열지 마십시오. 부득이한 경우는 취소 버튼을 0.3초간(내술 온도가 높으면 1.5초간) 눌러 취소시킨 다음 압력추를 젖혀 증기를 완전히 빼낸 후 열어 주십시오. 압력추를 젖혀 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오.
뚜껑 결합 손잡이가 "열림" 방향으로 완전히 돌아갔는데도 뚜껑이 열리지 않을 경우		<ul style="list-style-type: none"> 압력 때문입니다. 압력추를 젖혀 증기를 완전히 빼낸 후 뚜껑을 열어 주십시오.
예약 취반 중 알람음과 함께 "열림" 표시가 깜빡일 때	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑 결합 손잡이를 "잠김" 방향으로 완전히 돌리셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑 결합 손잡이를 완전히 "잠김" 방향으로 돌립니다.
뚜껑 사이로 증기가 누설되거나 "삐"하는 휘파람 소리가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 패킹에 이물질(밥알 등)이 묻어있지 않았습니까? 패킹이 낡지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 패킹을 행주나 부드러운 행겜으로 깨끗이 닦은 후 사용하십시오. 패킹 주변은 항상 깨끗이 유지시켜 주십시오. 증기가 누설되면 곧바로 취소 버튼을 0.3초간(내술 온도가 높으면 1.5초간) 눌러 증기를 빼낸 후 전원플러그를 뽑아 사용을 중지하고 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오. 패킹은 사용 방법 및 횟수에 따라 1년~3년 정도 사용 후 교환하여 주십시오. 낡은 패킹을 계속하여 사용시 증기가 누설되어 압력 취사가 되지 않을 수 있습니다.
취사 또는 요리중 취소 버튼이 눌러지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 내술의 내부가 뜨겁지 않았습니까? 버튼잠금이 설정되어 있지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 취사 또는 요리 중 부득이하게 취소할 경우, 내술 내부 온도가 높으면 안전을 위해 취소 버튼을 0.3초간(내술 온도가 높으면 1.5초간) 눌러야 취사 또는 요리가 취소됩니다. 취사 또는 요리가 취소되면 자동증기배출장치로 증기가 배출되면서 내용물이 비산할 수 있으므로 얼굴과 손 등에 화상을 입을 수 있으니 주의하십시오. 확인버튼을 2초 이상 눌러 버튼잠금 기능을 해제하여 주십시오.
취사나 보온시 이상한 소음이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 취사시 바람부는 소리("붕")가 나지 않았습니까? 취사 및 보온중 "찌"하는 소리가 납니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 내부 부품의 열을 식혀주기 위해 송풍모터가 돌아가는 소리입니다. 정상입니다. 취사 및 보온중 "찌"하는 소리는 H 압력밥솥이 동작 될 때 나는 소리입니다. 정상입니다.
현미가 제대로 발아되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 정격용량 이상의 현미를 넣고 발아시키지 않았습니까? 묵은 현미를 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 정격용량의 현미를 넣어주십시오. 묵은 현미나 오염된 현미를 사용했을 때 발아율이 떨어질 수 있습니다. (20쪽 현미 구입방법 참조)
버튼 입력시 "LJ" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 내술이 제품에 들어 있습니까? 110V용(전원)에 사용하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 내술이 들어 있지 않은 상태에서는 버튼조작이 되지 않습니다. 내술을 넣어 주십시오. 본 제품은 220V 전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.
취사, 예약 등의 버튼이 작동되지 않고 "E01" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑 결합 손잡이를 "잠김" 방향으로 돌리셨습니까? 잠김 표시가 나타나 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑 결합 손잡이를 완전히 "잠김" 방향으로 돌립니다. 뚜껑 결합 손잡이가 완전히 체결되지 않으면 취사, 예약버튼이 작동되지 않습니다.

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객센터실(1588-8899)로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증상	확인사항	조치사항
밥이 심하게 눌을 때	<ul style="list-style-type: none"> 온도감지기, 내솥 외면에 밥알이 심하게 눌러 붙어 있거나 이물질이 있지는 않습니까? "쿠쿠 맞춤밥맛" 또는 "맞춤 취사" 기능을 설정하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 온도감지기, 내솥 외면의 이물질 제거해 주십시오. (9쪽 참조) 필요에 따라 맞춤밥맛 또는 맞춤취사 기능을 해제 또는 설정한 후 취사하여 주십시오. (18~19쪽 참조)
시간동안 취사가 완료되지 않고 "E03" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 110V용(전원)에 사용하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 제품에 이상이 생겼더라도, 열량 부족 등) 장시간 밥이 완료되지 않을 때 나타나는 표시입니다. 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오. 물만 넣고 장시간 가열할 경우에 "E03" 표시가 나타나는 것은 정상입니다. 본 제품은 220V 전용 제품입니다. 전원을 바르게 사용하십시오.
예약 취사 시각이 맞지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 현재 시각이 맞습니까? 오전, 오후를 잘못 선택하지 않았습니까? 예약시간을 13시간 이상으로 선택하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 현재시각을 맞추지 않으면 예약시각에 취사가 완료되지 않습니다. 현재시각을 맞추십시오. (12쪽 참조) 오전, 오후를 확인하십시오. 최대 예약시간은 13시간입니다. (25~26쪽 참조)
취사 직후나 보온 중 밥에서 이상한 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> 닭집, 갈비찜 등의 요리를 하신 후 청소를 깨끗이 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 9쪽을 참조하여 뚜껑부의 패킹을 깨끗이 닦아낸 후 사용하여 주십시오.
뚜껑이 닫혀지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑 결합 손잡이가 (●) "Ⓜ" (열림) 방향으로 완전히 돌려졌습니까? 내솥에 밥이나 뜨거운 음식물이 들어 있지 않습니까? 내솥을 본체에 완전히 넣었습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 뚜껑 결합 손잡이를 "Ⓜ" (열림) 방향으로 완전히 돌리고 닫아 주십시오. 압력추를 젖힌 다음 뚜껑을 닫습니다. 내솥에 부착되어 있는 내솥 손잡이를 좌우로 돌려 본체에 완전히 안착시킵니다.
"E_u.00" 번갈아가면서 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 마이컴 전원에 이상이 있을때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
"E_p.00" 번갈아가면서 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 환경센서에 이상이 있을때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
"E_uF" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> 마이컴 내부 메모리에 이상이 있을때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 차단후 고객센터실(1588-8899)로 문의하십시오.
취사, 보온/재가열 버튼 입력시, 보온 동작 중 "HF_" , 취사 동작 중 "HP_" 표시가 나타날 때		<ul style="list-style-type: none"> 전원 또는 제품의 이상 점검 가능합니다. 지속적으로 표시가 나타날 경우에는 고객센터실(1588-8899)로 문의 하십시오.
밥이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 취사 버튼을 눌렀습니까? 취사중 정전이 되지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 원하는 메뉴선택 후 반드시 취사 버튼을 1회 눌러 표시부에 "C_C" 표시가 나타나는지 확인하십시오. 정전보상 기능에 대해서는 12쪽을 참조하십시오.
밥이 설익거나 퍼석할 때 또는 총밥이 될 때	<ul style="list-style-type: none"> 계량컵을 사용하셨습니까? 물 조절은 정확히 하셨습니까? 쌀을 깨끗이 씻었습니까? 쌀을 장시간 불린 후 취사하셨습니까? 쌀을 개봉한지 오래되어 너무 말라있지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 14~15쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오. 물을 반눈금 정도 더 넣고 취사하십시오.
IoT 앱으로 제어가 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 밥솥 전원이 켜져 있습니까? 무선공유기 전원이 켜져 있습니까? 장치 등록을 하셨습니까? Wi-Fi 버튼에 LED가 켜져 있습니까? 전원 재인가시 시계가 초기화 됩니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 밥솥 전원을 켜주십시오. 무선공유기 전원을 켜주십시오. 장치 등록을 진행하여 주십시오. (66쪽 참조) 무선공유기를 밥솥과 가까운 곳에 설치하여 주십시오. 제품 배터리 교체가 필요합니다. 고객센터실(1588-8899)로 문의 하십시오.

고장신고 전에 확인하십시오

▼ 제품에 이상이 생겼을 경우에는 고객센터(1588-8899)로 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 주십시오.

증 상	확인사항	조치사항
콩(잡곡/현미)이 설익을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 콩(잡곡/현미)이 너무 마르지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 콩(잡곡/현미)을 불리거나 삶아서 잡곡메뉴에서 취사를 하십시오. 잡곡의 종류에 따라 설익을 수도 있습니다.
밥이 너무 질거나 된밥일 때	<ul style="list-style-type: none"> • 메뉴 선택은 맞게 하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 뜬을 들이는 상태에서 뚜껑을 열지는 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 원하는 메뉴를 바르게 선택하십시오. • 물 조절을 정확히 하십시오. (14~15쪽 참조) • 취사 완료음이 울린 후 압력이 완전히 제거된 다음 뚜껑을 열고 밥을 섞어주십시오.
취사 도중 밥물이 넘칠 때	<ul style="list-style-type: none"> • 계량컵을 사용하셨습니까? • 물 조절은 정확히 하셨습니까? • 메뉴 선택을 정확히 하셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 14~15쪽을 참조하여 올바르게 사용하십시오.
보온 중 냄새가 날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 꼭 닫았습니까? • 보온중 전원플러그가 콘센트에서 빠지지 않았습니까? • 12시간 이상 보온하였거나 너무 적은 밥을 보온하지 않았습니까? • 주걱이나 식은밥 혹은 다른 종류의 밥을 넣어서 보온하지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑을 완전히 닫아주십시오. • 보온 중 전원플러그를 항상 꽂아 주십시오. • 보온시간은 가능한 12시간 이내로 하십시오. • 백미 이외의 메뉴와 식은밥은 보온하지 마십시오.
"E _ _", "E _ P", "E _ E" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 온도감지기에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단 후 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.
"E _ F" 표시가 깜빡일 때	<ul style="list-style-type: none"> • 냉각팬에 이상이 있을 때 나타납니다. 	<ul style="list-style-type: none"> • 전원을 차단 후 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.
보온 중 보온경과시간 표시가 깜빡일 때	<ul style="list-style-type: none"> • 보온 후 24시간이 경과하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 보온 24시간 경과 이후부터 보온 경과 시간을 깜빡이게 표시하여 보온이 정시간 경과 되었음을 알립니다.
보온중 밥이 많이 식었거나 물이 많이 흐를 때	<ul style="list-style-type: none"> • 보온을 취침보온모드로 설정하지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 필요에 따라 취침보온모드를 해제 또는 설정한 후 보온하여 주십시오.
"E do" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 취사 완료 후 전원이 인가된 상태에서 한번도 뚜껑 결합 손잡이를 "O" (열림) 방향으로 돌리지 않고 보온이 취소된 상태(대기상태)에서 취사 버튼을 누르지 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 뚜껑 결합 손잡이를 "O" (열림) 방향으로 돌린 뒤 다시 "O" (잠김) 방향으로 돌려 주십시오.
"E co" 표시가 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> • 분리형 커버가 장착 되어 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 분리형 커버를 장착해 주십시오. (9쪽 참조) • 분리형 커버가 장착된 상태에서 "E co" 표시가 계속 점멸할 경우 고객센터(1588-8899)로 문의하십시오.
보온 중 경고음이 울리거나 보온 중 재가열이 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 분리형 커버가 장착되어 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 분리형 커버를 장착해 주십시오. (9쪽 참조)
전원코드 연결 후 전원이 들어오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 대기전력 차단 스위치가  (OFF)로 되어 있습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> • 대기전력 차단 스위치를  (OFF)에서  (ON)으로 변경해 주십시오. (8쪽 참조)

맛있는 밥

:: 쌀밥



준비할 재료

쌀 4컵
 ※재료에 표시된 컵은 밥솥에 들어있는 계량컵 기준입니다.
 1컵(180cc기준)은 1인분에 해당합니다.

이렇게 만드세요

- ① 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 백미 또는 백미저압 물눈금 4까지 물을 부어 주십시오.
- ② 뚜껑을 잠그고 선택 버튼으로 찰진밥을 드시려면 「백미」를, 찰기 없이 부드러운밥을 드시려면 「백미저압」을 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
 (물눈금은 「백미」의 경우 백미 물눈금에, 「백미저압」의 경우 백미저압 물눈금에 맞추어 주십시오.)
- ③ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

제품의 내용에 표시된 물량을 기준으로 햅쌀은 눈금보다 약간 적게, 묵은 쌀은 눈금보다 약간 많게 물을 맞추어 주십시오.
 (각 가정의 기호에 따라 물의 양을 조절하십시오.)

:: 완두콩밥



준비할 재료

쌀 3컵, 완두콩 1/2컵, 정종 1큰술, 소금 1.5작은술
 ※콩은 삶아서 취사를 하십시오.

이렇게 만드세요

- ① 완두콩은 소금을 넣고 깨끗이 씻어 물기를 빼주십시오.
- ② 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 정종과 소금으로 간을 한 후 백미 물눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
- ③ 그 위에 완두콩을 얹고 뚜껑을 잠근 뒤 「백미」버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

완두콩은 이렇게 보관합니다.

완두콩, 강낭콩 등을 사다가 그대로 냉장고에 보관할 경우 변색이 빠를 뿐 아니라 신선도도 떨어집니다.
 따라서 이런 것들을 시장에서 사오는 즉시 살짝 데쳐 냉장고에 넣어 두었다가 필요할 때마다 꺼내 사용하면 색상이나 신선도를 그대로 유지할 수 있습니다.

:: 보리밥



준비할 재료

쌀 2컵, 보리쌀 1컵

이렇게 만드세요

- ① 보리쌀 1컵은 깨끗이 씻어 물기를 빼주십시오.
- ② 쌀을 깨끗이 씻어서 보리쌀과 함께 내솥에 담고 잠곡 물눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 잠곡 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

:: 콩나물밥



준비할 재료

쌀 3컵, 콩나물 150g
 양념장 : 간장 4큰술, 고춧가루 1/2큰술, 깨소금 2작은술, 다진파 2큰술, 다진마늘 1/2큰술, 참기름 1작은술

이렇게 만드세요

- ① 콩나물은 손질하여 준비하여 두십시오.
 (「백미저압」메뉴를 이용하실 경우, 콩나물을 살짝 데쳐 주십시오.)
- ② 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 백미 또는 백미저압 물눈금 3까지 물을 부은 후, 그 위에 콩나물을 올려 주십시오.
 (물눈금은 「백미」의 경우 백미 물눈금에, 「백미저압」의 경우 백미저압 물눈금에 맞추어 주십시오.)
- ③ 선택 버튼으로 콩나물의 아삭한 식감을 원할 경우 「백미저압」을, 부드러운 식감을 원할 경우 「백미」를 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 취사가 완료되면 준비해둔 양념장을 올려 비벼 드십시오.

요리안내

맛있는 밥

:: 무밥



준비할 재료

쌀 3컵, 무 200g
양념장: 간장 4큰술, 고춧가루 1/2큰술, 깨소금 2작은술, 다진파 2큰술, 다진마늘 1/2큰술, 참기름 1작은술

이렇게 만드세요

- ① 깨끗이 씻은 쌀을 내솥에 넣고 백미저압 물눈금 37까지 물을 부어 주십시오.
- ② 그 위에 무를 채썰어 올려 주십시오.
- ③ 선택 버튼으로 「백미저압」을 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 취사가 완료되면 준비해둔 양념장을 올려 비벼 드십시오.

잡곡밥

:: 오곡밥



준비할 재료

쌀 1.5컵, 조 1/3컵, 찰쌀 1/2컵, 팥 1/3컵, 수수 1/3컵, 소금 1작은술

이렇게 만드세요

- ① 쌀, 찰쌀, 조, 수수를 같이 깨끗이 씻어서 건진 다음 체에 받쳐 두십시오.
- ② 팥은 센불에서 70~80% 삶아서 팥물만 따로 다른 그릇에 받아 두십시오.
- ③ 체에 받쳐둔 쌀, 찰쌀, 조, 수수를 내솥에 담고 팥물과 물을 잡곡 물눈금 37까지 부어 주십시오.
- ④ 그 위에 삶아 놓은 팥을 얹고 뚜껑을 잠근 뒤 「잡곡」버튼을 눌러 주십시오.
- ⑤ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

한의학에서는 팥을 적소두라고 하여 수분을 빼주고 종기를 없애거나 농(膿)이 생긴 것을 배출시키는 효과에다 갈증과 설사를 멈추게 하고 소변이 잘 나오게 하며 부종을 가라 앉히는데 좋은 식품으로 알려져 있습니다.

:: Fresh 발아현미밥



준비할 재료

현미 4컵

이렇게 만드세요

- ① 현미를 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 현미 물눈금 47까지 물을 부어 주십시오.
- ② 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「현미발아」를 선택한 후 현미발아 시간을 4시간으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ③ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

- 기호에 따라 현미 발아시간을 조절하신 뒤 취사해 주십시오.
- 발아가 되어있는 현미로 취사를 하실 때, 발아를 하지 않고 100% 현미밥을 드시고자 하실 때에는 현미 메뉴로 취사해 주십시오.

:: 현미팔밥



준비할 재료

현미 1컵, 쌀 2컵, 팥 1/3컵

이렇게 만드세요

- ① 팥은 모양이 깨어지지 않을 정도로 부드럽게 될때까지 삶아 팥물과 분리해 주십시오.
- ② 현미는 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 현미 물눈금 37까지 물을 부은 후 삶아 놓은 팥을 넣어 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 「현미」버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

웰빙밥

:: 닭가슴살을 곁들인 녹차밥



준비할 재료

현미 2컵, 녹차잎 3g, 녹차가루 10g, 닭가슴살 4쪽, 올리브오일 약간, 소금 약간, 후추 약간, 셀러리 5g, 라임 약간, 로즈마리 약간

이렇게 만드세요

- 1 현미를 깨끗이 씻어서 녹차가루 10g, 녹차잎 3g과 함께 내솥에 넣고 현미 물눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「현미밥」을 선택한 후 현미밥이 시간 4시간으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 닭가슴살은 소금, 후추에 약 1시간 가량 재운 뒤 팬에 올리브오일을 넣고 구운 후 얇게 썰어 준비해 주십시오.
- 4 라임은 반달모양으로 썰어 준비하고 셀러리는 채를 썰어 준비해 주십시오.
- 5 보온으로 되면 밥을 잘 섞은 뒤 발아현미밥과 닭가슴살을 그릇에 담고 라임과 셀러리를 곁들여 담아내어 주십시오.

녹차의 10가지 장점

녹차의 항암 효과, 노화 억제, 성인병 예방, 비만 방지와 다이어트, 중금속과 니코틴 해독 작용, 피로회복과 숙취제거, 변비 치료, 충치예방, 체질의 산성화 예방, 염증과 세균 감염 억제

:: 머쉬룸티안



준비할 재료

현미 2컵, 브라운그레비소스 20g, 소금 약간, 갯잎 2장, 호박 1/3개, 해송이버섯 1팩
*버섯은 각 가정의 기호에 따라 선택하셔도 좋습니다.

이렇게 만드세요

- 1 현미를 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 현미 물눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「현미밥」을 선택한 후 현미밥이 시간 4시간으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 호박은 잘게 깎고, 썰어 소금을 넣고 살짝 볶아 주십시오.
- 4 해송이버섯은 브라운그레비소스에 살짝 버무려 두십시오.
- 5 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.
- 6 발아현미밥을 물드에 넣고 볶은 호박을 넣고 후 다시 발아현미밥으로 덮어 형태를 잡아준 뒤 물드에서 빼내어 주십시오.
- 7 브라운그레비소스에 버무린 해송이버섯을 쌓은 뒤 갯잎채를 올려 주십시오.

:: 새싹 비빔밥



준비할 재료

현미 2컵, 새싹채소 조금씩
약추장 : 고추장 1/2컵, 쇠고기(다진것) 40g, 참기름 1큰술, 꿀 1큰술, 설탕 1큰술, 물 1/3컵

이렇게 만드세요

- 1 현미를 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 현미 물눈금 2까지 물을 부어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「현미밥」을 선택한 후 현미밥이 시간 4시간으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 냄비에 참기름을 두르고 다진 쇠고기를 볶다가 고추장과 물 1/3컵을 넣어 걸쭉해질 때까지 잘 저어 볶은 후 설탕, 꿀, 참기름을 넣고 조금 더 볶아 주십시오.
- 4 보온으로 되면 밥을 잘 섞은 뒤 발아현미밥 위에 준비된 새싹채소를 예쁘게 담아내어 주십시오.
- 5 고추장은 새싹이 흐트러지지 않게 얹어 주십시오.

참고

- 브로콜리새싹 : 암 예방 ■ 순무새싹 : 간염, 황달 개선 ■ 무새싹 : 열 낮추고 부기 가라앉힘
- 배추새싹 : 위에 좋고 변비 개선 ■ 밀새싹 : 혈액 정화 ■ 양배추새싹 : 노화, 암 예방하는 셀레늄 함유

슈퍼곡물

:: 카무트밥



준비할 재료

쌀 2컵+1/3컵, 카무트 2/3컵 (쌀 : 카무트의 비율은 8:2가 적당합니다.)

이렇게 만드세요

- 1 카무트와 쌀을 분리하여 각각 씻어 주십시오.
- 2 내솥에 카무트를 먼저 넣고 그 위에 쌀을 넣은 후 잡곡 물눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
- 3 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「슈퍼곡물」을 선택하여 주십시오.
- 4 불림시간을 3시간으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 5 취사가 완료되어 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

- 카무트의 더 부드러운 식감을 원하실 경우, 불려서 취사해 주십시오.
- 불림시간이 길어짐에 따라 멜라노이징 현상이 증가할 수 있습니다.

요리안내

슈퍼곡물

:: 귀리밥



준비할 재료

쌀 2컵, 귀리 1컵 (쌀 : 귀리의 비율은 7:3이 적당합니다.)

이렇게 만드세요

- 1 쌀, 귀리를 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 잠곡 물눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「슈퍼곡물」을 선택한 후 불림시간을 0시간으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 취사가 완료되어 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

- 귀리의 더 부드러운 식감을 원하실 경우, 30분~1시간 정도 불려서 취사해 주십시오.
- 슈퍼곡물의 종류에 따라 멜라노이징 현상이 증가할 수 있습니다.

:: 병아리콩밥



준비할 재료

쌀 2컵, 병아리콩 2/3컵 (쌀 : 병아리콩의 비율은 8:2가 적당합니다.)

이렇게 만드세요

- 1 쌀, 병아리콩을 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 잠곡 물눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「슈퍼곡물」을 선택한 후 불림시간을 0시간으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 취사가 완료되어 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

- 병아리콩의 더 부드러운 식감을 원하실 경우, 4~6시간 정도 불려서 취사해 주십시오.
- 슈퍼곡물의 종류에 따라 멜라노이징 현상이 증가할 수 있습니다.

:: 그린렌틸콩밥



준비할 재료

쌀 2컵, 그린렌틸콩 1컵 (쌀 : 그린렌틸콩의 비율은 7:3이 적당합니다.)

이렇게 만드세요

- 1 쌀, 그린렌틸콩을 깨끗이 씻어서 내솥에 넣고 잠곡 물눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「슈퍼곡물」을 선택한 후 불림시간을 0시간으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 취사가 완료되어 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

- 슈퍼곡물의 종류에 따라 멜라노이징 현상이 증가할 수 있습니다.

:: 퀴노아밥



준비할 재료

쌀 2컵, 퀴노아 1컵 (쌀 : 퀴노아의 비율은 7:3이 적당합니다.)

이렇게 만드세요

- 1 쌀을 깨끗이 씻어 주십시오. (퀴노아는 따로 체에 걸러 씻은 후, 쌀과 섞어 주십시오.)
- 2 쌀, 퀴노아를 내솥에 넣고 잠곡 물눈금 3까지 물을 부어 주십시오.
- 3 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「슈퍼곡물」을 선택한 후 불림시간을 0시간으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 4 취사가 완료되어 보온으로 되면 밥을 잘 섞어 주십시오.

참고

- 슈퍼곡물의 종류에 따라 멜라노이징 현상이 증가할 수 있습니다.

건강죽

:: 잣죽



준비할 재료

쌀 1컵, 잣 1/2컵, 소금 약간

이렇게 만드세요

- 1 쌀과 잣을 깨끗이 씻어 주십시오.
- 2 쌀은 체에 받쳐 두고 잣은 믹서에 갈아 두십시오.
- 3 쌀과 갈은 잣을 넣고 된죽 물눈금 1.5까지 물을 부어 주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「영양죽」메뉴를 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 5 보온으로 되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

참고

- 죽은 드실 시간에 맞추어 죽을 쑤는 것이 중요하며, 식은 죽이나 다시 데운 죽은 맛이 떨어집니다.
- 물김치나 소화가 잘되는 생선조림, 복어 보푸라기 등을 곁들이면 더욱 좋습니다.
- 국산잣을 고르는 법: 윤기가 있고 광택이 있으며 잣의 씨눈 덮개가 거의 없고 잣나무향과 송진향이 납니다.

건강죽

:: 전복죽



준비할 재료

쌀 1컵, 참기름 1큰술, 전복 1개, 소금 약간

이렇게 만드세요

- ① 쌀을 깨끗이 씻어서 불려 두십시오.
- ② 전복은 솔로 문질러 씻어 도려내고 내장을 떼어 얇게 썰어 두십시오.
- ③ 내수에 쌀과 전복을 넣고 참기름을 넣은 후 섞어 주십시오.
- ④ 물을 된죽 물눈금 1/7까지 부어 주십시오.
- ⑤ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「영양죽」 메뉴를 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑥ 보온으로 되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

참고

- 입맛에 따라 새우죽이나 굴죽도 위와 같은 방법으로 요리해 드시면 됩니다.
- 자연산과 양식산의 차이점: 패각의 색깔에 따라 달라지는데, 주로 자연산은 흑갈색 혹은 적갈색을 나타내고 양식산은 녹색을 띠게 됩니다.

별미죽

:: 특미닭죽



준비할 재료

쌀 1컵, 닭 100g, 닭국물 300cc, 청고추 1개, 홍고추 1개, 소금 약간
양념: 다진파 1큰술, 다진마늘 1큰술, 간장 2큰술, 깨소금 약간, 참기름 2작은술, 후춧가루 약간

이렇게 만드세요

- ① 쌀을 깨끗이 씻어 물에 1시간 이상 불려 두십시오.
- ② 닭은 손질하여 꼭 삶아 먹기 좋게 찢어서 준비해 둔 재료로 양념해 두십시오.
- ③ 청고추, 홍고추는 씨를 버리고 잘게 썰어 두십시오.
- ④ 닭국물은 기름기를 제거하고 가아제에 받쳐 두십시오.
- ⑤ 내수에 ①의 쌀과 ②, ③의 닭과 고추를 넣고, 받쳐 둔 닭국물을 부어 주십시오.
- ⑥ 물을 된죽 물눈금 1.5까지 부어 주십시오.
- ⑦ 뚜껑을 닫고 선택 버튼을 눌러 「영양죽」 메뉴를 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑧ 보온으로 되면 기호에 맞게 소금을 넣고 가볍게 저어 주십시오.

:: 영양죽(된죽)



준비할 재료

쌀 1컵

이렇게 만드세요

- ① 깨끗이 씻은 쌀을 내수에 넣고 된죽 물눈금 1/7까지 물을 부어 주십시오.
- ② 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「영양죽」 메뉴를 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

죽은 우리의 먹거리 중에서 가장 일찍부터 발달한 주식입니다.

농경 문화가 시작된 신석기시대에 토기에 물과 함께 곡물을 넣어 끓였을 것으로 추정되는데, 이것이 죽의 기원이라고 할 수 있습니다.

:: 영양죽(뭉은죽)



준비할 재료

쌀 0.5컵

이렇게 만드세요

- ① 깨끗이 씻은 쌀을 내수에 넣고 뭉은죽 물눈금 0.5까지 물을 부어 주십시오.
- ② 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「영양죽」 메뉴를 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

요리안내

별미죽

:: 팔죽



준비할 재료

쌀 2/3컵, 팥 1/3컵, 찹쌀가루 2/3컵

이렇게 만드세요

- ① 쌀을 깨끗이 씻어서 30분 이상 물에 불려 두십시오.
 - ② 팔은 강한불에서 삶은 후 팥물을 버리고 다시 물을 부어 약한불에서 팔이 터질 때까지 천천히 한번 더 삶아 주십시오.
 - ③ 삶은 팥은 체에 받치고 으깨어 팥물만 걸러내 주십시오.
 - ④ 2-3번 체에 내린 찹쌀가루를 끓여서 식힌물로 반죽하여 새알심을 만들어 두십시오.
 - ⑤ 미리 불려둔 쌀을 내솥에 넣고 된죽 물눈금 1.5까지 팥물을 부어 주십시오.
 - ⑥ 새알심과 팥을 넣은 뒤 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「영양죽」 메뉴를 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- * 팔알이 씹힘을 원하시면 기호에 따라 팔알을 넣어 주셔도 좋습니다.

이유식

:: 고구마사과죽



* 이유식 원료기 (12개월 이후)

준비할 재료

고구마 70g, 사과 70g, 물 2큰술, 꿀 약간

이렇게 만드세요

- ① 사과와 고구마는 껍질을 벗기고 얇게 썰어 주십시오.
- ② 내솥에 ①과 물 2큰술을 넣어 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「이유식」을 선택한 후 이유식 시간을 15분으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 나무주걱으로 곱게 으깨어 꿀을 조금 넣어 섞어 주십시오.

:: 단호박스프



* 이유식 원료기 (12개월 이후)

준비할 재료

단호박 100g, 쌀가루 1큰술, 물 1/3컵

이렇게 만드세요

- ① 단호박은 노렇게 잘 익은 것으로 골라 껍질을 벗기고 씨를 제거한 후 얇게 썰어 물에 헹궈 주십시오.
- ② 내솥에 ①의 재료와 쌀가루 1큰술, 물 1/3컵을 넣어 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「이유식」을 선택한 후 이유식 시간을 10분으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 나무주걱으로 으깨어 뜨거울 때 우유를 섞어 주십시오.

:: 밥두부야채찌



* 이유식 원료기 (10-12개월 이후)

준비할 재료

밥 50g, 두부 30g, 당근 10g, 애호박 10g, 계란 1/2개, 우유 4큰술

이렇게 만드세요

- ① 두부는 물기를 제거한 후 으깨어 준비하고, 당근과 애호박은 잘게 다져 주십시오.
- ② 계란은 우유를 넣고, 풀어 두십시오.
- ③ 내솥에 밥과 두부, 당근, 애호박을 넣고, 우유와 계란 풀 것을 넣어 끓고루 섞어 주십시오.
- ④ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「이유식」을 선택한 후 이유식 시간을 10분으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑤ 만능찜이 완료되면 주걱으로 잘 섞어 주십시오.

:: 참치야채무른밥



* 이유식 원료기 (10-12개월 이후)

준비할 재료

밥 50g, 참치 30g, 피망 10g, 당근 10g, 물 1/2컵, 버터, 김가루 약간씩

이렇게 만드세요

- ① 참치살은 기름을 빼고 젓가락으로 잘게 찢어 준비해 주십시오.
- ② 피망과 당근은 잘게 다져 주십시오.
- ③ 그릇에 밥과 참치살, 피망, 당근을 섞어서 준비해 주십시오.
- ④ 내솥 바닥에 버터를 바른 후 ③의 재료를 넣고, 물 1/2컵을 부어 주십시오.
- ⑤ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「이유식」을 선택한 후 이유식 시간을 15분으로 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑥ 만능찜이 완료되면 주걱으로 잘 섞어 주십시오.

참고

이유식 후기(9~12개월 이후): 부드러운 고형식을 먹을 수 있는 시기로서, 하루 세차례에 걸쳐 정해진 시간에 먹을 수 있도록 해주십시오.
 이유식 원료기(12개월 이후): 어른이 먹을 수 있는 식사로 넘어가는 과도기로서, 음식 종류를 다양하게 주어 편식 습관이 생기지 않도록 해주십시오.
 * 조개, 새우, 생우유, 꿀, 토마토, 옥수수 등은 알레르기를 유발할 수 있으므로 돌이 지난 후에 섭취할 수 있도록 해주십시오.
 * 아기에 따라 알레르기를 유발할 수 있는 이유식 재료나 섭취시기가 다를 수 있으므로 주의하여 섭취할 수 있도록 해주십시오.

저압찜/고압찜

:: 시루떡



저압찜 시간 6분

고압찜 시간 4분

준비할 재료

멥쌀가루 2.5컵, 팥 2컵, 소금 1/2큰술, 설탕 2.5큰술, 물 1.5큰술

이렇게 만드세요

- 1 멥쌀가루 2.5컵에 물 1.5큰술을 넣고 잘 버무려서 체에 한번 내려준 다음 설탕(1.5큰술)을 섞어 주십시오.
- 2 팥은 물기 없이 삶아서 대강 짤면서 위의 소금 1/2큰술과 설탕 1큰술을 넣어 주십시오.
- 3 내솥에 물 2.5컵을 붓고 찜판을 넣은 후 적당한 크기의 천이나 한지를 오려서 깔아 주십시오.
- 4 팥고물 1/2컵을 깔고 멥쌀가루를 편편하게 얹고 다시 팥고물 1/2컵을 넣어 층을 만들어 주십시오.
- 5 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

:: 갈비찜



저압찜 시간 5분

고압찜 시간 3분

준비할 재료

쇠갈비(돼지갈비) 700g, 정종 2큰술, 진간장 3큰술, 다진마늘 1/2큰술, 참기름 1/2큰술, 양파즙 1큰술, 배즙 1큰술, 설탕 3큰술, 다진파 3큰술, 깨소금 1/2큰술, 후춧가루 1/2작은술, 당근 1/2개, 밤 3개, 은행 6개, 잣가루 1/2큰술

이렇게 만드세요

- 1 토막난 갈비에 기름기와 힘줄을 제거하고 찬물에 담궈 핏물을 빼두십시오.
- 2 소쿠리에 건져 물기를 빼고 정종과 배즙에 재워 고기를 연하게 해두십시오.
- 3 밤은 껍질을 벗겨 큰것은 반으로 자르고 은행은 후라이팬에 기름을 조금 넣어 볶아 껍질을 벗겨낸 뒤 당근은 밤통 크기로 깎아 주십시오.
- 4 준비한 모든 재료에 양념을 넣고 버무려 1시간 정도 양념이 배도록 재워 놓은 후 내솥에 넣어 주십시오.
(갈비와 양념장에서 우려나오는 수분으로 조리가 되기 때문에 별도의 물을 부을 필요가 없습니다.)
- 5 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 6 음식이 완료되면 갈비찜 위에 잣가루를 뿌려 식탁에 내놓으십시오.

:: 닭찜



저압찜 시간 5분

고압찜 시간 3분

준비할 재료

닭 700g, 감자 50g, 당근 50g, 설탕 1큰술, 다진파 1작은술, 다진마늘 1작은술, 진간장 3큰술, 생강즙 1작은술, 후춧가루 약간, 깨소금 1/2큰술, 참기름 1작은술

이렇게 만드세요

- 1 닭고기를 깨끗이 씻어 잔털과 내장을 완전히 없애고 꼬리 부분에 묻혀 있는 기름을 잘라내 주십시오.
- 2 닭고기를 먹기에 알맞은 크기로 자른 후 양념이 잘 배고 빨리 익도록 칼집을 내어 주십시오.
- 3 먹기에 알맞은 크기로 자른 당근, 감자, 닭고기를 커다란 불에 넣고 준비한 양념과 골고루 섞은 후 양념이 충분히 배일 때까지 재워 두십시오.
- 4 충분히 재워둔 닭고기와 감자, 당근을 내솥에 넣어 주십시오.
- 5 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

:: 수육



저압찜 시간 5분

고압찜 시간 3분

준비할 재료

돼지고기(사태 또는 삼겹살) 400g, 생강 1개, 마늘 약간, 양파 1개, 대파 1개, 김치 약간

이렇게 만드세요

- 1 내솥에 물을 1.5컵 정도 넣고 찜판을 넣어 주십시오.
- 2 돼지고기를 2~3등분하여 찜판위에 놓고 생강을 얇게 썰어 2~3쪽 넣어 주십시오.
- 3 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 4 취사 완료 후 양파, 마늘, 대파, 김치를 곁들여서 접시에 담아 식탁에 내놓으십시오.

요리안내

저압찜/고압찜

:: 오향장육



저압찜 시간 45분

고압찜 시간 30분

준비할 재료

돼지고기 400g, 간장 1/3컵, 설탕 2큰술, 무명실 조금
오향: 통후추 4알, 통계피 5cm, 팔각 2개

이렇게 만드세요

- 1 돼지고기는 흐트러지지 않고 단단하게 익도록 무명실로 잘 묶어 주십시오.
- 2 묶은 돼지고기를 그릇에 담고 간장과 설탕 그리고 오향을 넣어 재워 두십시오.
- 3 내솥에 2의 재료를 넣은 후 계량컵 1/2컵의 물을 부어 주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 5 요리가 완료되면 돼지고기를 꺼내 조리용 가위로 무명실을 잘라서 푼다. 오향장육을 식혀서 0.2cm 두께로 얇게 썰어서 접시에 내어 주십시오.

:: 갑오징어조림



저압찜 시간 20분

고압찜 시간 10분

준비할 재료

오징어 1마리, 시금치 70g, 당근 80g, 달걀 1개, 소금 약간, 참기름 약간, 밀가루 약간
양념장: 고추장 1큰술, 간장 1큰술, 설탕 1큰술, 청주 1큰술, 참기름 1/2작은술, 고춧가루 1/2작은술, 물 1/3컵

이렇게 만드세요

- 1 오징어는 반 갈라 내장을 제거하고 껍질을 벗겨 깨끗이 씻은 후 안쪽에 가로 세로로 칼집을 내 주십시오.
- 2 끓는 물에 소금 약간을 넣고 칼집 낸 오징어 몸통을 데쳐내고 다리도 손질하여 데쳐 두십시오.
- 3 시금치는 다듬어서 깨끗이 씻은 후 소금을 넣고 살짝 데쳐 찬물에 헹구 물기를 짜고, 당근은 굵게 채썰어 끓는 물에 데친 후 각각 소금과 참기름으로 무쳐 주십시오.
- 4 달걀은 소금을 넣고 잘 풀어 오징어 넓이에 맞게 지단을 부쳐 두십시오.
- 5 데쳐낸 오징어의 물기를 닦고 안쪽에 밀가루를 약간 뿌린 후 지단을 얹고 그 위에 준비한 시금치, 당근, 오징어 다리를 놓아 돌돌 말아준 후 고치로 고정시켜 주십시오.
- 6 내솥 찜판 위에 말아서 준비한 오징어와 양념장 그리고 물 반컵을 부어 주십시오.
- 7 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

:: 스테이크



저압찜 시간 35분

고압찜 시간 20분

준비할 재료

고기(스테이크용) 200g, 스테이크 소스 약간, 소금 약간, 후춧가루 약간

이렇게 만드세요

- 1 고기에 후춧가루와 소금을 뿌려 간을 배이게 한 다음 내솥에 1컵의 물을 붓고, 찜판을 넣고 그위에 고기를 올려 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 3 요리가 완료되면 고기를 꺼내어 스테이크 소스를 끼얹어 주십시오.

:: 꽃게찜



저압찜 시간 50분

고압찜 시간 30분

준비할 재료

꽃게 1마리, 쇠고기 150g, 두부 1/4모
청 · 홍고추 반개씩, 달걀노른자 반개분, 밀가루 약간

이렇게 만드세요

- 1 꽃게의 몸통을 손으로 잡고 깨끗이 씻어낸 다음 몸통을 떼어 두십시오.
- 2 떼어낸 몸통의 살을 발라내어 곱게 다져 주십시오.
- 3 쇠고기와 두부는 곱게 다진 후 몸통살 다진것과 합하여 골고루 버무려 주십시오.
- 4 청 · 홍고추는 잘게 다져 달걀노른자와 섞어 주십시오.
- 5 꽃게의 껍질안에 밀가루를 뿌리고 4에서 준비한 재료를 도톰하게 채운 후 그 위에 청, 홍고추를 섞어 둔 달걀 노른자를 고르게 퍼발라 주십시오.
- 6 내솥에 계량컵 2컵의 물을 붓고, 찜판을 넣은 후 꽃게를 올린 뒤, 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

저압찜/고압찜

:: 생선찜



저압찜 시간 3분

고압찜 시간 5분

준비할 재료

도미 1마리, 쇠고기 50g, 표고버섯 3장, 석이버섯 2장, 홍고추 1개, 달걀 1개, 파약간, 마늘 약간, 간장약간, 깨소금약간, 식용유약간, 참기름약간, 소금약간, 후춧가루약간

이렇게 만드세요

- 1 손질해 놓은 도미를 등쪽으로 2cm간격이 되도록 칼집을 넣어 두십시오.
- 2 다진 쇠고기에 간장, 파, 마늘, 참기름, 깨소금, 후춧가루를 넣어 양념해 주십시오.
- 3 도미의 칼집을 넣은 부분에 준비해둔 양념을 꼭꼭 채워 넣어 주십시오.
- 4 내솥에 2컵의 물을 부은 뒤 찜판을 넣어 주십시오.
- 5 찜판 위에 준비해둔 도미를 넣어 주십시오.
- 6 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 7 요리가 완료되면 나머지 고명을 얹어 장식해 주십시오.

:: 대합찜



저압찜 시간 45분

고압찜 시간 25분

준비할 재료

대합 2개, 쇠고기 15g, 달걀흰자 1/2개분, 달걀 1/2개, 다진파 1작은술, 다진마늘 1/2작은술, 소금 1/4작은술, 후춧가루약간

이렇게 만드세요

- 1 쇠고기를 곱게 다져 두십시오.
- 2 해감시켜 깨끗이 헹군 대합을 반으로 갈라 껍질에 붙어 있는 살을 칼로 떼내어 곱게 다져 두십시오.
- 3 그릇에 다진 쇠고기와 대합살을 넣고 분량의 다진파, 다진마늘, 소금, 후춧가루로 양념하여 골고루 버무려 주십시오.
- 4 담을수 있는 껍질은 4개 이므로 껍질 1개당 1/2정도로 양념한 재료를 꼭꼭 채워 담아 주십시오.
- 5 재료에 끈기가 생겨 찜 후에도 모양이 흐트러지지 않도록 대합살 위에 달걀 흰자를 고르게 펴발라 주십시오.
- 6 내솥에 1.5컵의 물을 붓고 찜판을 넣어 주십시오.
- 7 찜판위에 준비한 대합을 얹어 주십시오.
- 8 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 9 완숙한 달걀은 흰자와 노른자로 나누어서 흰자는 곱게 다지고 노른자는 으깨어 체에 내린 뒤 대합 위에 달걀 노른자와 흰자를 각각 반씩 얹어 주십시오.

:: 두부찜



저압찜 시간 3분

고압찜 시간 15분

준비할 재료

두부 1모, 소금약간
양념장: 고춧가루 1큰술, 다진마늘 1큰술, 파 1뿌리, 참기름약간, 깨소금약간, 실고추약간, 진간장 3큰술

이렇게 만드세요

- 1 두부는 2등분한 다음 1cm 두께로 썰어 소금을 뿌려 물기를 빼두십시오.
- 2 파는 가능케 채썰고, 다진마늘과 진간장, 고춧가루, 깨소금, 참기름과 실고추를 섞어서 양념장을 준비해 놓으십시오.
- 3 내솥에 1.5컵의 물을 붓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어놓은 두부를 고르게 올려 주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 5 요리가 완료되면 두부를 꺼내고 두부위에 양념장을 골고루 얹어 주십시오.

:: 약밥



저압찜 시간 50분

고압찜 시간 30분

준비할 재료

참쌀 3컵, 건포도 60g, 밤 15개, 대추 10개, 잣 1큰술, 흑설탕 100g, 진간장 1큰술, 참기름 3큰술, 소금약간, 계핏가루 1/2작은술

이렇게 만드세요

- 1 참쌀을 깨끗이 씻어서 1시간 이상 충분히 물에 불려 두십시오.
- 2 밤과 대추는 적당한 크기로 잘라서 준비해 두십시오.
(단, 밤과 대추는 껍질과 씨를 제거해 주십시오.)
- 3 미리 불려놓은 참쌀에 흑설탕, 참기름, 계핏가루, 소금약간을 넣은 후 골고루 섞어 주십시오.
- 4 ③과 모든 재료를 내솥에 넣고 백미 물눈금 4/3지 물을 부은 후 한번 더 골고루 섞어 주십시오.
- 5 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

요리안내

저압찜/고압찜

:: 잡채



저압찜 시간 30분

고압찜 시간 20분

준비할 재료

당면 150g, 피망(청,홍)각각 1/2개, 당근 70g, 양파 70g, 시금치 약간, 팽이버섯 70g, 어묵 70g, 식용유 1큰술
양념장: 설탕 약간, 간장 약간, 참기름 약간, 통깨, 깨소금 약간

이렇게 만드세요

- 1 피망, 양파, 당근, 어묵은 잘게 채썰고 팽이버섯은 다듬어 깨끗이 씻은 후 시금치는 끓는 물에 살짝 데쳐서 물기를 꼭 짰 후 먹기 좋게 썰어 주십시오. (피망, 당근은 2-3mm 정도가 적당하고 양파, 어묵은 5mm 정도로 채썰는 것이 적당합니다.)
- 2 미지근한 물에 당면을 30분 정도 담궈둔 후 찬물에 넣어 씻은 뒤 건져 두십시오. (당면을 오래 담궈두면 잡채 완료 후 당면이 퍼지거나 멍치는 경우가 있습니다. 기호에 따라서 면을 담궈 두는 시간을 10분에서 30분 사이로 조절해 주십시오.)
- 3 내솥에 식용유 1큰술, 1/2컵의 물을 넣은 후 당면을 내솥에 넣고 준비한 어묵, 당근, 양파, 피망을 같이 넣어 주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오. (당면을 많이 불려졌거나, 소비자 기호에 따라 좀 더 쫄깃한 면을 원하시면 시간을 20분으로 설정해 주십시오.)
- 5 요리가 완료되면 뚜껑을 열어 데쳐 놓은 시금치를 넣고 기호에 따라 간장과 참기름, 설탕을 넣고 골고루 섞어 주십시오. 양념한 잡채에 통깨나 깨소금을 뿌려 접시에 담아 주십시오.

:: 만두찜



저압찜 시간 30분

고압찜 시간 15분

준비할 재료

만두 15개

이렇게 만드세요

- 1 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- 2 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 만두를 고르게 올려 주십시오.
- 3 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

:: 가지찜



저압찜 시간 25분

고압찜 시간 15분

준비할 재료

가지 2개

양념장: 진간장 1큰술, 붉은고추 1/2개, 풋고추 1/2개, 고춧가루 1/4큰술, 식초 1/2큰술, 깨소금 약간, 파 1/4뿌리, 마늘 2쪽, 설탕 1작은술

이렇게 만드세요

- 1 가지는 4cm 길이로 토막낸 후 세워서 십자로 칼집을 넣어 주십시오.
- 2 붉은고추, 풋고추는 잘게 썰고 파, 마늘은 다져 진간장, 깨소금, 고춧가루, 설탕, 식초를 넣어서 소를 만들어 주십시오.
- 3 내솥에 2컵의 물을 붓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 가지를 고르게 올려 놓아 주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 5 요리가 완료되면 가지위에 준비해둔 소를 고르게 얹어 주십시오.

:: 호박찜



저압찜 시간 25분

고압찜 시간 15분

준비할 재료

호박 1개

양념장: 진간장 1큰술, 다진파 1작은술, 참기름 1/4큰술, 고춧가루 1/4큰술, 실고추 약간, 설탕 1/2작은술, 다진마늘 1작은술, 깨소금 1/4큰술

이렇게 만드세요

- 1 호박은 얇게 통썰기를 해주십시오.
- 2 다진파, 다진마늘, 진간장, 실고추, 고춧가루, 참기름, 깨소금, 설탕을 섞어 양념장을 만들어 주십시오.
- 3 내솥에 1.5컵의 물을 붓고 찜판을 넣은 뒤 그 위에 썰어 놓은 호박을 올리고 ②의 양념장을 골고루 뿌려 주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

저압찜/고압찜

:: 밤찜



저압찜 시간 35분

고압찜 시간 20분

준비할 재료

밤 15개

이렇게 만드세요

- ① 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- ② 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 밤을 올려 놓아 주십시오.
(밤은 터짐방지를 위해 껍질을 일부 벗기고 찜판에 놓아 주십시오.)
- ③ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 밤이 뜨거우므로 주의하십시오.

:: 고구마찜



저압찜 시간 35분

고압찜 시간 25분

준비할 재료

고구마 3개

※ 큰 고구마(150g 이상)는 반으로 잘라서 조리하십시오.

이렇게 만드세요

- ① 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- ② 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 잘 씻은 고구마를 올려 놓아 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 고구마가 뜨거우므로 주의하십시오.

다양한 효과의 고구마

- 변비에는 찐 고구마 : 찐 고구마를 껍질째 먹으면 변비에 효과가 있다.
- 허약체질인 사람에게는 생고구마 : 고구마는 비타민 B군과 미네랄, 카로틴 등이 다량으로 함유되어 있어 영양가가 높은 식품인데, 특히 생고구마를 갈아서 먹으면 허약체질인 사람의 건강 증진에 효과가 있다. 이는 생고구마를 잘랐을 때 나오는 유즙과 같은 액체에 각종 효소가 함유되어 있기 때문이다.

:: 감자찜



저압찜 시간 40분

고압찜 시간 30분

준비할 재료

감자(200g 이하) 3개

이렇게 만드세요

- ① 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- ② 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 감자를 올려 놓아 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 감자가 뜨거우므로 주의하십시오.

감자보관법

감자는 여름철의 경우 상온에 두면 금방 싹이 돌아나므로 냉장고에 넣는 것이 좋지만 양이 많을 경우에는 봉투에 감자를 넣고 입구를 벌린 채로 골판지 상자에 보관합니다. 이때 사과 1, 2개를 함께 넣어 두면 효소의 작용으로 싹이 잘 나지 않는다고 합니다.

:: 옥수수찜



저압찜 시간 50분

고압찜 시간 30분

준비할 재료

옥수수 2개

이렇게 만드세요

- ① 내솥에 1.5컵의 물을 부어 주십시오.
- ② 찜판을 내솥에 넣고 그 위에 옥수수를 올려 놓아 주십시오.
- ③ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ④ 요리가 완료되면 옥수수가 뜨거우므로 주의하십시오.

요리안내

저압찜/고압찜

:: 생크림케익



저압찜 시간 50분

고압찜 시간 40분

준비할 재료

밀가루(박력분) 1/2컵, 계란 2개, 버터 1/2큰술, 우유 1/2큰술, 바닐라향 약간, 설탕 1/2컵, 소금 약간
 휘핑크림 : 생크림 100cc, 설탕 1/4컵
 과일 : 체리 1개, 딸기 3개, 밀감통조림 1/4통, 키위 1개
 ※ 1컵은 계량컵 1컵 기준입니다.

이렇게 만드세요

- 1 밀가루에 소금을 넣고 체에 내려 주십시오.
- 2 계란 흰자와 노른자를 분리해 두십시오.
- 3 흰자를 그릇에 넣고 일정한 방향으로 저어 거품을 내다가 커다란 거품이 일면 설탕을 여러 번 나누어 넣고, 그릇을 뒤집었을 때 흘러내리지 않을 정도까지 거품을 저어 주십시오.
- 4 ③에 노른자를 조금씩 넣으면서 계속 저고 바닐라향을 조금 넣어 주십시오.
- 5 ④가 크림상태가 되면 밀가루를 넣고 날 밀가루가 보이지 않게 살살 섞어 주십시오.
- 6 우유와 중량한 버터를 섞어 두십시오.
- 7 내솥의 밑면, 옆면에 버터를 얇게 바른 후 케익반죽을 내솥에 부어 주십시오.
- 8 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- 9 취사가 완료된 카스테라를 식혀 주십시오.
- 10 그릇에 휘핑크림을 붓고, 되다고 여겨지도록 충분히 거품을 낸 뒤에 슈가파우더를 넣어 주십시오.
(슈가파우더는 설탕을 컷트기에 넣어서 갈아 주시면 됩니다.)
- 11 식힌 카스테라에 생크림을 고르게 펴발라 주십시오.
- 12 준비된 여러 가지 과일로 장식해 주십시오.

:: 삶은계란



저압찜 시간 30분

고압찜 시간 20분

준비할 재료

계란 6개, 물 2컵, 식초 한두방울

이렇게 만드세요

- 1 내솥에 계란과 물, 식초를 넣어 주십시오.
- 2 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

:: 계란찜



저압찜 시간 5분

고압찜 시간 15분

준비할 재료

계란 2개, 물 또는 다시물 1컵, 새우젓 1/2작은술, 소금 약간, 당근 10g, 파 푸른부분 10g

이렇게 만드세요

- 1 그릇에 계란과 물 또는 다시물을 넣고 풀어 주십시오.
- 2 당근과, 파의 푸른 부분은 잘게 다져서 계란물과 같이 섞어 주십시오.
- 3 새우젓은 다져서 물을 약간 섞어 국물을 만들고, 준비해 둔 재료와 섞어 소금으로 간을 해주십시오.
- 4 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

:: 떡그라탕



저압찜 시간 30분

고압찜 시간 20분

준비할 재료

떡국떡 50g, 삶은 계란 1개, 고구마 1개, 피자치즈 80g, 슬라이스치즈 1장, 올리브유 약간,
 화이트소스 1컵, 파슬리가루 약간
 * 화이트 소스 : 밀가루 10g, 버터 10g씩, 소금, 백후추 약간씩 (버터를 녹힌 후 밀가루를 넣어 볶다가
 우유를 넣고 걸쭉하게 끓인 후 소금, 백후추로 간한다.)

이렇게 만드세요

- 1 고구마는 깨끗이 씻어 껍질째 모양을 살려 동그랗게 잘라 주십시오.
- 2 삶은 계란은 커터기로 잘라 준비하고, 떡국떡은 미지근한 물에 담궈 두십시오.
- 3 내솥에 올리브유를 골고루 바른 후 고구마, 달걀, 떡국떡을 골고루 겹겹히 쌓아 주십시오.
- 4 ③에 화이트 소스를 뿌려 주신 후 피자치즈를 골고루 올리고 그 위에 슬라이스 치즈를 8등분으로 잘라 올린 뒤 파슬리 가루를 뿌려 주십시오.
- 5 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

저압찜/고압찜

:: 새우케첩볶음



저압찜 시간 25분

고압찜 시간 15분

준비할 재료


중하 10마리, 대파 1/4대, 양파 20g, 당근 20g

*케첩소스: 케첩 3큰술, 설탕 1큰술, 전분가루 1큰술, 물 1큰술, 소금, 간장, 후춧가루 약간씩

이렇게 만드세요

- ① 새우는 머리와 내장을 제거하고 꼬리쪽 한마디와 꼬리만 남기고, 껍질을 벗긴 후 소금물에 살짝 헹구어 준비해 주십시오.
- ② 대파는 어슷썰고, 양파는 새우 크기보다 작게 잘라 준비해 주십시오.
- ③ 내솥에 새우, 대파, 양파를 넣고 케첩소스를 넣고 섞어 주십시오.
- ④ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
- ⑤ 만능찜이 완료되면 골고루 섞어 주십시오.

:: 밥피자



저압찜 시간 30분

고압찜 시간 20분

준비할 재료

*도우 재료: 밥 100g

*토피ંગ재료: 슬라이스햄 2장, 양송이버섯 2개, 캔옥수수 2큰술, 크림치즈 1개, 피자치즈 40g, 피자소스 4큰술

이렇게 만드세요

- ① 양송이 버섯은 껍질을 제거한 후 모양을 살려 썰어두고, 크림치즈는 길이대로 찢어 준비해 두십시오.
- ② 슬라이스햄은 네모 모양으로 잘라두고, 캔옥수수는 물기를 제거하여 주십시오.
- ③ 밥은 내솥 바닥에 편편하게 깔아 주십시오.
- ④ 밥 위에 피자소스를 손가락으로 편편하게 발라주고, 그 위에 손질한 재료를 골고루 얹어 주십시오.
- ⑤ ④에 피자치즈를 올린 후 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

:: 버터초콜릿케익



저압찜 시간 55분

고압찜 시간 45분

준비할 재료

버터 100g, 설탕 45g, 계란 2개, 핫케이크가루 55g, 초콜릿 35g

이렇게 만드세요

- ① 버터를 실온에 두어 밀링해지면 동근 그릇에 담고 설탕과 섞어 두십시오.
- ② ①에 계란을 넣고 거품기로 부드러워지도록 섞어 주십시오.
- ③ ②에 핫케이크 가루를 넣고 주걱으로 섞어 주십시오.
- ④ ③에 초콜릿을 넣고 섞은 후 내솥에 녹인 버터를 바른 후 반죽을 넣고 편편하게 해주십시오.
- ⑤ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

:: 떡볶이



저압찜 시간 25분

고압찜 시간 10분

준비할 재료

가래떡(말랑한 것) 200g, 어묵 2장, 양파 1/4개, 대파 1/4개, 당근 40g

*양념장: 고추장 1.5큰술, 물엿 1큰술, 설탕 1큰술, 깨소금 1작은술, 간장 1작은술, 멸치다시마 1/3컵

이렇게 만드세요

- ① 가래떡은 흐르는 물에 씻어 먹기 좋은 크기로 잘라 주십시오.
- ② 어묵은 4등분하고, 당근, 양파는 채썰고, 대파는 어슷 썰어 주십시오.
- ③ 분량의 양념을 넣고 양념장을 따로 만들어 두십시오.
- ④ 내솥에 손질한 재료와 양념장을 넣고, 잘 섞어 주십시오.
- ⑤ 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 찜 시간을 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

Cooking Guide 로 즐거운 요리를 만들어 보세요

주방문화를 선도하는 쿠쿠는 보다 맛있는 요리로 사랑하는 가족의 행복을
한단계 업그레이드 시켜 행복한 주방과 웃음소리가 귓가에 가득한 식탁을 만들어드리겠습니다.

요리 선택표

요리종류	메뉴선택	요리 방법
흰 죽	영양죽	1. 내수에 준비된 재료를 넣고 용량에 따라 물을 적당한 영양죽 물눈금까지 부어 주십시오. 1컵: 원죽눈금 1, 1.5컵: 원죽눈금 15 (*참고사항: 영양죽 취사시의 최대용량은 15컵입니다.) 2. 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「영양죽」을 선택한 후 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
팔 죽		
닭 죽		
갓 죽		
전복 죽		
갈비 찜	저압찜 고압찜	1. 내수에 준비된 재료를 넣어 주십시오. 2. 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 요리시간을 (저압찜: 55분 / 고압찜: 35분) 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.
고구마 찜	저압찜 고압찜	1. 내수에 물을 계량컵으로 1.5컵 정도 부어 주십시오. 2. 찜판을 내수에 넣고 준비한 재료를 찜판위에 올려 놓아 주십시오. 3. 뚜껑을 잠그고 선택 버튼을 눌러 「저압찜」 또는 「고압찜」을 선택한 후 요리시간을 (저압찜: 35분 / 고압찜: 35분) 설정한 뒤 취사/쾌속 버튼을 눌러 주십시오.

* 요리설명은 쿠쿠홈페이지(www.cuckoo.co.kr)를 참조하세요.


저압찜/고압찜 요리별 시간표

요리종류	요리시간		요리종류	요리시간	
	저압찜	고압찜		저압찜	고압찜
시루떡	65분	45분	가지찜	25분	15분
갈비찜	55분	35분	호박찜	25분	15분
닭찜	50분	30분	밤찜	35분	20분
수육	50분	30분	고구마찜	35분	25분
오향장육	45분	30분	감자찜	40분	30분
갑오징어조림	20분	10분	옥수수찜	50분	30분
스테이크	35분	20분	생크림케익	50분	40분
꽃게찜	50분	30분	살은계란	30분	20분
생선찜	35분	25분	계란찜	25분	15분
대합찜	45분	25분	떡그라탕	30분	20분
두부찜	35분	15분	새우케첩볶음	25분	15분
약밥	50분	30분	밥피자	30분	20분
잡채	30분	20분	버터초콜릿케익	55분	45분
만두찜	30분	15분	떡볶이	25분	10분




功能操作部和内锅水刻度的中文标示 / 语音设定功能

功能操作部



内锅水刻度



* 此中文翻是为方便消费者使用，实际产品为韩文标识

语音设定功能

通过韩国语，英语，中国语选择功能选择所需语音。
 产品初始设置为韩国语语音。

▶ 语音功能设定方法



例) 设置为韩国语语音时



例) 设置为英语语音时




例) 设置为中国语语音时


1. 待机状态下按1秒设置键进入语音设置模式。
初次按模式键时需按0.3秒以上。
2. 进入语音设置模式时，语音提示“语音设置模式，请按滑动触摸键选择所需语音后按确认键”，此时，设置，确认，取消键亮起。
3. 按滑动触摸键设置韩国语，英语，中国语语音后按确认键，此时，确认键闪烁，设置，取消键开启。
4. 进入语音设置模式后按取消键或7秒内无任何按键操作时，语音提示“已超时，功能设置被取消。”同时取消该功能并返回待机状态。

产品部件名称

产品部件名称 (外部)



产品部件名称 (内部)



附属品




使用说明书及料理指导书




饭勺



量杯



蒸盘 (非附带品)
可在福库官方网站购买



透气针
(实物附着于产品底部)

功能操作部的名称及作用 / 功能显示部异常检测功能

功能显示部名称及作用

功能显示部名称及作用

功能显示部

自动洗涤键
自动洗涤(自动杀菌洗涤)时使用

高火力键
使用白米, 杂谷, 糙米菜单
高火力时使用

确认键
设置所选功能或设置按键
锁定功能时使用

煮饭/快速键
煮饭或开始制作料理时使用

取消键
取消所选功能时使用或自动排出蒸汽
时使用(需取消煮饭或料理时请按取
消键0.3秒(内锅温度高时1.5秒))
进入省电功能时使用

Wi-Fi键
激活IoT技能的连接时使用

功能显示部名称及作用

SLIDE TOUCH

> : 右侧移动键
< : 左侧移动键
滑动触摸键
选择菜单时使用, 更改时间时使用,
用设定键变更已选择的功能时使用

DIRECT TOUCH
使用白米, 白米高火力, 杂谷,
杂谷高火力, 糙米, 糙米高火力,
自动洗涤菜单即刻开始煮饭时使用

Energy Eye

保温/再加热键
保温或餐前热饭时使用。

预约键
预约煮饭时使用

设置键
语音设置, 现在时间
语音音量, 保温温度
调节保温, 调节饭味
睡眠保温, IoT技能
自动省电, 画面亮度省电
显示煮饭剩余时间
夜间语音音量, energy eye
设置以上功能时使用





※ 接通电源后无任何操作时, 如图所示画面显示待机状态。
(待机画面显示的菜单, 时间, 有无语音, 调节饭味阶段, 根据用户设置而不同。)
※ 功能操作时如按取消键, 则返回待机状态。
※ 按键力度以听到响声为准, 面板设计以实物为准

待机画面

功能显示部异常检测功能

使用不当, 或产品出现异常时, 会出现以下标识给予警告。

在正常使用条件下或采取措施后仍持续显示以下标识时, 请咨询售后服务中心。(1588-8899)

- | | |
|---|--|
| LJ 无内锅时显示。 | E.F 冷却扇异常时显示(“E.F”标识闪烁。)
请咨询售后服务中心。(1588-8899) |
| E.. E.P E.t 温度感应器异常时显示。(“E..”, “E.P”, “E.t”闪烁。)
请咨询售后服务中心。(1588-8899) | |
| E01 未正确转动锅盖结合手柄状态下, 按压力煮饭/白米快速键, 保温/再加热键, 预约键时显示,
请将锅盖结合手柄转至“  ”(关闭)位置, 此时关闭指示灯亮起。 | 13Ho 预约时间超过13个小时时显示,
请将预约时间控制在13个小时内 |
| E03 持续煮水或产品异常时显示。
请咨询售后服务中心。(1588-8899) | |
| E0a 煮饭或料理完成后, 在保温状态下, 未将锅盖结合手柄转至“  ”(开启)位置而在待机状态下再次按煮饭
键, 或按预约键时显示。此功能是确认结合手柄的感应装置, 将锅盖结合手柄转至“  ”(开启)
位置后, 再次转至“  ”(关闭)位置即可。如仍无法解决问题, 请咨询售后服务中心。(1588-8899) | |
| E.u 微电源异常时显示,
请咨询售后服务中心(1588-8899)。 | E.uF 内存储器异常时显示,
请咨询售后服务中心。(1588-8899) |
| Eco 未安装分离型内锅盖时显示, 请安装分离型内锅盖。
在安装了分离型内锅盖的状态下, “Eco”标识仍闪烁, 此为分离型内锅盖感应部异常。 | |
| 14P 14F 电源或产品异常时的检测功能,
请咨询售后服务中心。(1588-8899) | E.e 环境感应器异常时显示,
请咨询售后服务中心。(1588-8899) |

煮饭方法

1 按滑动触摸键选择所需菜单。

- 确认是否安装了分离型内锅盖。
- 煮饭前请将压力锥放置水平。
- 每按1次滑动触摸键按白米低压→超级谷物→糙米发芽→营养粥→白米→白米高火力→杂谷→杂谷高火力→糙米→糙米高火力→自动杀菌洗涤→宝宝食品→高压蒸→低压蒸的顺序依次变更。
- 如连续按键菜单将按顺序连续变化。
- 通过滑动触摸键可更加快捷地设置所需菜单。
- 在白米, 杂谷, 糙米, 菜单下, 如按DIRECT TOUCH键立即开始煮饭。
- 使用白米, 杂谷, 糙米菜单开始煮饭5秒内按高火力键, 开始进行相关菜单的高火力煮饭模式。
- 用白米, 白米高火力, 杂谷, 杂谷高火力, 白米低压, 糙米, 糙米高火力, 糙米发芽, 超级谷物菜单煮饭后, 菜单将被自动记忆, 再次使用同一菜单时无需重新选择。



例) 选择白米低压时
▶语音提示“白米低压”。

2 按煮饭/快速键开始煮饭。

- 煮饭前将结合手柄转至“⊗”(关闭)位置后按煮饭/快速键时, 语音提示“开始进行白米煮饭”的同时, 开始煮饭。
- 未将锅盖结合手柄转至“⊗”(关闭)位置就按煮饭/快速键, 警示音响起, 同时显示“E01”标识, 语音提示“请将锅盖结合手柄转至关闭位置”。
- 开始煮饭后1分钟内, 显示预计煮饭完成时间。
- 根据煮饭用量, 水温, 煮饭条件的不同, 实际煮饭完成时间可能略有差异。
- 煮饭开始1分钟后以一定时间为周期显示10秒钟煮饭剩余时间。



例) 煮白米饭时

3 焖饭(如:白米)

- 进入焖饭阶段时, 显示部显示剩余时间并语音提示“开始焖饭”, 根据所选菜单不同, 剩余时间会略有差异。
- 焖饭阶段完成前1~3分钟, 语音提示“开始排出蒸汽”同时蒸汽自动排出, 请不要受到惊吓及烫伤。

例) 剩余10分钟时



4 完成煮饭

- 煮饭完成后, 语音提示(CUCKOO~, 鸟鸣声)“煮饭已完成, 请搅匀米饭”的同时自动进入保温状态。
- 不需保温时, 按取消键0.3秒取消保温。
- 煮饭完成后请搅匀米饭, 如未搅匀米饭, 可能导致米饭变硬, 变色, 产生异味。
- 锅盖结合手柄不易转动时, 请推动压力锥待蒸汽完全排出后转动。
- 饭中请勿按取消键, 煮饭功能会被取消。



各菜单煮饭时间

菜单 区分	白米	白米 快速	白米 高火力	杂谷	杂谷 快速	杂谷 高火力	白米 低压	糙米	糙米 高火力	超级 谷物	营养粥 (稠粥)	营养粥 (稀粥)	低压蒸	高压蒸	宝宝 食品	自动洗涤 (自动杀菌洗涤)
煮饭量	1~6 人份	1~4 人份	1~6 人份	1~4 人份	1~4 人份	1~4 人份	1~4 人份	1~4 人份	1~4 人份	1~4 人份	1~ 1.5杯	0.5~ 1杯	请参照 料理指 导书		请参照 料理指 导书	自动洗涤水位
煮饭 时间	约20~ 31分钟	约12~ 18分钟	约22~ 34分钟	约38~ 44分钟	约29~ 35分钟	约41~ 47分钟	约35~ 45分钟	约50~ 54分钟	约51~ 56分钟	约40~ 46分钟	约40~ 45分钟	约38~ 53分钟	请参照 料理指 导书		请参照 料理指 导书	约20分

※ 低压蒸, 高压蒸, 等料理后煮饭时可能会有异味。(将密封圈及锅盖清洗干净后再使用。)

※ 各菜单煮饭时间可能会因电压, 水量, 水温等使用环境而略有差异。

煮饭方法 / 自动洗涤 / 简便浸泡功能

煮饭菜单使用方法

白米	煮较粘的米饭时使用。	白米低压	煮无粘性柔软的米饭时使用。
杂谷	将杂谷掺入白米中煮饭时使用。	糙米发芽	将糙米发芽做糙米发芽饭时使用。
糙米	不使糙米发芽，煮糙米饭时使用。	宝宝食品	自动制作宝宝食品。
		超级谷物	食用多种超级谷物(卡姆小麦，燕麦，鹰嘴豆)时使用。
营养粥	煮营养粥时使用。	低压蒸，高压蒸	手动设置蒸的时间时使用。
自动洗涤 (自动杀菌洗涤)	煮饭，保温或料理结束后清除异味时使用。	高火力 (白米，杂谷，糙米)	煮比一般米饭香黏的米饭时使用。 (可能会出现糊化现象。)
白米快速	<ul style="list-style-type: none"> · 选择“白米”菜单后按2次煮饭/快速键可缩短煮饭时间。(以白米2人份为基准大约需14分钟。) · 使用白米快速煮的米饭效果不如正常煮的米饭效果好，因此请将煮饭容量控制在4人份以下。 · 煮饭前将白米充分浸泡20分钟后用白米快速菜单煮饭效果更佳。 		
杂谷快速	<ul style="list-style-type: none"> · 选择杂谷菜单后，按2次煮饭/快速键开始杂谷快速煮饭，缩短煮饭时间。(以杂谷2人份为基准约需31分钟。) · 使用杂谷快速煮的米饭效果不如正常煮的米饭效果好，因此请将煮饭容量控制在4人份以下。 · 煮饭前将杂谷提前浸泡，或将坚硬的黄豆，红豆煮熟后再煮饭效果更佳。 		

※ 白米快速及煮少人份米饭时接水盒中会有较多积水，请及时清理。
 ※ 该款式不提供soft白米,无压白米,压力检测功能。

自动洗涤(自动杀菌洗涤)使用方法

简便浸泡功能

开始煮饭时添加了浸泡时间，进行浸泡后再开始煮饭的功能。

1. 使用白米，白米高火力，白米快速，杂谷，杂谷高火力，杂谷快速，白米低压，菜单开始煮饭后5秒内，如按预约键即可进入简便浸泡功能模式。
2. 进入简便浸泡功能设置模式时，每按1次预约键煮饭前浸泡时间以10分→30分→60分→无浸泡时间，反复变更。
3. 选择浸泡时间时，如5秒内无任何按键操作，则按当前浸泡时间开始操作。选择所需浸泡时间时，相关浸泡时间结束后开始煮饭。
 ※ 选择的浸泡时间以1分钟为单位减少。
 ※ 简便浸泡功能开始运行时，将锅盖结合手柄转至开启位置煮饭被取消。
 ※ 浸泡时间越长糊化现象越明显。

糊化现象 (米饭微黄)

用该压力锅煮饭时米饭底部会出现糊化现象，这是米饭吸收残留水分后而形成的特有的香醇味道，特别是如“预约煮饭”，米粒经过长时间浸泡在内锅底部形成微小淀粉沉淀，与煮“普通米饭”相比，糊化现象更明显。
 ※ 将谷物掺入白米内煮杂谷饭时，与煮白米饭相比，糊化现象(米饭微黄)更加明显。

超级谷物使用方法


什么是超级谷物


与白米相比超级谷物营养更加均衡，含有多种维他命及丰富的矿物质，抗氧化成分，膳食纤维，超级谷物可代替白米使用，是补充营养的很好的营养元素。

超级谷物的特征

- ① 卡姆小麦：抗氧化效果 - 卡姆小麦中含有硒，能去除体内的活性氧。
- ② 燕麦：预防便秘 - 含有丰富的不保护我脂肪酸及纤维质。
- ③ 鹰嘴豆：减肥效果 - 鹰嘴豆中含有精氨酸成分，可促进脂肪燃烧及血管扩张。
- ④ 绿色红扁豆：缓解疲劳 - 含有丰富的蛋白质，维他命B，铁质。
- ⑤ 藜麦：预防成人病 - 合成不饱和脂肪酸，具有降低胆固醇指数的效果。

超级谷物菜单的操作方法

1 将锅盖结合手柄转至“”（关闭）位置，按选择键选择超级谷物。





选择糙超级谷物单后，显示部显示0H。


▶ 确认键闪烁，设置，取消，煮饭/快速键亮起。
(语音提示“超级谷物，请按确认键”)

2 按确认键，再用滑动触摸键设置时间。

▶ 设置，取消，煮饭/快速键亮起。

1. 每按一次  右侧或  左侧选择键时，超级谷物浸泡时间反复选择3H(3个小时)→0H(0个小时)。
2. 超级谷物浸泡时间可设置为0,3个小时。
 - ▶ 煮饭/快速键闪烁，设置，取消键亮起。(语音提示“请按滑动触摸键，调整浸泡时间后按煮饭键”)
 - ▶ 用较硬的谷物(卡姆小麦)煮饭时，将浸泡时间调整为3H。

3 按煮饭/快速键。



※ 剩余浸泡时间为3个小时

▶ 按煮饭/快速键或确认键后，再按煮饭/快速键，此时，按设定时间开始进行浸泡，浸泡完成后再开始煮饭。

▶ 浸泡中显示“煮饭”标识及剩余时间。(设定浸泡时间为3H时，“超级谷物，3个小时后，cuckoo开始在2个大气压下煮饭。”)


超级谷物煮饭时注意事项

- ① 用超级谷物煮饭时以杂谷水位为基准，最多可煮4人份。
- ② 使用不同种类的超级谷物煮饭时，糊化现象及米饭状态会略有差异。
请根据个人口味增减水量或使用调节煮饭功能。
- ③ 超级谷物菜单不支持预约功能。
- ④ 煮较硬的谷物时，选择浸泡3H(3个小时)后，再进行煮饭。
- ⑤ 根据个人口味如喜食用更加柔软的米饭时，请参照下列方法进行煮饭。
 - ▶ 用‘鹰嘴豆’煮饭时，在室温下浸泡4~6个小时后再进行煮饭。
 - ▶ 用‘燕麦’煮饭时，在室温下浸泡30分钟~1个小时后再进行煮饭。
- ⑥ 保温时请搅匀米饭。

卡姆小麦煮饭时注意事项

- ① 将卡姆小麦与大米分别清洗，先将卡姆小麦放入内锅后，再将大米放到卡姆小麦上，请按杂谷水位调整水量。
- ② 选择超级谷物菜单后，用选择键设定浸泡时间为3H(3个小时)，再按煮饭/快速键。
- ③ 保温时请搅匀米饭。

高压蒸使用及预约方法



将锅盖结合手柄转至“**⊖**” (关闭)位置，按选择键选择高压蒸。

- ▶ 确认键闪烁，取消，煮饭/快速键亮起。
- ▶ 选择高压蒸时，显示部显示时间。(语音提示“高压蒸，请按确认键”。)



按确认键，再用滑动触摸键设置料理时间。

- ▶ 预约，取消，煮饭/快速键亮起。语音提示“按滑动触摸键调整料理时间后按煮饭键”。
- (各菜单的时间设置请参照料理指南。)
- ▶ 如按确认键，语音提示“请按煮饭键或预约键”。




1. 高压蒸时间以5分钟为单位增加。(90分钟后以10分钟为单位增加)
▶持续按键则连续变化。

2. 按键时高压蒸时间以5分钟为单位减少。(90分钟后以10分钟为单位减少)
▶持续按键则连续变化。

3. 高压蒸时间设置范围为10~120分钟。
▶按滑动触摸键设置所需时间，方便快捷。

4. 选择所需时间后，如按确认键，语音提示“请按煮饭键或预约键”。



请按煮饭/快速键。

- ▶ 煮饭/快速键闪烁，设置，确认，保温/再加热，预约，取消键亮起。如按煮饭/快速键，开始高压蒸煮饭，并显示煮饭标识及剩余时间。语音提示“高压蒸，00分钟(设置时间)，CUCKOO开始在2个气压下制作料理。”



4 高压蒸预约方法

1. 确认现在时间是否准确

2. 将锅盖结合手柄转至“**⊖**” (关闭)位置，按预约键。

3. 按滑动触摸键，调整煮饭完成后按确认键。

4. 按滑动触摸键选择高压蒸后按确认键。


5. 按滑动触摸键选择高压蒸料理时间后按确认键，再按煮饭/快速键。

低压蒸使用方法

低压蒸使用及预约方法

1



将锅盖结合手柄转至“” (关闭)位置，按选择键选择低压蒸。

- ▶ 确认键闪烁，取消，煮饭/快速键亮起。
- ▶ 选择低压蒸时，显示部显示时间。(语音提示“低压蒸，请按确认键”。)



2



按确认键，再用滑动触摸键设置料理时间。

- ▶ 预约，取消，煮饭/快速键亮起。语音提示“按滑动触摸键调整料理时间后按煮饭键”。(各菜单的时间设置请参照料理指南。)
- ▶ 如按确认键，语音提示“请按煮饭键或预约键”。



1.



低压蒸时间以5分钟为单位增加。(90分钟后以10分钟为单位增加)
▶ 持续按键则连续变化。

2.



按键时低压蒸时间以5分钟为单位减少。(90分钟后以10分钟为单位减少)
▶ 持续按键则连续变化。

3. 低压蒸时间设置范围为10~120分钟。
▶ 按滑动触摸键设置所需时间，方便快捷。

4.



选择所需时间后，如按确认键，语音提示“请按煮饭键或预约键”。

3




请按煮饭/快速键。

- ▶ 煮饭/快速键闪烁，设置，确认，保温/再加热，预约，取消键亮起。如按煮饭/快速键，开始高压蒸煮饭，并显示煮饭标识及剩余时间。语音提示“低压蒸，00分钟(设置时间)，CUCKOO料理开始。”



4 低压蒸预约方法

1. 确认现在是准确

2. 将锅盖结合手柄转至“” (关闭)位置，按预约键。



3. 按滑动触摸键，调整煮饭完成时间后按确认键。



4. 按滑动触摸键选择低压蒸后按确认键。



5. 按滑动触摸键选择低压蒸料理时间后按确认键，再按煮饭/快速键。



预约煮饭使用方法

现在时间为下午9时，欲次日上午7时40分用餐时

1 请确认现在时间是否正确。

- ▶ 现在时间不准确会导致预约时间也不准确，请正确调整现在时间。
- ▶ 注意区分上午，下午。



2 将锅盖结合手柄转至“⊞” (关闭)位置，如显示关闭指示灯，按预约键。

- ▶ 语音提示“预约，按滑动触摸键调整煮饭完成时间后按煮饭键或确认键。”
- ▶ 保温/再加热键闪烁，预约，确认，取消，煮饭/快速键开启。
- ▶ 产品出库时预约时间设置为上午6时30分，如用户需在该时刻预约煮饭，可不必设置预约时间。
- ▶ 未将锅盖结合手柄转至“⊞” (关闭)位置，就按预约键时，无法预约。
- ▶ 如按预约键，如图所示，显示已设置的预约时间，预约标识 闪烁。
- ▶ 使用糙米发芽，超级谷物菜单时，不可设置预约煮饭。



- 需预约时，请先设置为糙米菜单后再预约。
- ※ 保温中设置预约煮饭时，请按取消键取消保温后再设置预约时间。

3 按滑动触摸键调整预约时间。

- ▶ 煮饭/快速键闪烁，保温/再加热，预约，确认，取消键开启。
- ▶ > 每按键1次增加10分钟。
- ▶ < 每按键1次减少10分钟。
- ※ 请注意区分上午，下午。



4 按滑动触摸键选择所需菜单。

- ▶ 语音提示“请按滑动触摸键选择预约菜单后按确认键。”
- ▶ 选择菜单中确认键开始闪烁，取消，煮饭/快速键亮起。
- ▶ 按确认键时煮饭/快速键开始闪烁，确认，取消键亮起。



5 请按取消键。

- ▶ 语音提示“煮饭已预约”。
- ▶ 在已设置的预约时刻完成预约煮饭。
(根据不同的煮饭量及煮饭环境，煮饭完成时间会略有差异。)
- ▶ 已设置过的煮饭完成预约时间会被自动记忆，无需调整预约时间直接按预约键即可。
- ※ 各菜单的预约煮饭时间以最大人份为基准，煮少量米饭时煮饭完成时间可能会比预约时间提前。



预约煮饭方法

预约煮饭时注意事项

1 预约煮饭时

- ▶ 大米开封时间长较干硬时，米饭可能会夹生。
- ▶ 根据预约煮饭设定时间或周围环境条件，米饭可能会发硬或发软，请根据内锅水位刻度增减水量。
- ▶ 预约煮饭用量过多，或预约煮饭设定时间过长时，可能会增加米饭糊化程度。
- ▶ 免洗米浸泡时有较多的淀粉沉淀，预约煮饭时会产生糊化现象，将免洗米使用流动的水清洗后煮饭或煮少量米饭，会减轻糊化现象。

2 变更预约时间

- ▶ 变更预约时间时按取消键0.3秒以上取消后再进行变更。

3 超出可预约设置时间范围时

- ▶ 设置时间比可预约设置时间短时，即刻开始煮饭。

4 设置时间超过13个小时时

- ▶ 显示“13Ho”预约时间自动变更为13个小时
例)预约下午5时至次日上午7时(设置时间为14个小时)，显示“13Ho”预约时间自动变更为次日上午6时。
- ※ 预约时间超过13个小时会导致米饭变色变味，夏季米饭易变馊，请将预约时间控制在13个小时内。
- ※ 如需在白天12时完成预约煮饭时，请设置为下午12时。
- ※ 从显示时刻开始1~13个小时内可使用预约煮饭功能。
- ※ 预约煮饭时如需确认现在时间，请按确认键，会显示现在时间并持续2秒。

各菜单的各预约时间范围

菜单 区分	白米	白米 高火力	杂谷	杂谷 高火力	白米低压	糙米	糙米 高火力	营养粥	低压蒸 高压蒸	宝宝食品	自动洗涤 (自动余量洗涤)
煮饭量	(36分+调节 饭味时间)~ 13个小时	(47分+调节 饭味时间)~ 13个小时	(51分+调节 饭味时间)~ 13个小时	(53分+调节 饭味时间)~ 13个小时	50分~ 13个小时	(59分+调节 饭味时间)~ 13个小时	(61分+调节 饭味时间)~ 13个小时	70分~ 13个小时	(设置时间+1 分)~ 13个小时	(设置时间+1 分)~ 13个小时	27分~ 13个小时

预约再加热使用方法

- ▶ 不保温米饭，但需在所需时刻食用热米饭时设置。
- ▶ 预约再加热需100分钟，请至少提前100分钟进行预约再加热。

现在时间为9时，欲于次日上午7时40分食用热米饭时

1 请确认现在时间是否准确。

- ▶ 现在时间不准确时会导致完成预约再加热时间也不准确，请正确调整时间。
- ▶ 请注意区分上午，下午。



2 将锅盖结合手柄转至“⊖” (关闭)位置，如显示关闭指示灯，请按预约键。

- ▶ 语音提示“预约，按滑动触摸键调整煮饭完成时间后按煮饭键或确认键。”
- ▶ 保温/再加热键闪烁，预约，确认，取消，煮饭/快速键开启。
- ▶ 如未将锅盖结合手柄转至“⊖”关闭位置就按预约键，无法预约。



3 如按保温/再加热键，进入预约再加热设置模式。

- ▶ 语音提示“预约再加热，按滑动触摸键调整再加热完成时间后，按保温键。”
- ▶ 保温/再加热，确认，取消键开启。
- ▶ 产品预约时间的初始设置为上午6时30分，如需在该时刻完成预约再加热时可不必要重新设置预约时间。



4 按滑动触摸键设置预约再加热完成时间。

- ▶ 保温/再加热键闪烁，确认，取消键开启。
- ▶ 按滑动触摸键可更加方便快捷地设置所需时间。
- ▶ > 每按键1次增加10分钟。
- ▶ < 每按键1次减少10分钟。
- ▶ 连续按键则连续变化。(反复功能)
- ※ 请注意区分上午/下午。



5 请按确认键。

- ▶ 语音提示“请按保温键。”
- ▶ 保温/再加热键闪烁，确认，取消键开启。



6 请按保温/再加热键。

- ▶ 语音提示“再加热已预约”。
- ▶ 已在设置的预约再加热时间内，完成预约再加热。
- ▶ 已设置的完成预约再加热时间会被自动记忆，无需再调整时间，直接按保温/再加热键即可。



预约再加热使用方法/服务承诺

预约再加热时注意事项

1 预约再加热时

- ▶ 完成煮饭后，米饭在常温下经长时间保管，水分蒸发，预约再加热时米饭易变干或产生糊化现象(米饭微黄)。
- ▶ 米饭过量会导致无法将米饭充分加热，建议在3人份以下(约内锅的一半)使用预约再加热。
- ▶ 冷藏或冷冻保管的米饭，根据米饭状态完成预约再加热后米饭可能会不热或米饭较干，糊化现象(米饭微黄)更加明显。
- ▶ 将冷藏保管的米饭盛入内锅后用饭勺搅匀，将成团的米饭摊开后再进行预约再加热。
- ▶ 务必将冷冻保管的米饭解冻后再进行预约再加热。

2 变更预约时间时

- ▶ 变更预约时间时按取消键0.3秒以上取消后再进行变更。

3 超出可设置预约时间时

- ▶ 设定时间比可设置预约时间(100分钟)短时，立即开始预约再加热。

4 设置时间超过13个小时时

- ▶ 显示“13Ho”，预约时间自动变更为13个小时。
例) 如于今日下午5时至次日上午7时完成预约再加热(设置时间14个小时)，显示“13Ho”标识。预约时间自动变更为次日上午6时(设置时间13个小时)。
- ※ 预约再加热时间超过13个小时，会导致米饭变味，变色，夏季米饭变馊，请将预约时间控制在13个小时以内。
- ※ 如需在白天12时完成预约再加热时，请将时间设置为下午12:00时。
- ※ 以现在时间为准100分钟后至13个小时内完成预约再加热时使用该功能。
- ※ 进行预约再加热时，如需确认现在时间，按确认键则显示现在时间并持续2秒钟。

服务承诺

消费者受害类型		赔偿内容		
		保修期以内	超过保修期后	
在正常使用状态下自然发生的性能、机能性故障时。(在保修期内)	购买10日内需要重修时	产品更换或退货		
	购买1个月内重要配件需要重修时	产品更换或无偿修理		
	更换的产品1个月内需要重修重要部件时	不能更换时	退货	
	发生故障时		无偿修理	
	维修后发生同一故障时(第3回)		产品更换或退货	扣除折旧后金额10%后退款
	多处故障维修4回，再发生时(第5回)	不能维修时		
	消费者委托的维修产品丢失时			扣除折旧后金额5%后退款
	脱落的部件未进行保管无法维修时		产品更换	
因消费者故意，过失造成的性能、机能性故障时。	不能维修时	无偿修理	有偿修理	
	脱落的部件未进行保管无法维修时	增收有偿修理金额后更换产品	另处理，以该公司的基准而定。	
■ 因自然灾害(火灾，海啸，煤气，地震，暴风雨等)发生的故障。 ■ 因电源异常或解除不良发生的故障。 ■ 不是本公司专业人员维修或私自改装时。		■ 使用中更换正常磨损的消耗品时。 ■ 不是产品自身造成的外部问题时。	有偿修理	有偿修理

- 未明示的事项按消费者权益保护法的规定进行赔偿。 • 服务热线：40065-80805 08:00~17:00止(公休日例外)
- 在韩国购买后在海外使用的产品(购买针对韩国国内销售的产品)无保证期限一律按照有偿维修。

IoT @home 앱 사용설명서

쿠쿠 IoT 밥솥



IoT 앱 사용설명_사용 준비하기

주요 IoT 기능	상세 내용
늦은 귀가에도 따뜻한 밥 뚝딱!	<ul style="list-style-type: none"> • 원격으로 취사 시작/재가열/ 보온 • 퇴근 시간에 맞춰 취사 예약도 가능
취사 단계도 한눈에 확인	<ul style="list-style-type: none"> • 취사 시 불림 - 가열 - 뜸들이기 - 완료까지, 밖에서도 취사 전 과정을 볼 수 있습니다.
원하는 밥 맛 선택, 요리도 맞춤 설정	<ul style="list-style-type: none"> • 백미, 현미, 잡곡밥, 진밥, 된밥 등 입맛에 따라 원하는 밥 짓기 설정 • 밥은 물론 찜, 탕까지 밥솥으로 요리까지
Push 알림으로 밥솥 사용가이드 제공	<ul style="list-style-type: none"> • 장시간 밥 보온 알림으로 에너지 관리 및 밥맛 관리를 도와줍니다. • 청소주기, 패킹 교체 주기 알림으로 깨끗한 밥솥 관리를 도와줍니다.

앱 다운로드

- 구글 플레이 스토어 또는 애플 앱 스토어에서 “IoT@home” 또는 “홈IoT”을 검색하여 IoT@home 앱을 설치 하세요.
 - ※ 통신사와 무관하게 앱 설치 및 이용이 가능합니다.
 - ※ IoT@home 앱 이용 가능 단말
 - Android OS 4.1(젤리빈)이상, iOS 8.0 이상 스마트폰에 최적화 되어있으며, 일부 단말기는 해상도에 따라 앱 화면이 깨지거나 사용이 불가할 수도 있습니다.



[QR코드로 다운받기]



사전 확인 사항


- IoT 서비스를 이용하시기 위해서는 맥 내 Wi-Fi 무선 공유기가 설치 되어 있어야 합니다.
- 사용하시려는 Wi-Fi 무선 공유기의 SSID(공유기 네트워크 이름)와 비밀번호를 확인하시기 바랍니다. (2.4GHz SSID 만 연동가능)
- 제품을 Wi-Fi 무선 공유기로부터 멀리 떨어진 장소에 놓고 사용시 Wi-Fi 통신 장애가 있을 수 있습니다.
- IoT@home 앱 디자인 및 사양은 사용성 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

앱 회원가입


- 앱 설치 후 회원 가입 시 쿠크전자 가전제품의 IoT 서비스 이용이 가능합니다.
- 기존에 U+ ONE ID가 있는 경우 로그인 후 바로 이용이 가능합니다.
- 애플의 아이폰 사용자는 앱에서 회원가입이 지원되지 않습니다. 유플러스 홈페이지 (www.lguplus.co.kr)에서 회원가입 후 로그인 하시기 바랍니다.
- 법인/개인사업자 명의의 ID는 서비스 인증이 불가합니다. 개인명의로 ID를 사용해주시기 바랍니다.




1. ONE ID 회원가입



2. 본인 인증 방식 선택



3. 본인 인증



4. 정보 입력 및 약관동의




5. 회원가입 완료 및 로그인

사용 스마트폰의 환경(Android / iOS)에 따라, 앱 화면의 이미지가 변동될 수 있습니다.

2) 장치 등록하기



1. 장치 등록 선택



2. 밥솥선택
- 직접 구매한 장치 등록하기



3. 쿠키 선택



4. 댁내 Wi-Fi 무선 공유기 검색



5. Wi-Fi 선택 (2.4GHz 만 지원)
- 댁내 Wi-Fi 선택 / 비밀번호 입력



6. 밥솥의 Wi-Fi 버튼을 3초간 누른 후, 다음클릭



7. 앱 화면의 + 버튼 누르기



8. 장치 - 인터넷 연결 진행



9. 장치등록 완료 > 홈으로 이동

※ iOS의 경우, 7번 항목 이후 Wi-Fi 무선 공유기 선택 및 비밀번호를 수동으로 입력하셔야 합니다. 아래의 순서대로 진행해주시고.

- ① Wi-Fi 설정 화면에서 "CUCKOO_C_"로 시작하는 Wi-Fi 무선 공유기를 선택하여 주십시오.
- ② 비밀번호는 무선공유기 이름의 "CUCKOO_C_" 대신 "LGU_"로 입력하신 후 장치등록을 계속 진행해 주십시오.

예시) Wi-Fi 공유기 명칭이 "CUCKOO_C_1234567"일 경우 비밀번호 "LGU_1234567" 입니다. 이때, 1234567은 고유번호로 제품마다 다르게 설정되어 있습니다.

사용 스마트폰의 환경(Android / iOS)에 따라, 앱 화면의 이미지가 변동될 수 있습니다.

3) 앱 사용 하기



> 쿠쿠 밥솥의 현재 상태를 바로 확인할 수 있습니다. 다른 제품과 함께 이용 시, 전체 IoT 기기의 상태를 한눈에 확인 하세요.

① 현재 밥솥의 상태를 표시합니다.

- 표시 상태 : 대기, 취사, 보온, 재가열, 예약, 자동살균세척, 에러상태, 통신 연결 끊김

② 연결된 밥솥의 개수를 표시합니다.

■ 상태 예시 화면



3) 앱 사용 하기




쿠쿠 밥솥의 원격 취사 및 다양한 설정을 통해 현명하게 밥솥을 사용할 수 있습니다.

- ① 밥솥 상태 및 현재 취사 시간 안내
 - 취사/살균세척/재가열 : 남은 시간
 - 보온 : 경과 시간
 - 예약 : 취사 완료 예정 시간
- ② 다른 밥솥 상세 화면으로 변경하기
 - 2대 이상의 밥솥을 등록한 경우, 다른 제품의 상세페이지로 이동
- ③ 즉시 취사, 예약 취사 실행하기
 - 백미 즉시 취사 : 지금 바로 취사를 시작할 때
 - 예약 취사 : 원하는 시간에 취사를 원할 때 예약 하기
- ④ 취사 메뉴 선택 영역
 - 밥/ 요리 하기 : 백미 외 취사 가능한 요리 선택
 - 보온/재가열 : 보온 or 재가열 진행
 - 자동 살균세척 : 자동 살균세척 진행
 - 압력체크 : 본 모델은 압력체크 기능을 지원하지 않습니다.
- ⑤ 나만의 밥하기 : 쌀 종류에 따른 맞춤 취사 방법 및 원하는 밥 맛을 선택할 수 있습니다.
- ⑥ 밥솥 버튼 잠금 : 밥솥의 버튼을 누를 수 없도록 잠글 수 있습니다.(어린이 조작 방지)
- ⑦ 알림설정 : 취사 시작/완료, 청소, 교체, 장기미사용 알림 등 밥솥 사용과 관련된 다양한 알림을 받을 수 있습니다.
- ⑧ 제품설정 : 밥솥의 음성 언어, 볼륨, 절전모드, 보온 온도 등을 설정 할 수 있습니다.
- ⑨ 사용리포트 : 취사 횟수, 취사 요리 순위 등 제품 사용정보를 통계로 제공합니다.
- ⑩ 이력보기 : 월별, 일별 사용 이력을 확인 할 수 있습니다.
- ⑪ 제품정보 : 현재 사용중인 밥솥의 제품 정보를 확인할 수 있습니다.
- ⑫ 이용안내 : 주요 FAQ를 확인 할 수 있습니다.

취사하기



■ 백미 즉시 취사선택



■ 팝업 확인) 시작



■ 현재 취사 단계 확인

예약 취사




■ 예약 시간 설정

- 오전, 오후 중 원하는 시간에 취사 예약

3) 앱 사용 하기

밥/요리 메뉴



■ 밥/요리 메뉴 에서 메뉴 선택



■ 맞춤 취사/밥맛 설정
(밥류 메뉴를 선택한 경우에만 표시)



■ 맞춤 취사/밥맛 설정 후 취사 시작
- 맞춤 취사: 밥솥 가열 온도 설정
- 맞춤 밥맛: 찰진밥/부드러운밥/구수한밥 선택

나만의 밥하기



■ 취사 메뉴 설정
- 백미, 백미래속, 백미저압, 잡곡, 잡곡래속, 현미, 현미발아, 슈퍼곡물
■ 맞춤취사 /밥맛 설정
- 맞춤 취사: 밥솥 가열 온도 설정
- 맞춤 밥맛: 찰진밥/부드러운밥/구수한밥 선택

알림 설정




■ 알림 설정

- 알림 설정 : 모든 알림의 수신 여부 설정
- 장기 미사용 알림 : 7일 동안 취사 이력이 없는 경우 알림
- 취사 시작/완료 알림 : 취사 시작 및 완료 시 알림
- 물받이 청소 알림 : 제품 뒷면의 물받이 청소 필요 시 알림
- 자동살균 세척 알림 : 밥솥 내부 자동살균 세척 알림
- 패킹 교체 알림 : 뚜껑 고무 패킹 교체 알림
- 장기 보온 알림 : 보온 상태로 12시간 지속 시 알림
- 증기배출 알림 : 증기배출 30초 전 알림

3) 앱 사용 하기


제품 설정



■ 제품 설정

- ① 제품 음성 안내 언어 설정 (한국어/중국어/영어)
- ② 주간 음성 볼륨 크기 설정
- ③ 야간 음성 볼륨 크기 설정
- ④ 에너지 아이 : 제품 주변 밝기가 어두워지면 자동으로 에너지 소비를 줄여 절전 운전을 합니다. 단계가 높을 수록 더 밝은 환경에서 동작합니다.
- ⑤ 절전모드 : 대기 중 상태에서 지정한 시간 동안 밥솥 조작이 없을 경우, 디스플레이를 끕니다.
- ⑥ 밥솥현재 시간 : 밥솥의 시간을 핸드폰 표준 시간으로 적용합니다.
- ⑦ 보온온도 : 보온 운전 시 온도를 설정합니다. (69도~80도)
- ⑧ 맞춤보온 : 보온 운전시 밥 가장자리가 퍼지거나 밥솥 뚜껑에 물이 많이 고일 때 설정을 통해 개선할 수 있습니다.
- ⑨ 설정 초기화 : 현재 설정한 모든 정보를 초기화하여 제품의 최초 설정 상태로 돌아갑니다.

사용자 리포트



■ 사용 리포트

- 밥솥의 자동살균 세척 기능을 사용 이후 경과일 확인
- 우리 집에서 한달 동안 밥솥으로 가장 많이 한 취사 메뉴 확인
- 우리 집의 평균 보온 시간 (이웃집 평균 보온 시간 비교하기)

3) 앱 사용 하기

이력보기



- 월별 취사 이력
 - 밥/ 요리 취사를 한 날 (검은색 ●)
 - 장기 미사용 알림을 받은 날 (빨강색 ●)



- 일별 이력 보기
 - 캘린더에서 날짜를 선택하면 해당일의 밥솥 사용이력을 확인 할 수 있습니다.

장치명 편집



■ 장치명 편집

- 원하는 이름으로 우리집 밥솥의 명칭을 설정 할 수 있습니다.

※ 음성 제어시에는 설정한 장치명이 아닌 [1번 밥솥]으로 불러야 인식이 가능합니다.

3) 앱 사용 하기

이용 안내



- ① 쿠쿠의 신상품 소개페이지 바로 가기
- ② 밥솔의 소모품을 구매할 수 있는 페이지로 바로 가기 (IoT Shop)
- 구매 가능한 소모품 : 밥솔 내솥, 뚜껑 고무 패킹
- ③ 밥솔 관리 방법 안내 페이지로 바로 가기
- ④ 앱 이용 관련 질문 페이지 바로 가기
- ⑤ A/S 센터 안내
- ⑥ A/S 신고 전 제품 FAQ 확인 하기

모드 제어



- ▶ **모드 설정**
- 내려서 장치 제어하기를 드래그 하여 실내/취침/외출 모드를 설정



- ▶ **장치 설정**
- 각 모드에서 작동을 설정할 기기 선택




- ▶ **밥솔 설정**
- 밥솔의 작동 설정 하기

음성 제어



▶ 음성제어 메뉴
- 홈화면 마이크 버튼 선택



▶ 음성제어 하기
- 마이크 버튼을 누르며 명령하기




음성 제어 가능	설 명
밥솥 현재 상태	• 취사/보온/예약/대기/연결상태 등을 음성으로 알려줍니다.
취사 시작	• 취사를 시작합니다.
취사 중지	• 취사 중인 경우, 취사를 중지합니다.
보온 시작	• 보온을 시작합니다.
보온 중지	• 보온 중인 경우, 보온을 중지합니다.

자동실행


☞ 밥솥의 취사를 조건으로 다른 제품과의 자동 실행을 설정하거나, 다른 제품을 조건으로 하여 밥솥을 실행시킬 수 있습니다.



■ 홈화면에서 메뉴 선택



■ '자동실행' 선택



■ 자동실행 만들기

3) 앱 사용 하기

자동 실행

☞ 밥솥의 취사를 조건으로 다른 제품과의 자동 실행을 설정하거나, 다른 제품을 조건으로 하여 밥솥을 실행시킬 수 있습니다.

▣ STEP 1 (밥솥을 조건으로 설정 할 때)




▶ 밥솥 제품 선택




▶ 조건으로 설정 할 작동 방법 선택하기

▣ STEP 2 (다른 조건에 따라 밥솥을 실행 할 때)



▶ 밥솥 제품 선택



▶ 밥솥 작동 선택하기

4) 장치 해제/ 재등록




1. 메뉴 → IoT 장치관리



2. 장치 해제하기 선택



3. 해제 할 쿠키 팝업 선택



4. 확인



5. 장치 재등록
- 장치등록 Process를
참고하세요.

제품규격

구 분	6인분(1.08L)제품
취사 용량(백미)	0.18L(1인분)~1.08L(6인분)
정격 소비 전력	1090W
정격 전압 및 전류	교류 220V/60Hz, 5.0A
조정장치 압력	98.0 kPa(1.0kgf/cm ²)
안전장치 압력	147.1 kPa(1.5kgf/cm ²)
제품의 크기	39.2cm(길이) X 26.9cm(폭) X 26.5cm(높이)
중 량	6.8kg
온도 퓨우즈	169℃
용 량	백미·백미고화력: 1~6인분, 잡곡·잡곡고화력·백미쾌속·잡곡쾌속·백미저압·현미·현미고화력·현미발아· 슈퍼곡물: 1~4인분, 영양죽(된죽): 1~1.5컵, 영양죽(물은죽): 0.5~1컵
부속품	계량컵(1인분용), 주걱, 청소용 핀, 사용설명서 및 요리안내, 쿼가이드

※ 디자인 및 색상은 예고없이 바뀔 수도 있습니다.

고장문의

장기간 사용한 제품은 열, 습기, 먼지 등의 영향으로 부품이 노화하여 고장으로 이어지는 경우가 있습니다.

이와 같은 증상이 발생할 경우엔

- ❶ “고장신고 전에 확인하십시오”(34~36페이지)에 해당되는 증상 이외의 내용발생
- ❷ 제품에 손을 대면 짜릿한 전기가 흐른다. ❸ 밥타는 냄새가 심하게 난다.
- ❹ 증기 배출구 이외의 곳에서 증기가 발생한다. ❺ 그외 다른 이상이나 고장이 발생할 경우

사용을 중지하여 주십시오.

전원 플러그를 뺀 후 반드시 서비스 센터에 문의하여 주시기 바랍니다.

서비스 문의 **1588-8899**

※ 1588-8899를 이용하실 경우 시내 전화 요금이 부과됩니다.
※ 고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1 채팅 상담을 이용 하시면 보다 편리하게 이용 하실 수 있습니다.

서비스에 대하여

• 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장 발생시 구입일부터 1년동안 무상서비스를 받으실 수 있는 <소중한 권리>가 있습니다. 단, 고객 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상서비스 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

• 유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 고장이 발생하였을 경우
- 2) 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 4) 서비스 부품은 반드시 쿠쿠정품을 사용하여 주시고, 쿠쿠정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
(어댑터, 배터리, 필터, 먼지봉투, 압력패킹, 찜판)
※ 쿠쿠 정품은 고객상담실로 문의하여 지정된 서비스센터에서 구입하신 후 사용하십시오.
- 5) 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 7) 쿠쿠 서비스센터의 수리기사 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 9) 쿠쿠 제품 사용설명서 내에 "안전상의 경고"를 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전상의 경고"를 잘 지키면 제품을 오래 사용하실 수 있습니다.)
- 10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

폐 가전제품의 처리방법

• 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.

1. 신제품을 구입하시고 폐 가전제품 발생시는 제품 구입 대리점에 처리를 의뢰하시면 됩니다.(무상 회수 처리)



2. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다.
(수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



본 제품은 한국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
쿠쿠 고객센터로 문의하여 주십시오.

서비스
문의

1588-8899

고장문의, AS 접수는 홈페이지 1:1채팅 상담을
이용하시면 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

www.cuckoo.co.kr

제품모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 고충사항, 제안 및 건의내용을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

- 입고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.
- 사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.
- 주의: 제품을 고장없이 오래 사용하시려면 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.

383-573Q Rev. 1